

EVOLVEO

EasyPhone FG



www.evolveo.com

Vážený zákazníkú/Vážená zákaznice,
děkujeme, že jste si vybral/a mobilní telefon
značky EVOLVEO.



1. Tlačítko baterky
2. Hlasitost +,-
3. Pravé funkční tlačítko
4. Levé funkční tlačítko
5. Navigační tlačítka
6. Tlačítko SMS
7. Tlačítko fotoaparátu
8. Tlačítko FM

Po zapnutí mobilního telefonu můžete nastavit jazyk, čas/datum.

Postranní tlačítka: Tlačítko baterky: podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí baterky.

Hlasitost +,-: zesilte nebo ztlumte hlasitost.

Pokud je mobilní telefon zaklapnutý a máte příchozí hovor, stisknutím zeleného tlačítka na krytu hovor můžete přijmout, nebo stisknutím červeného tlačítka zavěsit.

1. Zprávy

Telefon podporuje odesílání SMS.

Pohotovostní rozhraní:

Stisknutím tlačítka zprávy můžete napsat novou zprávu.

1.1 Napsat zprávu

V pohotovostním rozhraní zvolte Menu-Zpráva → napsat zprávu. Pro přechod do rozhraní úprav SMS: editace zprávy, stiskněte levé softwarové tlačítko „Volby“, zde můžete odeslat, uložit, změnit způsob zadání atd., obsah můžete smazat stiskem pravého softwarového tlačítka. Po dokončení odešlete zprávu stiskem levého softwarového tlačítka „Odeslat“ a zvolte příjemce.

1.2 Doručené

V pohotovostním rozhraní zvolte Menu → Zprávy → Doručené, kde můžete zobrazit

přijaté zprávy na kartě SIM, a následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazit přijatou zprávu.

Odpovědět: Odpovědět odesílateli SMS zprávou.

Zavolat odesílateli: Zavolat odesílateli.

Přeposlat: Přeposlat zprávu ostatním.

Odstranit: Odstranit zobrazenou SMS.

Odstranit vše: Odstranit všechny SMS v Doručených.

Uložit do kontaktů: Uložit tento kontakt do seznamu kontaktů.

1.3 Rozepsané

Ve složce Rozepsané můžete zobrazit uložené rozepsané zprávy, a provádět následující akce: Zobrazit, Odeslat, Odstranit, Odstranit vše.

1.4 Odchozí

Ve složce Odchozí můžete zobrazit SIM kartu pro odeslání a ukládání SMS, a

provádět následující akce: Zobrazit, Znovu odeslat, Upravit, Odstranit.

1.5 Odeslané

Ve složce Odeslané můžete zobrazit zprávy, které jste odeslali.

1.6 Nastavení SMS

V této nabídce naleznete všechna nastavení zpráv a můžete je libovolně nastavit dle svého požadavku.

2. Kontakty

2.1 Přidat nový kontakt

Telefon nabízí dvě paměti: SIM kartu a mobilní telefon. Můžete zvolit uložení mobilních čísel na SIM kartu nebo mobilní telefon.

Po zvolení jakéhokoli kontaktu v seznamu máte k dispozici následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazit detailní informace tohoto kontaktu.

Poslat zprávu: Poslat na číslo kontaktu zprávu.

Zavolat: Zavolat na toto číslo.

Upravit: Upravit kontakt.

Odstranit: Odstranit kontakt.

Kopírovat: Kopírovat do stejné nebo jiné paměti a možnost uložit do správy souborů.

Přidat do blokovanych: Přidat číslo na seznam blokovanych čísel.

Nastavení kontaktů:

Preferované úložiště: SIM, Telefon nebo Vše.

Stav paměti: Zobrazit, kolik telefonních čísel jste uložili.

Kopírovat kontakty: Telefonní čísla můžete kopírovat ze SIM karty na telefon nebo z telefonu na SIM kartu.

Přesunout kontakty: Telefonní čísla můžete přesunout ze SIM karty na telefon nebo z telefonu na SIM kartu.

Odstranit všechny kontakty: Můžete odstranit všechna telefonní čísla ze SIM karty nebo

telefonu.

3. Historie hovorů

3.1.1 Zmeškaný hovor: Ve složce zmeškaných hovorů můžete zobrazit seznam zmeškaných hovorů.

3.1.2 Vytočená čísla: Ve složce vytočených čísel můžete zobrazit seznam vytočených čísel.

3.1.3 Přijaté hovory: Ve složce přijatých hovorů můžete zobrazit seznam přijatých hovorů.

3.1.4 Všechny hovory: Záznamy o všech hovorech

3.1.5 Odstranit záznamy hovorů Můžete odstranit všechny záznamy hovorů.

4. Multimédia

4.1 Fotoaparát

Na obrazovce náhledu kamery stiskněte

„prostřední navigační tlačítko“ a můžete fotografovat.

(V pohotovostním rozhraní můžete po stisknutí Tlačítka fotoaparátu také fotografovat.)

4.1.1 Fotogalerie: Zobrazit uložené fotografie.

4.1.2 Nastavení fotoaparátu: Nastavit příslušné parametry fotoaparátu.

4.1.3 Nastavení fotografií: Nastavit velikost a kvalitu fotografií.

4.1.4 Úložiště: Uložit fotografie do telefonu nebo na paměťovou kartu.

4.1.5 Nastavení efektů: Nastavte vámi

požadovaný efekt.

4.1.6 Obnovit výchozí nastavení: Obnovit nastavení fotoaparátu na výchozí.

4.2 Prohlížeč obrázků

V Prohlížeči obrázků můžete zobrazit všechny fotografie, které jste vyfotografovali.

4.3 Nahrávání videí

V rozhraní videa stiskněte prostřední tlačítko a nahrávejte. Poznámka: Protože kapacita mobilní paměti je omezená, musíte před uložením videa vložit T-Flash kartu.

4.4 Přehrávač videí

Otevře různé typy video souborů.

4.5 Audio přehrávač

V rozhraní hudebního přehrávače: boční tlačítko + (zvýšení hlasitosti), boční tlačítko - (snížení hlasitosti), levé navigační tlačítko (předchozí), pravé navigační tlačítko (další); prostřednictvím prostředního tlačítka lze ovládat přehrávání a pozastavení hudby.

Rozhraní hudebního přehrávače: stisknutím tlačítka „Seznam“ vstoupíte do seznamu všech písní. Možnosti přehrávání hudebních souborů v seznamu, aktualizace seznamů skladeb a další.

4.6 Záznamník zvuku

4.6.1 Nový záznam: Začne nahrávat.

4.6.2 Seznam: Zobrazí seznam nahrávek.

4.7 FM rádio

Tento telefon je vybaven funkcí FM rádia, lze jej použít k poslechu rádia. Stisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka změníte stanici. Stisknutím prostředního tlačítka spustíte nebo pozastavíte FM rádio. Stisknutím levého funkčního tlačítka vyberte z následujících možností:

Seznam rozhlasových kanálů: Upravit název kanálu a frekvenci.

Manuální vložení: Zobrazit seznam rozhlasových kanálů:

Automatické vyhledávání: automatické vyhledávání rozhlasových stanic a uložení vyhledávaného kanálu do seznamu kanálů.

Nastavení: Můžete nastavit formát a kvalitu záznamu.

Poznámka: Kvalita a kvantita příjmu FM závisí na konkrétní lokalitě.

(V pohotovostním rozhraní můžete stisknutím tlačítka FM poslouchat rádio.)

5. SOS nastavení

5.1 Stav SOS

Můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí funkce SOS.

5.2 SOS číslo

Do nouzového volání SOS můžete uložit 5 telefonních čísel.

5.3 SOS zpráva zapnuta/vypnuta

Můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí SOS zprávy.

5.4 Obsah SOS zprávy

Můžete upravit obsah SOS zprávy.

5.5 Stav alarmu

Zvuk alarmu můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka SOS.

6. Nastavení

V hlavním menu zvolte „Nastavení“, kde můžete nastavit možnosti menu telefonu.

6.1 Nastavení telefonu

6.1.1 Čas a datum: Nastavení odpovídajícího času a data.

6.1.2 Jazyk: Nastavení jazyka menu telefonu.

6.1.3 Preferovaná metoda zadávání: Můžete nastavit editační jazyk, možnosti přidružení, výchozí metodu zadávání.

6.1.4 Displej: Nastavení tapety a zapnutí/vypnutí displeje.

6.1.5 Režim letadlo: Nastavte běžný režim nebo režim letadlo.

6.1.6 Formát hodin externího displeje: Analogové nebo digitální hodiny.

6.2 Nastavení hovorů

6.2.1 Čekání na hovory:

Zvolte možnost čekání hovorů aktivováno, deaktivováno či možnost dotazovaného volání. Poznámka: Tato funkce je závislá na poskytovaných službách operátora.

Podrobnější informace získáte od operátora.

6.2.2 Přesměrování hovorů:

K dispozici jsou možnosti „Přesměrovat všechna hlasová volání“, „Přesměrovat, pokud není přístupný“, „Přesměrovat, pokud nedošlo k přijetí hovoru“, „Přesměrovat, pokud je obsazeno“, „Přesměrovat všechna datová volání“.

6.2.3 Blokování hovorů:

K dispozici jsou možnosti „Všechny hlasové

hovory“, „Mezinárodní hlasové hovory“, „Mezinárodní hlasové hovory s výjimkou domů“, „Všechny hlasové hovory“, „Hlasové hovory při roamingu“, „Zrušit vše“, „Změnit blokovací heslo“. Poznámka: Tato funkce závisí na síťových operacích, „Zrušit všechna přesměrování“. Poznámka: Tato funkce je závislá na poskytovaných službách operátora. Podrobnější informace získáte od operátora.

6.2.4 Pokročilá nastavení:

Blokovaná čísla: Zap/Vyp. Můžete přidat nebo odstranit blokována čísla.

Automatické opakované vytáčení: Umožňuje zapnutí či vypnutí funkce automatického opakovaného vytáčení. Jestliže je funkce

zapnutá, telefon začne automaticky opätovne vytáčet číslo po predešlém neúspěšném vytáčení.

Upozornění na délku hovoru: Doba hovoru se zobrazí při volání, pokud je tato funkce zapnuta.

Režim odpovědi: Je možné nastavit přijetí hovoru stiskem libovolného tlačítka.

6.3 Profily uživatele

Tento telefon má k dispozici Běžný režim, Tichý režim, Režim Schůzka a Venkovní režim.

Každý režim lze aktivovat, upravit či resetovat.

6.3.1 Běžný režim

6.3.1.1 Aktivovat: Aktivace běžného režimu.

6.3.1.2 Upravit

- Typ upozornění: Můžete zvolit čtyři typy upozornění: pouze vyzvánění, pouze vibrace, vibrace a vyzvánění, vibrace a poté vyzvánění.

- Zvuk vyzvánění: Nastavení zvuku vyzvánění.

- Hlasitost vyzvánění: Nastavení hlasitosti vyzvánění stiskem levého nebo pravého navigačního tlačítka.

- Zpráva: Nastavení tónu oznámení zprávy.

- Hlasitost tónu oznámení zprávy: Nastavení

hlasitosti oznámení stiskem levého nebo pravého navigačního tlačítka.

- Tlačítka: Nastavení zvuku tlačítek.
- Otevření krytu: Tiché nebo se zvukem.
- Zavření krytu: Tiché nebo se zvukem.

6.3.2 Tichý režim

6.3.3 Režim Schůzka

6.3.4 Venkovní režim

6.4 Rychlá volba

Číslo rychlé volby můžete nastavit pomocí tlačítek 2 až 9. Je-li na tlačítku nastaveno jedno číslo, můžete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka volat číslo kontaktu.

6.5 Navigační tlačítka

Můžete změnit nabídku pro každou navigační klávesu: navigační tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo.

6.6 Nastavení sítě

Síť můžete vybrat automatickým nebo manuálním nastavením vložené SIM karty.

6.7 Nastavení zabezpečení

6.7.1 zabezpečení SIM karty

Můžete nastavit možnosti zabezpečení telefonu, abyste předešli nedovolenému používání SIM karty. PIN kód, který zabraňuje nelegálnímu použití vaší SIM karty. Pokud byl aktuální PIN kód uzavřen, zvolte Otevřít pro otevření ochrany PIN kódem, další spuštění požádá o váš PIN kód. Pokud je aktuální PIN kód již otevřený, můžete vypnout ochranu PIN kódem, můžete vypnout zabezpečení, zvolte Nastavení

zabezpečení -> Zámek SIM karty -> Změnit heslo -> PIN kód, můžete si nastavit nový PIN kód, postupujte podle pokynů a zadejte starý PIN kód, nový PIN kód a znovu zadejte nový PIN kódu.

6.7.2 Zabezpečení telefonu

Zámek telefonu může zabránit neoprávněnému použití telefonu.

Výběrem zámku telefonu lze otevřít ochranu heslem zámku telefonu, při příštím spuštění bude vyžadován kód zámku telefonu. Po opětovném zadání hesla můžete vypnout ochranu heslem zámku telefonu.

Změnit heslo: Upravit heslo telefonu.

Poznámka: Výchozí kód zámku telefonu je 1122, doporučujeme změnit PIN.

6.8 Obnovit tovární nastavení

V této nabídce zadejte kód zámku telefonu a určete, zda chcete parametry související s mobilním telefonem obnovit do původního

nastavení. Data telefonu zůstanou zachována.

Poznámka: Výchozí kód zámku telefonu je 1122, doporučujeme změnit PIN.

7. Správce souborů

Používá se pro různé dokumenty a správu datových úložišť. Paměťovou kartu telefonu lze použít ke zvýšení kapacity.

8. Organizér

8.1 Kalendář

Stiskem levého nebo prostředního tlačítka zobrazíte kalendář, první řádek zobrazuje rok, měsíc, den, druhý řádek ukazuje týden, střední část zobrazuje konkrétní datum měsíce.

Zde můžete také přejít na datum, které hledáte, nebo na dnešní datum.

8.2 Kalkulačka

Poskytuje uživatelům funkce kalkulačky, mohou sčítat, odečítat, násobit a dělit, mohou provádět jednoduchý výpočet.

8.3 Budík

Tento telefon poskytuje uživateli pět budíků, je nutné je nastavit. Vstupte do rozhraní pro úpravy budíku:

Pomocí levého nebo pravého navigačního tlačítka budík zapněte/vypněte.

Nastavte budík.

Čas odložení: Pomocí levého nebo pravého navigačního tlačítka vyberte výchozí

hodnotu nebo 1-10 minut.

Opakovat: Jednou, Každý den nebo Jiné nastavení.

Zvuk budíku: Můžete nastavit zvuk budíku.

Typ upozornění: Pouze vibrace, Vibrace a zvonění, Pouze zvonění.

8.4 Bluetooth

Zapnout/vypnout: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.

Viditelnost. Nastavení viditelnosti Bluetooth.

Když je vypnutá, ostatní telefony nemohou tento telefon vyhledat, přestože má zapnutý Bluetooth.

Moje zařízení: Vyhledávání zařízení, která v mém okolí zapnula Bluetooth.

Hledání zvukového zařízení: Pro

vyhledávání zvukových zařízení.

Název: Tento název se zobrazí na jiných telefonech, když je Bluetooth zapnutý a telefon je vyhledáván.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro

sluchátka apod.)

- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou.
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě.
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na

kapacitu baterie je 6 měsíců).

- Úmyslné poškození.

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



— Likvidace: Symbol přeškrtnutého

kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve

státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone FG splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technické specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.