

# EVOLVEO

## EasyPhone FG



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Stimate client/Stimată clientă,  
vă mulțumim pentru alegerea telefonului  
mobil marca EVOLVEO.



1. Tastă lanternă
2. Volum +,-
3. Tasta funcțională dreaptă
4. Tasta funcțională stângă
5. Taste de navigare
6. Tastă SMS
7. Tastă cameră foto
8. Tastă FM

După pornirea telefonului mobil, puteți seta limba, ora/data.

Taste laterale: Tastă lanternă: țineți apăsat timp de 3 secunde pentru pornirea/oprirea lanternei.

Volum +,-: măriți sau micșorați volumul.

Dacă clapeta telefonului este închisă și aveți un apel, puteți răspunde la apel apăsând pe butonul verde de pe clapetă sau puteți refuza apelul apăsând pe butonul roșu.

## **1. Mesaje**

Telefonul suportă trimiterea de mesaje SMS.

Interfața de așteptare:

Prin apăsarea tastei pentru mesaje puteți scrie un mesaj nou.

### **1.1 Scriere mesaj**

În interfața de așteptare selectați Meniu-Mesaj → scrie mesaj. Pentru trecerea la interfața de editare mesaje SMS: editare mesaj, apăsați tasta funcțională stângă „Opțiuni“, aici puteți trimite, salva, modifica modul de introducere etc., conținutul îl puteți șterge apăsând tasta funcțională dreaptă. După finalizare, trimiteți mesajul prin apăsarea tastei funcționale stângi „Trimite“ și selectați destinatarul.

### **1.2 Primate**

În interfața de așteptare selectați Meniu → Mesaje → Primate, unde puteți vizualiza

mesajele primite pe cartela SIM și următoarele opțiuni:

Vizualizare: Vizualizează mesajul primit.

Răspunde: Răspunde expeditorului prin mesaj SMS.

Apelare expeditor: Apelează expeditorul:

Trimiterea mai departe: Trimite mai departe celorlalți.

Ștergere: Șterge mesajul SMS vizualizat.

Ștergere tot: Șterge toate mesajele SMS din Primite.

Salvare în Contacte: Salvează acest contact în lista de contacte.

### **1.3 Ciorne**

În fișierul Ciorne puteți vizualiza mesajele salvate netrimise și efectua următoarele operațiuni: Vizualizează, Trimite, Șterge, Șterge tot.

### **1.4 leșite**

În fișierul leșite puteți vizualiza cartela SIM

pentru trimiterea și salvarea mesajelor SMS și efectua următoarele operațiuni:  
Vizualizează, Trimite din nou, Editează, Șterge.

## **1.5 Trimise**

În fișierul Trimise puteți vizualiza mesajele pe care le-ați trimis.

## **1.6 Setări SMS**

În acest meniu veți găsi toate opțiunile pentru mesaje și le puteți seta după cum doriți.

## **2. Contacte**

### **2.1 Adăugare contact nou**

Telefonul oferă două memorii: cardul SIM și telefonul mobil. Puteți alege salvarea numerelor de telefon pe cartela SIM sau în telefonul mobil.

După selectarea oricărui contact din listă, aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

Vizualizare: Vizualizează informații detaliate pentru acest contact.

Trimitere mesaj: Trimite mesaj la numărul contactului.

Apelare: Apelează acest număr.

Editare: Editează contactul.

Ștergere: Șterge contactul.

Copiere: Copierea în aceeași memorie sau într-o altă memorie și posibilitatea salvării în gestionarea fișierelor.

Adăugare la blocate: Adaugă numărul în lista numerelor blocate.

Setarea contactelor:

Stocare preferată: SIM, Telefon sau Tot.

Stare memorie: Vizualizați câte numere de telefon ați salvat.

Copierea contactelor: Puteți copia numerele de telefon de pe cartela SIM pe telefon sau de pe telefon pe cartela SIM.

Transfer contacte: Puteți transfera numerele de telefon de pe cartela SIM pe telefon sau de pe telefon pe cartela SIM.

Ștergerea tuturor contactelor: Puteți șterge toate numerele de telefon de pe cartela SIM sau din telefon.

### **3. Istoricul apelurilor**

3.1.1 Apel ratat: În fișierul apelurilor ratate puteți vizualiza lista apelurilor ratate.

3.1.2 Numere formate: În fișierul numerelor apelate puteți vizualiza lista numerelor apelate.

3.1.3 Apeluri primite: În fișierul apelurilor primite puteți vizualiza lista apelurilor primite.

3.1.4 Toate apelurile: Înregistrările tuturor apelurilor

3.1.5 Ștergere înregistrări apeluri Puteți șterge toate înregistrările apelurilor.

### **4. Multimedia**

#### **4.1 Cameră foto**

Pe ecranul de previzualizare al camerei



apăsați „tasta de navigare din mijloc“ și puteți face fotografii.

(Puteți face fotografii și în interfața de așteptare prin apăsarea Tastei camerei foto.)

4.1.1 Galerie foto: Vizualizați fotografiile salvate.

4.1.2 Setări cameră foto: Setați parametrii corespunzători ai camerei foto.

4.1.3 Setări fotografii: Setați mărimea și calitatea fotografiilor.

4.1.4 Locația de stocare: Salvați fotografia în telefon sau pe cardul de memorie.

4.1.5 Setări efecte: Setați efectul dorit.

4.1.6 Restabilire setări implicite: Restabiliți

setările implicite ale camerei foto.

## **4.2 Vizualizator de imagini**

În Vizualizatorul de imagini puteți vizualiza toate fotografiile făcute de dvs.

## **4.3 Înregistrare video**

În interfața video, apăsați tasta din mijloc și înregistrați. Observație: Deoarece capacitatea memoriei mobile este limitată, înainte de a salva videoclipul trebuie să introduceți un card T-Flash.

## **4.4 Video player**

Deschide diferite tipuri de fișiere video.

## **4.5 Audio player**

În interfața audio playerului: butonul lateral +

(mărire volum), butonul lateral - (micșorare volum), tasta de navigare stânga (precedent), tasta de navigare dreapta (următor); cu tasta din mijloc poate fi controlată redarea și întreruperea muzicii.

Interfața audio playerului: apăsând tasta „Listă” intrați în lista tuturor melodiilor.

Opțiuni pentru redarea fișierelor muzicale dintr-o listă, actualizarea listelor de melodii și altele.

## **4.6 Recorder**

4.6.1 Înregistrare nouă: Începe să înregistreze.

4.6.2 Listă: Afișează lista înregistrărilor.

## 4.7 Radio FM

Acest telefon este dotat cu funcția de radio FM, poate fi folosit pentru a asculta radio. Prin apăsarea tastei de navigare stânga sau dreapta, schimbați postul. Prin apăsarea tastei din mijloc, porniți sau întrerupeți radioul FM.

Prin apăsarea tastei funcționale stângi, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Lista canalelor radio: Editarea denumirii canalului și frecvența.

Introducere manuală: Vizualizarea listei canalelor radio:

Căutare automată: căutare automată a posturilor de radio și salvarea canalului găsit în lista de canale.

Setări: Puteți seta formatul și calitatea

înregistrării.

**Observație: Calitatea și cantitatea recepției FM depinde de localitatea concretă.**

(Prin apăsarea tastei FM puteți asculta radio și în interfața de așteptare.)

## **5. Setare SOS**

### **5.1 Stare SOS**

Puteți selecta activarea sau dezactivarea funcției SOS.

### **5.2 Număr SOS**

Pentru apelarea de urgență SOS puteți salva 5 numere de telefon.

### **5.3 Mesaj SOS activat/dezactivat**

Puteți selecta activarea sau dezactivarea mesajului SOS.

### **5.4 Conținutul mesajului SOS**

Puteți edita conținutul mesajului SOS.

## 5.5 Stare alarmă

Sunetul alarmei poate fi activat sau dezactivat prin apăsarea butonului SOS.

## 6. Setări

În meniul principal selectați „Setări“, unde puteți seta opțiunile meniului telefonului.

### 6.1 Setări telefon

6.1.1 Ora și data: Setați ora și data curentă.

6.1.2 Limba: Setați limba meniului telefonului.

6.1.3 Metoda de introducere preferată: Puteți seta limba de editare, opțiunile de asociere, metoda de introducere implicită.

6.1.4 Display: Setați imaginea de fundal și pornirea/oprirea displayului.

6.1.5 Modul avion: Setați modul normal sau modul avion.

6.1.6 Formatul orei pe displayul extern: Ceas analogic sau digital.

## **6.2 Setări apeluri**

### **6.2.1 Apeluri în așteptare:**

Selectați opțiunea de apel în așteptare activată, dezactivată sau opțiunea de apel interogat. Observație: Această funcție depinde de serviciile furnizate de operator. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs.

### **6.2.2 Redirecționarea apelurilor:**

Sunt disponibile opțiunile „Redirecționați toate apelurile vocale“, „Redirecționați dacă nu este disponibil“, „Redirecționați dacă nu răspund“, „Redirecționați dacă este ocupat“, „Redirecționați toate apelurile de date“.

### **6.2.3 Blocarea apelurilor:**

Sunt disponibile opțiunile „Toate apelurile

vocale“, „Apelurile vocale internaționale“, „Apelurile vocale internaționale cu excepția apelurilor acasă“, „Toate apelurile vocale“, „Apelurile vocale în roaming“, „Anulați tot“, „Schimbați parola de blocare“. Observație: Această funcție depinde de operațiunile din rețea, „Anulați toate redirectionările“.

Observație: Această funcție depinde de serviciile furnizate de operator. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs.

#### 6.2.4 Setări avansate:

Numere blocate: Pornit/Oprit. Puteți adăuga sau șterge numerele blocate.

Reapelare automată: Vă permite să activați sau să dezactivați funcția de reapelare automată. Dacă funcția este activată,



telefonul reapelează automat numărul după o apelare anterioară nereușită.

Atenționare privind durata convorbirii: Durata convorbirii se afișează în timpul convorbirii dacă această funcție este activată.

Modul de preluare apel: Puteți seta preluarea apelului prin apăsarea oricărui buton.

## **6.3 Profile de utilizator**

Acest telefon dispune de Mod normal, Mod silențios, Mod întâlnire și Mod în aer liber.

Fiecare mod poate fi activat, editat sau resetat.

### **6.3.1 Modul normal**

6.3.1.1 Activare: Activați modul normal.

6.3.1.2 Editare

- Tipul de alertă: Puteți selecta patru tipuri de alertă: numai ton de apel, numai vibrații, vibrații și ton de apel, vibrații și apoi ton de apel.
- Tonul de apel: Setați tonului de apel.
- Volumul tonului de apel: Setați volumul tonului de apel apăsând tasta de navigare stânga sau dreapta.
- Mesaj: Setarea tonului de notificare pentru mesaje.
- Volumul tonului de notificare pentru mesaje: Setați volumul tonului de notificare apăsând tasta de navigare stânga sau dreapta.
- Butoane: Setarea tonului butoanelor.

- Deshiderea clapetei: Silențios sau cu sunet.
- Închiderea clapetei: Silențios sau cu sunet.

## **6.3.2 Modul silențios**

### **6.3.3 Modul întâlnire**

### **6.3.4 Modul în aer liber**

## **6.4 Apelare rapidă**

Puteți seta numere de apelare rapidă folosind butoanele 2-9. Dacă pe buton este setat un număr, ținând apăsat acest buton puteți apela numărul contactului.

## **6.5 Taste de navigare**

Puteți schimba meniul pentru fiecare tastă de navigare: tastele de navigare în sus, în jos,

stânga și dreapta.

## **6.6 Setări de rețea**

Puteți selecta rețeaua prin setarea automată sau manuală a cartelei SIM introduse.

## **6.7 Setări de securitate**

### **6.7.1 securitatea cartelei SIM**

Puteți seta opțiunile de securitate a telefonului pentru a preveni utilizarea neautorizată a cartelei SIM. Codul PIN care previne utilizarea ilegală a cartelei SIM. Dacă codul PIN actual a fost închis, selectați Deschidere pentru a deschide protecția cu codul PIN, la următoarea pornire vi se va cere codul PIN. Dacă codul PIN actual este deja deschis, puteți dezactiva protecția cu codul PIN, puteți dezactiva securitatea, selectați Setări de securitate -> Blocare cartelă SIM -> Modificare parolă -> Cod PIN, puteți seta un nou cod PIN, urmați instrucțiunile și introduceți codul PIN vechi, noul cod PIN și introduceți din nou noul cod PIN.

## **6.7.2 Securitatea telefonului**

Blocarea ecranului telefonului poate preveni utilizarea neautorizată a telefonului.

Selectând modul de blocare a telefonului puteți deschide protecția cu parolă a blocării telefonului, la următoarea pornire vi se va cere codul de blocare a telefonului. După reintroducerea parolei, puteți dezactiva protecția cu parolă a blocării telefonului.

Schimbarea parolei: Editarea parolei telefonului.

Observație: Codul implicit de blocare a telefonului este 1122, vă recomandăm să schimbați codul PIN.

## **6.8 Restabilirea setărilor din fabrică**

În acest meniu, introduceți codul de blocare a telefonului și specificați dacă doriți să restabiliți parametrii telefonului mobil setați din fabrică. Datele telefonului vor fi păstrate.

Observație: Codul implicit de blocare a telefonului este 1122, vă recomandăm să schimbați codul PIN.

## **7. Administratorul fișierelor**

Se utilizează pentru diverse documente și gestionarea stocării de date. Cardul de memorie al telefonului poate fi utilizat pentru creșterea capacității.

## **8. Organizator**

### **8.1 Calendar**

Prin apăsarea tastei din stânga sau din mijloc, afișați calendarul, pe primul rând este afișat anul, luna, ziua, iar pe al doilea rând săptămâna, pe rândul din mijloc este afișată data curentă a lunii.

Aici puteți trece la data pe care o căutați sau la data curentă.

## **8.2 Calculator**

Oferă utilizatorilor funcții de calculator, pot face adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri, pot face calcule simple.

## **8.3 Alarmă**

Telefonul permite utilizatorului setarea a cinci alarme. Intrați în interfața pentru editarea alarmei:

Utilizați tasta de navigare stânga sau dreapta pentru a activa/dezactiva alarma.

Setați alarma.

Timpul de întârziere: Utilizați tasta de navigare stânga sau dreapta pentru a selecta valoarea

implicită sau 1-10 minute.

Repetare: O dată, în fiecare zi sau Altă setare.

Tonul de alarmă: Puteți seta tonul de alarmă.

Tipul de alertă: Numai vibrații, Vibrații și sonerie, Numai sonerie.

## **8.4 Bluetooth**

Pornire/Oprire: Activați sau dezactivați funcția Bluetooth.

Vizibilitate. Setarea vizibilității Bluetooth.

Când este oprită, celelalte telefoane nu pot găsi acest telefon, chiar dacă are Bluetooth activat.

Dispozitivul meu: Căutarea dispozitivelor din jurul meu care au Bluetooth activat.

Căutarea unui dispozitiv audio: Pentru căutarea dispozitivelor audio.



Denumire: Această denumire apare pe celelalte telefoane când Bluetooth este activat și telefonul este căutat.

### **Garanția NU ACOPERĂ:**

Instalarea unui alt firmware decât cel instalat inițial în telefonul EVOLVEO.

- Deteriorarea electromecanică sau mecanică a telefonului cauzată prin folosirea neadecvată (de ex. display spart, capacul frontal sau posterior crăpat, conectorul de alimentare micro USB, slotul pentru cartela SIM, slotul cardului micro SDHC sau intrarea pentru căști deteriorate etc.)

- Deteriorarea difuzorului și a căștilor cu particule metalice.
- Deteriorarea din cauze naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.
- Defecțiuni cauzate de uzura obișnuită.
- Daune produse de reparațiile efectuate de o persoană necalificată.
- Firmware-ul telefonului dacă necesită o actualizare din cauza modificărilor parametrilor rețelei mobile.
- Defecțiuni ale rețelei mobile.
- Bateria, dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 sau mai multe luni (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni).

- Deteriorarea intenționată.

## **Service în perioada de garanție și post-garanție**

Reparațiile și service-ul pot fi efectuate doar în punctele de service autorizate pentru produsele EVOLVEO (mai multe pe [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), altfel puteți deteriora telefonul mobil și puteți pierde dreptul la garanție.



**— Lichidare:** Simbolul pubelei tăiate pe produs, în documentația anexată sau pe ambalaje înseamnă că în statele Uniunii Europene tot echipamentul electric și

electronic, bateriile și acumulatorii trebuie lichidate după terminarea duratei de viață separat, în cadrul deșeurilor sortate. Nu aruncați aceste produse în deșeuri comunale nesortate.



## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta, compania Abacus Electric, s.r.o. declară că produsul **EVOLVEO EasyPhone FG** îndeplinește cerințele standardelor și prevederilor relevante pentru tipul de dispozitiv în cauză.

Textul integral al Declarației de conformitate  
poate fi găsit pe <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Importator / Dovožca / Importer / Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Republica Cehă

Producător / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Fabricat în China.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără o atenționare prealabilă.