

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XD

IX. / 28. 4. 2021



RO





# Conținut

1. Observații importante.....	3
2. Descrierea produsului.....	5
3. Instalarea.....	6
4. Meniul telefonului.....	8
5. Apelurile voce.....	8
6. Mesajele SMS.....	10
7. Mesaje MMS.....	12
8. Multimedia.....	12
9. Setări.....	14
10. Opțiuni Extra.....	17
11. Istoricul de apeluri.....	18
12. Depanarea.....	18

Stimate client,  
**vă mulțumim că ați ales un telefon mobil EVOLVEO.**

## 1. Observații importante

	În timpul apelurilor efectuate la volan este recomandat să utilizați căști audio de tip „hands-free”. În situații de urgență opriți autovehiculul pe marginea drumului și inițiați de abia apoi apelul telefonic.
	Opriți funcționarea telefonului mobil în timpul călătoriilor aeriene și porniți-l de abia după ce coborâți din avion.
	Fiți precaut la utilizarea acestui telefon mobil în vecinătatea aparatelor stimulare cardiacă, a aparatelor auditive sau a altor echipamente medicale, care pot interfera cu telefonul D-voastră mobil.
	Nu încercați niciodată să dezamblați telefonul. În cazul în care întâmpinați probleme cu funcționarea telefonului, vă rugăm contactați distribuitorul sau unitatea autorizată de service.
	Nu conectați telefonul la încărcător atunci când bateria nu este introdusă.

	<p>Protejați telefonul în fața câmpurilor magnetice. Păstrați-l departe de obiectele ce conțin piese magnetizate sau sensibile din punct de vedere magnetic, cum sunt, de exemplu, cardurile bancare.</p>
	<p>Protejați telefonul în fața acțiunii lichidelor. În cazul pătrunderii unor lichide sau a apariției fenomenului de coroziune, scoateți imediat bateria și contactați distribuitorul sau unitatea autorizată de service.</p>
	<p>Nu utilizați acest telefon mobil în medii prea fierbinți sau prea reci. Nu-l lăsați niciodată expus la acțiunea razelor solare, nu-l lăsați în medii cu praf sau în locuri cu un conținut ridicat de umiditate.</p>
	<p>Nu curățați telefonul mobil cu lichide sau cu cârpe umezite cu solvenți puternici.</p>

## 2. Descrierea produsului



1	Casca
2	Volum
3	Buton Stanga Functie
4	Apel, Raspuns apel, istoric apeluri
5	Favorite
6	Simboluri speciale
7	Introducere text, Volum mut
8	Sus-jos in meniu sau functii meniu
9	Camera
10	Blocare - Deblocare tastatura
11	Buton inchis/deschis, terminare apel
12	Buton Dreapta Functie
13	Lanterna

### **3. Instalarea**

1. Așezați telefonul mobil pe o suprafață plană, cu ecranul în jos; scoateți capacul posterior prin glisarea sa în sus.
2. Localizați locașul cartelei SIM și introduceți cartela SIM cu contactele metalice în jos.
3. Dacă doriți, puteți, de asemenea, introduce un card microSDHC. Blocați-l în poziție prin glisarea elementului metalic de fixare pe poziția „LOCK”.
4. Introduceți bateria.
5. Reașezați capacul posterior în locul său.

### **Încărcarea bateriei**

1. Verificați să fie introdusă bateria.
2. Acest telefon poate fi atât în stare pornită, cât și în stare oprită.
3. Conectorul încărcătorului este amplasat pe partea de jos a telefonului.
4. Este posibilă și încărcarea telefonului mobil direct prin utilizarea încărcătorului de 230 V, cu conector microUSB sau cu așezarea sau pe un stand și conectarea standului la încărcător. După ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priză.

### **Pornirea și oprirea telefonului**

Pentru a porni telefonul, apăsați și mențineți apăsat butonul care are pe el simbolul unui receptor telefonic de culoare roșie (9) până ce aparatul telefonic

pornește.

Introduceți codul PIN al cartelei SIM, dacă vi se solicită acesta.

Pentru oprirea telefonului, apăsați și mențineți apăsat butonul care are pe el simbolul unui receptor telefonic de culoare roșie (9) până ce aparatul telefonic se oprește din funcțiune.

### **Blocarea tastaturii**

Pentru blocarea tastaturii, glisați în jos comutatorul de blocare a tastaturii, care este amplasat pe partea laterală a telefonului. Pentru a debloca tastatura telefonului, glisați înapoi comutatorul de blocare. Pentru prevenirea utilizării telefonului de către alte persoane, se poate utiliza o parolă de blocare a telefonului. Aceasta se setează de obicei de către producătorul aparatului telefonic, putând fi modificat ulterior.

### **Pentru acest echipament, această parolă este setată implicit la valoarea 1122.**

În cazul în care telefonul este blocat, nu este posibilă utilizarea sa până la introducerea parolei corecte. În cazul în care modificați setarea implicită pentru valoarea parolei, fiți siguri că memorați sau notați într-un loc sigur noua parolă.

### **Blitzul**

Blitzul (lanterna) poate fi pornit sau oprit prin utilizarea

comutatorului glisant de pe partea laterală a telefonului.

#### **4. Meniul telefonului**

Prin apăsarea butonului direcțional SUS, se accesează meniul telefonului, cu următoarele articole de meniu: Mesaje > Multimedia > Setări > Opțiuni extra > Servicii > Agenda telefonică > Istoricul apelurilor. Prin apăsarea butonului direcțional JOS, se accesează meniul „Listei de contacte”.

Tastele direcționale SUS și JOS pot fi utilizate apoi pentru navigarea prin meniu.

Articolul de meniu curent poate fi selectat, în general, prin apăsarea butonului (2). Pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a revoca o acțiune, se va apăsa, în general, butonul (10).

#### **5. Apelare**

Introduceți numărul de telefon și, pentru a apela, apăsați butonul verde (4). În cazul introducerii greșite a numărului de telefon, apăsați butonul din dreapta (12) „Șterge”, care va îndepărta ultimele cifre.

Pentru a răspunde unui apel primit, apăsați butonul verde (4).

Pentru respingerea apelului, apăsați butonul roșu (11). Puteți ajusta volumul în timpul apelului prin butonul (2).



Pentru ascultarea apelului pe difuzor (hands-free) apăsa i în timpul apelului butonul (12).

## **Contacte**

### **Apelarea numărului din lista de contacte**

Prin apăsaarea butonului ÎN JOS accesa i meniul „Lista de contacte a telefonului“. Căutarea numărului solicitat

Apăsa i tasta care conține prima literă a numelui dorit de pe tastatura telefonului și utiliza i tastele săgeată în Sus/Jos pentru a găsi un anumit nume.

Apăsa i butonul (4) cu receptorul de culoare verde pentru a efectua apelul.

### **Salvarea numărului de telefon în memoria telefonului sau pe cartela SIM**

Scrive i pe display-ul telefonului numărul pe care dori i să îl salva i, apăsa i butonul (3) Op iuni > Salvează în lista de contacte a telefonului > Pe cartela SIM sau În telefon. Trece i numele persoanei cărei îi salva i numărul de telefon > apăsa i butonul (3) Op iuni > Salvează.

## **Setări**

Memoria preferată: alege i memoria preferată pentru salvarea contactelor

**Apelare rapidă:** după pornire, este posibilă atribuirea a 2 până la 9 contacte tastelor tastaturii telefonului.

Pentru apelarea acestor nume de telefon este apoi

suficient să apăsa i un pic peste 2 secunde tasta predestinată.

**Status memorie:** afișează gradul de utilizare a memoriei SIM și a Telefonului

### **Opera iuni**

Pute i selecta din meniu op iunea de a copia sau muta contactele între cartela SIM și telefon.

### **Setări op iuni rapide M1, M2, M3**

Meniu > Lista de contacte a telefonului > alege i un Contact > Op iuni > Adaugă la o anumită tastă > alege i M1, M2 sau M3 > Salvează

### **Notificări ale diodei LED**

Luminează continuu: Bluetooth-ul este activat

Luminează intermitent: apel nepreluat sau mesaj SMS primit

## **6. Mesajele SMS**

Apăsați tasta direcțională SUS în modul de așteptare al telefonului și confirmați alegând opțiunea „OK”.

### **Scriere mesaje**

Scrieți mai întâi conținutul mesajului.

### **Scrierea textului**

Puteți comuta între metodele de introducere a textului (ABC, abc, 123) prin apăsarea repetată a tastei #.

În modurile abc/ABC literele pot fi scrise prin apăsarea

tastelor 2-9. Apăsând respectiva tastă în mod repetat, se va scrie una dintre caracterele enumerate pe ea. O singură apăsarea conduce la scrierea primei litere de pe tastă, două apăsări determină scrierea celei de a doua litere și așa mai departe.

Cursorul de editare a textului se poate deplasa la dreapta sau la stânga cu ajutorul tastelor direcționale SUS/JOS.

### **Introducerea de simboluri, de spații și numere.**

Se va apăsa tasta \* pentru accesarea meniului caracterelor disponibile, după care se va alege caracterul dorit prin apăsarea tastelor direcționale SUS/JOS. Se confirmă cu ajutorul tastei (2). Spațiile se pot insera prin apăsarea tastei 0. Această posibilitate este dezactivată în modul 123 de introducere a textelor.

În modul 123 cifrele pot fi introduse direct cu ajutorul tastelor corespunzătoare.

Puteți expedia mesajul scurt scris prin apăsarea tastelor (2) Opțiuni > Expediere > Introducere număr > Adăugare din lista de contacte și apoi utilizarea tastelor direcționale SUS/JOS pentru a selecta destinatarul și confirmarea cu ajutorul tastei „OK” > Expediere.

În meniul de mesaje puteți, de asemenea, găsi articolele de meniu Mesaje SMS intrate, Mesaje SMS trimise, Cutiuța de leșire cu mesaje SMS (mesaje care

ați început să le scrieți, dar nu au fost trimise), Mesaje SMS netrimise și Setări mesaje SMS (cu opțiuni de setare a centrului de mesaje, de setări avansate etc.).

## 7. Mesaje MMS

Verificați setările de privind transferul de date  
Contul de date trebuie să fie setat corect pentru a putea trimite mesaje MMS. Pentru a verifica setările contului de date selectați Meniu (în ecranul principal) > Setări > Conturi de Date. Dacă nu este nici un cont de date, selectați Opțiuni > Adăugare cont GPRS. Introduceți valorile APN și Proxy primite de la operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă.

**Scrierea și trimiterea unui mesaj MMS:** în ecranul principal selectați Meniu > Mesaje > Scrieți mesaj MMS. În primul rând trebuie să scrieți mesajul text și apoi să selectați Adăugare Poza ca să adăugați poza pe care vreți să o trimiteți. Apoi alegeți opțiunea Trimiteti Către și selectați contactul din lista de contacte sau pur și simplu scrieți numărul de telefon la care vreți să trimiteți mesajul MMS. Apăsăți Opțiuni > Trimiteti.

## 8. Multimedia

**Managerul de fișiere:** Acesta vă permite să gestionați fișierele stocate pe cardul de memorie (în cazul în care ați introdus un asemenea card).

**Camera:** în primul rând trebuie să introduceți un card microSD și apoi puteți umbla la setări.

**Fisiere imagine:** puteți parcurge fișierele imagine stocate pe cardul de memorie microSDHC (dacă acesta este introdus în telefon)

**Aplicația de înregistrare audio:** Introduceți cardul microSDHC iar în meniul Opțiuni selectați alte opțiuni de înregistrare

**Aplicația de radio FM:** Volumul de redare sonoră se reglează cu ajutorul tastelor direcționale SUS/JOS. Meniul aplicației de radio FM poate fi părăsit prin apăsarea butonului care are pe el un receptor telefonic de culoare roșie.

În meniul de radio FM puteți accesa prin apăsarea tastei (2) - Opțiuni următoarele meniuri locale:

**Lista canalelor radio:** Dacă ați acordat anterior canalele radio individuale cu stațiile radio, puteți acum alege una dintre acestea pentru a începe să ascultați emisiunile corespunzătoare.

**Introducere manuală:** Permite introducerea manuală a frecvenței radio dorite.

Acordare automată: permite inițierea automată a acordării după confirmarea dialogului „Doriți căutarea automată a canalelor radio și memorarea acestora? -

„Automatically search for channels and save them?”.  
Setări – redare în fundal: Permite activarea modului de redare în fundal, aplicația de radio continuând să funcționeze și să redea emisiunile și după părăsirea meniului de radio FM.

## **9. Setări**

### **Profile**

Permite salvarea a până la 4 profile: Profilul Principal, Silențios, Ședință, Exterior - cu opțiuni de reglare a modului de avertizare, a volumului sonor etc. Profilele pot fi personalizate iar setările pot fi memorate.

### **Telefon**

Oră și dată

Setările orei și ale datei, activarea / dezactivarea orei de vară.

### **Limba**

Setarea limbii de afișare a meniului.

### **Metoda de introducere preferată**

Permite schimbarea modului preferat de introducere a textului

### **Mod de zbor aerian**

La activarea acestui mod, cartela SIM este dezactivată, nemaifiind posibilă inițierea sau preluarea de apeluri telefonice sau mesaje SMS.

## **Lumina de fundal a afișajului LCD**

Permite reglarea intensității luminii de fundal prin apăsarea butonului (8).

Diminuarea intensității luminii de fundal prelungeste durata de viață dintre două încărcări a bateriei.

## **Luminozitate taste**

Activare/dezactivare luminozitate taste.

## **Conturi de date**

Posibilitatea adaugarii unui cont de date pentru mesajele MMS

## **Rețele de telefonie celulară**

Permite selecția înregistrării automate sau manuale în rețea și alegerea rețelei.

## **Securitate**

Permite setarea codului PIN pentru cartela SIM și setarea blocării automate a tastaturii.

Introducerea codului PIN va fi solicitată la fiecare pornire a aparatului telefonic.

## **Codul PIN/PIN2**

Codul PIN/PIN2 (4 - 8 cifre) se folosește pentru protecția cartelei D-voastră SIM în fața accesului neautorizat. Codul PIN este în general pus la dispoziție de operatorul de telefonie mobilă, împreună cu cartela

SIM. În cazul în care activați protecția prin cod PIN, prin utilizarea codurilor PIN1 / PIN2, la fiecare pornire a telefonului vi se va solicita introducerea acestui cod. Dacă introduceți de trei ori succesiv coduri greșite, nu va mai fi posibilă introducerea codului PIN1/PIN2.

**Avertizare:** În cazul în care introduceți de trei ori succesiv un cod PIN1 / PIN2 eronat, cartela SIM se va bloca în mod automat și va putea fi deblocată numai cu ajutorul codului PUK. Codul PUK este în general pus la dispoziție de operatorul de telefonie mobilă împreună cu cartela SIM.

### **Apelurile SOS și expedierea de mesaje SMS**

Pentru activarea apelurilor/Mesajelor SMS SOS, accesați Setări > Funcții SOS > Stare: Off ori On.

La apăsarea butonului SOS de pe partea posterioară a telefonului se va declanșa o alarmă sonoră și apelarea numerelor de apel din lista de numere SOS. Suplimentar, telefonul va expedia și un mesaj SOS. Textul acestui mesaj poate fi modificat de la punctul de meniu Setări > Mesaj SOS.

În cazul în care apelul de urgență este preluat, telefonul va trece în mod automat în modul de redare prin difuzor. Dacă doriți terminarea acestui mod de redare după activarea funcției SOS, apăsați butonul care are pe el simbolul unui receptor telefonic de culoare roșie (9).



## **Revenirea la setările implicite**

Permite readucerea setărilor la valorile implicite, din fabrică (codul **1122**).

## **10. Opțiuni Extra**

### **Ceas deșteptător**

Setările ceasului deșteptător pot fi reglate la punctul de meniu Opțiuni extra > Ceas deșteptător > Setare. Comutarea ON/OFF poate fi realizată cu ajutorul butoanelor (6) și (7).

Se vor seta ora și numărul de repetări, melodia și tipul de redare și apoi se vor confirma cu ajutorul butonului (10).

## **Bluetooth**

Dacă activați funcția Bluetooth și permiteți vizibilitatea telefonului D-voastră, aveți posibilitatea de a căuta alte dispozitive Bluetooth aflate în apropierea fizică a telefonului, utilizând meniul Dispozitivele mele și de a conecta și împerechea telefonul D-voastră cu aceste dispozitive. Atunci când este activată, funcția Bluetooth crește consumul de energie al telefonului, reducând durata de viață a bateriei între două încărcări.

## **Calculator**

Acest telefon vine cu un calculator capabil să efectueze operațiile aritmetice de bază. Se vor introduce numerele (folosind tasta # pentru punctul decimal), se vor folosi tastele direcționale SUS/JOS pentru selectarea operației dorite [(+), (-), (x) ori (/)] și se va apăsa

tasta (3) pentru confirmare.

## **11. Istoricul de apeluri**

Pentru afișarea listei ultimelor apeluri, apăsați butonul verde de (3) atunci când vă aflați pe ecranul principal al telefonului. Lista completă a tuturor apelurilor poate fi regăsită și în cadrul meniului Istoric de apeluri.

## **12. Depanarea**

În cazul în care întâmpinați o problemă în timpul utilizării telefonului, vă rugăm consultați tabelul de mai jos pentru posibilele soluții de remediere.

Problema-Soluția

Nu poate fi pornit telefonul

>Este bateria telefonului încărcată, măcar parțial?

>Este bateria telefonului corect introdusă în telefon?

Nu poate fi încărcată bateria

>Verificați conectarea corectă a încărcătorului.

>Este bateria telefonului funcțională? Funcționalitatea bateriei scade în timp și peste un timp mai mare de un an este posibil ca bateria să nu mai fie funcțională.

>Este bateria complet golită? Dacă da, este necesar să conectați telefonul la încărcător pentru o perioadă ceva mai lungă, înainte de începerea efectivă a încărcării.

Această perioadă poate dura și zeci de minute.

Nu este posibilă înregistrarea pe rețele operatorilor de

telefonie mobilă

>Semnalul este prea slab sau poate fi afectat de interferențe. Se va verifica puterea semnalului indicată prin iconița corespunzătoare de pe afișaj – există vreo linie verticală lângă iconița de forma unei antene?

>Cartela SIM este corect introdusă în telefon? Dacă este deteriorată cartela SIM; solicitați operatorului de telefonie mobilă înlocuirea sa.

Nu este posibilă inițierea de apeluri telefonice

>Este telefonul înregistrat pe rețeaua operatorului de telefonie mobilă?

>Nu este cumva activată funcția de blocare a apelurilor?

>Aveți credit suficient pentru efectuarea unui apel?

Nu este posibilă preluarea de apeluri telefonice

>Este telefonul înregistrat pe rețeaua operatorului de telefonie mobilă?

>Nu este cumva activată funcția de blocare a apelurilor?

>Aveți credit suficient pentru efectuarea unui apel?

>Nu este cumva activată funcția de redirectionare a apelurilor?

Telefonul are blocat codul PIN

>Introduceți codul PUK, primit împreună cu cartela SIM pentru deblocarea codului PIN sau luați legătura cu operatorul de telefonie mobilă.

## Eroare la cartela SIM

>Cartela SIM are contactele murdare. Curățați-le.

>Cartela SIM este deteriorată. Cumpărați una nouă.

Telefonul se comportă în mod neașteptat. Accesați meniul Setări > Revenire la setările implicite pentru a readuce telefonul la setările sale implicite, din fabrică. Dacă nu ați modificat parola, cea din fabrică este 1122.

## **Mai aveți nevoie de ajutor după citirea acestui manual?**

Consultați mai întâi secțiunea de „Întrebări frecvente - FAQ” de pe pagina de internet EVOLVEO EasyPhone de la [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) sau contactați echipa de support ethnic de la EVOLVEO.

Garanția nu este valabilă în următoarele cazuri:

- utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului
- deteriorarea mecanică dată de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului
- daunele cauzate de riscurile de mediu, cum ar fi incendiile inundațiile, electricitatea statică, supratensiunea etc.
- daunele cauzate de încercările de reparații neautorizate
- cazurile în care sigiliul de garanție este rupt sau când nu este lizibilă seria de fabricație a dispozitivului



## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta societatea Abacus Electric s.r.o. declară că telefonul mobil GSM phone EVOLVEO EasyPhone XD satisface cerințele normelor și reglementărilor relevante cu privire la acest tip de echipament.



### **Evacuarea telefonului**

Simbolul unui container tăiat aplicat pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că în Uniunea europeană produsele de natură electrică sau electronică, bateriile sau acumulatorii trebuie evacuate în mod separat, după ce durata lor de viață s-a epuizat. Aceste produse nu se vor arunca în mod nesortat în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

Declarația de Conformitate completă se găsește la adresa de internet

<http://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan,

Hong Kong  
Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](https://www.facebook.com/EvolveoEU)

Toate drepturile rezervate. Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.