

# EVOLVEO

## StrongPhone F5

RO



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

## INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Pentru folosirea completă a telefonului și a funcțiilor acestuia, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual.

Unele funcții nu trebuie să fie compatibile cu alte configurații ai rețelei și cu alte servicii ai operatorilor. Pentru confirmare apăsați la unitatea de desfacere sau la operatori.



# TASTATURĂ

## 1. TASTĂ FUNCȚIONALĂ STÂNGA, TASTĂ FUNCȚIONALĂ DREAPTA

Deschide funcția afișată în stânga/dreapta din partea de jos a displayului.

În stânga intrare în meniu principal, în dreapta în lista de contacte în regimul de stand-by a telefonului.

## 2. TASTĂ APELARE/PRELUARE

Apelare la un număr de telefon sau preluarea apelului sosit.

La apăsarea tastei în regimul de stand-by a telefonului afișați istoricul ultimelor apeluri.

## 3. TASTĂ TERMINARE APEL / PORNIREA (OPRIREA) TELEFONULUI

Terminarea apelului.

Apăsare mai îndelungată pentru pornirea sau oprirea telefonului.

De asemenea, permite întoarcerea la regimul stand-by.

## 4. TASTĂ OK

Confirmă opțiunea selectată.

## 5. TASTE NAVIGARE

**Stânga/Dreapta:** Pentru deplasare în stânga/dreapta la editare.

**Sus/Jos:** Pentru listare în contacte / numerele de telefon / mesaje și toate sub meniurile. Folosiți cursorul de navigare în sus și în jos pentru deplasare și editare.

## 6. TASTE ALFANUMERICE

Introducerea cifrelor și literelor.

## 7. \*

Activarea diferitelor funcții în funcție de oferta selectată.

Apăsare repetată a tastei \* pentru introducerea semului "+".

## **8. #**

Diferite funcții în funcție de oferta selectată.

Prin apăsarea tastei modificați modul de introducere a textului.

Prin apăsarea mai îndelungată a tastei în regim stand-by modificați profilul utilizatorului.

### **Notă:**

- 1). Apăsare scurtă înseamnă apăsare rapidă și eliberare a tastei; Apăsare lungă înseamnă că o să țineți tasta apăsată peste 3 secunde.**
- 2). Toate ofertele se controlează cu ajutorul tastaturii. La operare tactilă urmați instrucțiunile de pe displayul telefonului.**

## **PREGĂTIRE**

### **INSTALAREA CARTELEI SIM**

Orice zgâriere sau îndoire a cartelei poate deteriora cartela SIM. De aceea, la introducerea și la scoaterea cartelei SIM fiți atenți.

Înainte de manipulare cu cartela SIM opriți mai întâi telefonul și eventual deconectați de la adaptorul de încărcare.

Deschideți capacul de spate al telefonului, scoateți bateria și găsiți slotul cartelei SIM. Introduceți cartela SIM în slotul din dreapta. Verificați dacă contactele aurii ale cartelei SIM sunt în jos iar colțul tăiat al cartelei corespunde formei slotului.

### **INSTALAREA CARDULUI SD**

Cardul SD este sprijinit. Asigurați-vă că cardul SD este instalat corect. Scoateți bateria și găsiți slotul pentru cardul SD. Eliberați capacul slotului de card SD și introduceți cardul în așa fel încât contactele să fie direcționate în jos. Verificați dacă colțul tăiat al cardului corespunde

formeii slotului. Introduceți cardul SD în slot și reînchideți capacul slotului.

### **INSTALAREA BATERIEI**

Deschideți capacul telefonului.

Introduceți bateria la loc.

Reînchideți capacul telefonului.

### **SCOATEREA BATERIEI**

Mai întâi opriți telefonul apoi eliberați capacul de spate prin deplasare în jos.

Scoateți bateria.

### **ÎNCĂRCAREA BATERIEI**

Conectați încărcătorul la priza de curent și la intrarea corespunzătoare de pe telefon. Dacă telefonul est pornit, pe display va fi afișat indicatorul încărcării care va fi în mișcare. În momentul în care bateria este încărcată complet, indicatorul încărcării va înceta să se miște; telefonul se poate încărca și dacă este oprit.

După încărcarea completă a telefonului decuplați încărcătorul de la telefon și priza electrică.

Telefonul o să vă avertizeze dacă nivelul de încărcare al bateriei este scăzut. În cazul în care starea bateriei este prea scăzută, telefonul se oprește automat. Nu lăsați bateria prea lung la un nivel de încărcare scăzut, astfel se poate ajunge la deteriorarea acesteia și la reducerea durabilității.

Dacă starea bateriei est prea scăzută, este posibil ca la început

încărcarea să decurgă fără indicatorului corespunzător pe displayul telefonului.

## **PAROLA DE SIGURANȚĂ**

Parola telefonului mobil

Parola împiedică folosirea neautorizată a telefonului. (parola este setată din fabrică la 1234) Schimbați parola din fabrică cât mia curând.

## **FUNCȚII GENERALE**

### **PORNIREA TELEFONULUI**

Prin apăsarea mai îndelungată a tastei Terminarea apelului / Oprire (Pornire) porniți telefonul. Va fi activată iluminarea telefonului și va decurge animarea de pornire.

Acest telefon sprijină două cartele SIM și regim dual de stand-by pentru rețea GSM.

### **EFECTUAREA APELULUI**

În momentul afișării logoului furnizorului de servicii pe display, puteți efectua sau prelua apelul. Semnalul rețelei este afișat în colțul stâng sus al displayului. Puterea semnalului este influențată de obstacolele din jur.

În regimul de stand-by al telefonului formați numărul de telefon.

### **EFECTUAREA APELULUI DIN LISTA DE CONTACTE**

Puteți forma orice număr de telefon pe care îl alegeți din lista de contacte.

Intrați în meniul principal și selectați [Contacte] și intrați în lista de

contacte. Aflați contactul dorit și apăsați tasta [Apelare] / [Preluare]. Continuați potrivit instrucțiunilor din secția [Contacte].

### **EFFECTUAERA APELULUI DIN ISTORICUL CONVORBITILOR**

Toate apelurile efectuate/primate/pierdute sunt salvate în secțiile corespunzătoare ale istoricului apelurilor. Înregistrările vechi se șterg automat la atingerea capacității maxime a istoricului. Prin apăsarea tastei [Apelare]/[Preluare] intrați în istoricul ultimelor apeluri. Puteți forma direct orice număr de telefon din lista de apeluri.

### **PRELUAREA APELULUI**

Apelul sosit este semnalizat (vibrare sau tonul de apel). Apelul puteți să-l primiți în modul următor:

1. [Apelurile→Setarea apelurilor→Setare avansată→Regim de răspundere] selectare [Răspuns presetat].
2. [Apelurile→Setarea apelurilor→Setare avansată→Regim de răspundere] selectare [Orice tastă].
3. [Apelurile→Setarea apelurilor→Setare avansată→Regim de răspundere] selectare [Răspuns automat cu setul de cap].

### **RESPINGEREA APELULUI**

Dacă doriți să respingeți apelul, apăsați tasta [Terminarea apelului / Oprire (Pornire)] sau [Tasta funcțională dreapta].

### **TERMINAREA APELULUI**

Prin apăsarea tastei [Terminarea apelului / Oprire (Pornire)] terminați apelul sau anulați apelarea numărului format.

### **CONTROL VOLUM**

În timpul convorbirii puteți controla volumul cu ajutorul tastelor de navigare.

## **POSSIBILITĂȚILE CONVORBIRII**

Prin apăsarea tastei funcționale dreapta puteți activa în timpul convorbirii funcția handsfree. Prin reapăsare dezactivați funcția handsfree.

Prin apăsarea tastei [STÂNGA] intrați în timpul convorbirii în setarea convorbirii. Oferta depinde de apel și poate fi afișată doar în timpul convorbirii. Pentru funcția de redirectionare a apelului, apel în așteptare și apeluri conferențiere trebuie să fie sprijinite de operatorul dumneavoastră. Detaliile le obțineți de la operatorul dumneavoastră.

•**Menținerea/reînnoirea convorbirii telefonice:** păstrează convorbirea actuală sau reînnoiește convorbirea telefonică

•**Terminarea apelului.:** terminarea apelului desfășurat

•**Apel nou:** intrare în interfața de formare a numărului

•**Contacte:** intrare în lista de contacte

•**Istoricul apelurilor:** intrare în istoricul de apeluri

•**Mesaje:** intrare în trimiterea mesajelor

•**Înregistrare vocală :** intrare în interfața înregistrării convorbirilor

•**Mod silențios:** activarea/dezactivarea modului silențios

•**DTMF:** Ton dublu multifrecvență

## **ÎNETAREA APELULUI**

Prin apăsarea tastei [Terminarea apelului / Oprire (Pornire)] în regim stand-by opriți telefonul.



# FUNCȚII

## ISTORIC APELURI

### 1. Istoric apeluri

Apeluri pierdute / Numere sunate / Apeluri preluate / Șterge protocolul de apeluri Puteți afișa lista cu toate cele menționate mai sus.

### 2. Setarea apelurilor

#### Setarea cartelelor SIM

Apel în așteptare / Redirecționare apeluri / Blocare apeluri / Comutare linii. Listele din secțiunile sus menționate pot fi listate.

— **Apeluri în așteptare:** Selectați apeluri în așteptare activat, dezactivat sau posibilitatea de interogare a apelului. Notă: Această funcție este dependentă de serviciile oferite de operator. Informații mai detaliate obțineți de la operator.

— **Redirecționarea apelurilor:** La dispoziție sunt posibilitățile „Redirecționare toate apelurile vocale”, „Redirecționare dacă nu este accesibil”, „Redirecționare dacă nu s-a ajuns la preluarea apelului”, „Redirecționare dacă este ocupat”, „Redirecționare toate apelurile de date”, „Anulare toate redirecționările”. Notă: Această funcție este dependentă de serviciile oferite de operator. Informații mai detaliate obțineți de la operator.

— **Blocarea apelurilor:** La dispoziție sunt posibilitățile „Toate apelurile vocale”, „Apelurile vocale internaționale”, „Apelurile vocale internaționale cu excepția acasă”, „Toate apelurile vocale”, „Apelurile vocale la roaming”, „Anulează totul”, „Modificare parolă blocare”. Notă: Această funcție este dependentă de serviciile oferite de

operator. Informații mai detaliate obțineți de la operator.

— **Comutare linii:** Este posibilă comutarea între liniile 1 și 2

### **Setare avansată**

Cu ajutorul acestei funcții puteți seta apelarea repetată automată, afișarea duratei convorbirii, atenționare la durata convorbirii, respingere prin SMS, modul de răspundere etc.

— **Apelare repetată automată:** Permite activarea sau dezactivarea apelurilor repetate automate. Dacă funcția este activată, telefonul va începe să reapeleze automat numărul după un apel precedent nereușit.

— **Atenționare la durata convorbirii:** Dacă funcția este activată, în timpul convorbirii care decurge veți fi atenționați la durata setată în prealabil.

— **Respingere prin SMS:** Dacă funcția este activată, apelurile sosite vor fi automat respinse și va fi trimis automat mesajul text.

— **Atenționare la conectarea apelului:** Dacă funcția este activată, se va auzi atenționare la conectarea cu succes a apelului.

— **Modul de răspundere:** Această funcție permite primirea apelului cu orice tastă, prin deschiderea telefonului sau primirea automată a apelurilor, dacă la telefon sunt conectate căștile.

### **JOCURILE**

În telefonul mobil veți găsi jocul F1 Race și setarea jocurilor.

### **PROFILURI DE UTILIZATOR**

Telefonul mobil oferă mai multe profiluri de utilizator: General, Silent, Meeting și Outdoor

Setarea profilurilor poate fi modificată și profilul ales activat.

Modul setului de cap nu poate fi activat prin interfața displayului.

Modul setului de cap se activează automat la conectarea căștilor la telefon. Informații mai detaliate găsiți în secția Generală. La setarea Setarea apelurilor > Setare generală a apelurilor > Modul de răspundere prin orice tastă, apelurile sosite vor fi primite automat.

**Avertizare:** Se poate alege din mai multe posibilități (sunetul, vibrare, tăcut, vibrare apoi sunare).

**Sunare:** Se poate seta tipul sunării (modul de notificare: repetat, crescător, o dată).

**Sunare SIM 1:** Permite setarea tonului de sunare la apelul sosit pentru SIM 1.

**Sunare SIM 2:** Permite setarea tonului de sunare la apelul sosit pentru SIM 2.

**Volumul sunării:** Volumul tonului de sunare poate fi modificat prin apăsarea tastei de navigare stânga sau dreapta sau a butonului de pe lateralul telefonului.

**Mesaje SIM 1:** Permite setarea notificărilor pentru mesajele sosite pentru SIM 1.

**Mesaje SIM 2:** Permite setarea notificărilor pentru mesajele sosite pentru SIM 2.

**Volumul notificărilor la mesajele sosite:** Volumul notificării mesajelor sosite poate fi modificat prin apăsarea tastei de navigare stânga sau dreapta sau a butonului de pe lateralul telefonului.

**Tastatură:** Modul sunetului poate fi setat pe „silent“, „click“ a „ton“.

**Volumul tastaturii:** Se poate seta volumul modului sunetului tastaturii.

**Notificări sistem:** Se pot activa sau dezactiva notificările sistemului.

## **MESAJE**

Serviciul SMS mesaje text scurte trebuie să fie sprijinit de către

operator. Puteți trimite/primi/modifica mesajele SMS. Detaliile le obțineți de la operatorul dumneavoastră.

## **SCRIERE MESAJE**

Intrați în interfața scrierii mesajelor, scrieți mesajul și apăsați tasta stângă pentru intrare în oferta posibilităților.

Selectați "Posibilitățile" și intrați în oferta unde în continuare puteți selecta dintre posibilitățile "Trimitere", "Introducere șablon", "Introducere informații contact", "Introducere emoticoane", "Salvare mesaj" și altele.

Selectați posibilitatea "Trimitere" sau apăsați tasta OK pentru introducerea numerelor de telefon:

- **Introducerea numărului:** introduceți direct numărul primitorului;
- **Adăugare din lista de contacte:** selectați lista de contacte și alegeți primitorul dorit.

Introduceți numărul primitorului și prin apăsarea tastei OK trimiteți mesajul text.

## **POȘTA SOSITĂ**

Locul de stocare și administrare a mesajelor primite

Intrați în secția Poșta sosită, prin apăsarea tastei de navigare alegeți textul și prin apăsarea tastei OK puteți citi conținutul acestuia.

Prin apăsarea tastei funcționale stânga treceți în oferta Posibilitățile, unde puteți în continuare să reînnoiți, ștergeți, retrimiteți, să sunați, încuiați, marcați, sortați etc.

## **CONCEPT**

În secțiunea Poșta sosită conceptele mesajelor SMS începute pot fi modificate și vizualizate.

## **POȘTA TRIMISĂ**

Locul de stocare și administrare a mesajelor trimise și eșuate. Uitați-vă în secția Poșta primită.

## **POȘTA TRIMISĂ**

Locul de stocare și administrare a mesajelor trimise și salvate. Uitați-vă în secția Poșta primită.

## **ȘABLOANE**

Telefonul are presetată o serie de fraze des folosite, care pot fi editate, șterse sau folosite la scrierea de mesaje.

## **SETAREA MESAJELOR**

### **SIM:**

- **Setarea profilului:** setarea numărului centrului SMS
  - **Perioada de valabilitate:** setarea perioadei de valabilitate a SMS
  - **Tipul mesajului:** setarea tipului de mesaj SMS
  - **Raportul privind livrarea:** Setarea activării raportului privind livrarea
  - **Calea de răspundere:** setarea comutatorului căii de răspundere
  - **Conectare preferată:** Setarea conectării SMS preferate
  - **Serverul căsuței vocale:** La fiecare cartelă SIM în setare se pot seta două numere de căsuță vocală, pentru audiția mesajelor vocale apăsați lung tasta „1”. Această funcție ar trebui să fie oferită de către operator.
- Starea memoriei:** Starea memoriei cartelei SIM și a telefonului sunt vizibile.

**Salvarea mesajelor trimise:** Setarea activării salvării mesajelor trimise.

**Locul de salvare preferat:** setarea locului de salvare preferat a mesajelor SMS

## MULTIMEDIA

### CAMERĂ FOTO

Puteți fotografia și salva fotografiile în telefon.

Camera foto poate fi setată atunci când este pornită.

Camera foto poate fi focalizată prin apăsarea tastei [În sus] și [În jos].

Apăsați tasta [Posibilități]:

— **Înregistrare video:** Comutați pe funcția Înregistrare video

— **Fotografie:** Pe cardul SD puteți vizualiza fotografiile și le puteți seta ca fundal sau să le redenumiți sau să le ștergeți.

— **Setarea camerei:**

**Evitați intensitatea luminoasă prea mare :** În funcție de necesitate se poate seta „50Hz” sau „60Hz”.

**Temporizator:** 5/10/15 secunde, în funcție de necesitate

— **Setarea camerei:**

**Mărimea fotografiilor:** 160\*120、320\*240、240\*320

**Calitatea fotografiilor:** mică/medie/înaltă

— **Echilibru alb:** Auto, Soare, Artificial, De zi, Înnoțat, Amortizat

— **Mod:** Auto/ Fotografii de noapte

— **Loc de salvare:** Fotografiile pot fi salvate în telefon sau pe cardul SD

— **Punere la setarea de fabrică:** Reîntoarcere la setarea din fabrică.

După setare fotografiați prin apăsarea tastei [OK].

### FOTOGRAFII

La vizionarea fotografiilor prin apăsarea tastei [în stânga] alegeți:

— **Vizionare:** Vizionarea fotografiilor

— **Trimitere:** Trimiterea fotografiilor prin Bluetooth

— **Setare:** Setare ca și fundal

- **Redenumire:** Redenumirea fotografiei
- **Șterge:** Ștergeți fotografia
- **Informații:** Uitați-vă la parametri fotografiei

## ÎNREGISTRARE VIDEO

Prin apăsarea [Posibilităților] intrați la aceste funcții:

- **Trece pe aparat foto:** Trece pe aparat foto
- **Setarea înregistrării video:** Evitarea luminozității prea mari
- **Setare video:** Setarea calității video

## PLAYER VIDEO

Vizualizați și redați înregistrările video listate.

Alegeți video și prin apăsarea tastei stânga alegeți funcția:

- **Redare:** Redarea fișierului video selectat
- **Trimitere:** Trimiterea video prin Bluetooth
- **Redenumire:** Redenumire video
- **Șterge:** Ștergeți video

Prin apăsarea tastei [OK] puteți reda sau opri video. Prin apăsarea lungă a tastei [în stânga] sau [în dreapta] puteți accelera sau în toarce redarea video. Prin apăsarea tastei [în sus] treceți în modul întregului ecran. Prin apăsarea tastei [în jos] opriți redarea.

## PLAYER MUZICĂ

Redați fișierele audio stocate în folder. Prin apăsarea tastei [OK] puteți reda sau pune pauza. Prin apăsarea tastei [în stânga] sau [în dreapta] treceți pe ultima sau pe următoarea piesă. Prin apăsarea lungă a tastei [în stânga] sau [în dreapta] accelerați sau redați în spate.

Pentru controlarea volumului apăsați \* sau #.

Pentru intrare în lista de piese apăsați [Playlist]. Alegeți piesa și prin apăsarea [Posibilităților] alegeți funcția:

- **Redare:** Redare piesă
- **Detalii:** Vizualizați informațiile despre piesă
- **Actualizarea listei de piese:** Actualizarea listei pieselor
- **Setare:** Alegeți parametrul corespunzător

## 6 ÎNREGISTRARE AUDIO

Prin apăsarea tastei de navigare [în stânga] treceți la posibilitatea unei înregistrări noi, lista înregistrărilor sau în setare.

### RADIO FM

Parte a telefonului este și radio FM.

Prin apăsarea tastei de navigare [în sus]/[în jos] treceți pe următorul/ultimul canal. Prin apăsarea tastei de navigare [în stânga] și [în dreapta] căutați automat. Prin apăsarea tastei [OK] porniți și opriți radio FM. Prin apăsarea tastei [în stânga] treceți la posibilitatea:

- **Lista de canale:** Modificare denumire și frecvență canal.
- **Căutare manuală:** Căutare manuală a frecvențelor.
- **Căutare automată:** Căutare și salvare automată a canalelor.
- **Setare:** Activarea sau dezactivarea redării în fundal.

### ALARMĂ

La oprirea apelurilor sau în modul silent sunt activate mai multe alarme. Alegeți alarma dorită și prin apăsarea [Modificare] puteți modifica criteriile. După terminarea modificării nu uitați să apăsați tasta [Salvează].

### CARTEA DE TELEFON

Această funcție permite afișarea și administrarea informațiilor privind numărul de telefon din dispozitiv și pe cartelă SIM.



## 1. Lista de contacte

Prin apăsarea tastei dreapta de pe ecran deschideți Contactele.

Toate înregistrările legate de lista de contacte sunt salvate în setarea inițială în telefonul mobil și pe cartelă SIM. Pentru setarea vizualizării listei de contacte apăsați opțiunea „posibilități” și intrați în meniu. După aceea selectați „Setare contacte” -> „locul de salvare preferat”.

În interfața listei puteți efectua următoarele operațiuni:

- Selectare „Adăugare contact nou” și adăugarea cartelei SIM sau a numărului de telefon nou;
- Prin apăsarea tastei de navigare puteți controla înregistrările;
- Prin apăsarea tastelor cu numere puteți găsi numere de telefon;
- Prin apăsarea tastelor cu numere puteți forma numărul actual;
- Prin apăsarea tastei funcționale stânga puteți trece în oferta Posibilități și puteți folosi funcția corespunzătoare din ofertă;
- Prin apăsarea tastei OK puteți vizualiza înregistrarea actuală pentru mai multe informații.

## 2. Oferta Posibilități

În interfața listei de Contacte puteți efectua următoarele operațiuni:

- **Vizualizare:** puteți modifica detaliile contactului..
- **Trimitere mesaj text:** Trimiterea mesajului la numărul actual.
- **Apel:** Puteți apela la numărul actual
- **Modificare:** Puteți modifica detaliul numărului.
- **Șterge:** Ștergeți numărul.
- **Copiere:** Copierea numărului actual.
- **Adăugare la numere blocate:** Adaugă numărul la lista contactelor blocate.
- **Marcare mai multe:** Marcarea mai multor contacte.

**3. Setarea contactelor:** Puteți efectua operațiile menționate mai jos:

- **Alte numere:** Pot fi setate numerele proprietarului, numere fixe și numere SOS.
- **Starea memoriei:** Starea memoriei cartelei SIM și a telefonului sunt vizibile.
- **Copiere contacte:** Contactele pot fi copiate de pe cartela SIM în telefon și de pe telefon pe cartela SIM.
- **Mutare contacte:** Contactele pot fi mutate de pe cartela SIM în telefon și de pe telefon pe cartela SIM.
- **Ștergerea tuturor contactelor:** Toate contactele din telefon și de pe cartela SIM pot fi șterse.

În această secție se poate adăuga contact.

Introduceți numărul și prin apăsarea tastei [în stânga] în regimul stand-by salvați numărul în telefon, cartela SIM și contacte.

### **ADMINISTRAREA FIȘIERELOR**

Telefonul sprijină card Micro SD. Cu ajutorul administrării fișierelor puteți administra confortabil diferite foldere și fișiere de pe cardul Micro SD.

Prin apăsarea tastei OK intrați în folderul selectat;

Prin apăsarea tastei funcționale stânga intrați în posibilități și puteți efectua următoarele operațiuni:

- **Deschide:** deschide actualul fișier
- **Trimite:** trimite fișierele selectate prin Bluetooth sau MMS.
- **Folder nou:** creează folder nou în locul de stocare.
- **Redenumire:** redenumeste fișierul actual.
- **Ștergere:** șterge fișierele selectate, această funcție nu este accesibilă pentru folderele sistemului.

- **Marcare mai multe:** marchează unul sau mai multe foldere.
- **Copiere:** copiază fișierul în document.
- **Mutare:** mută fișierul în document.
- **Detalii:** controlați informațiile legate de folder.

## SETARE

### SETAREA TELEFONULUI

#### - Ora și data

- Setarea locului:** Setati orașul în care vă aflați.
- Ora / Data:** Setati ora și data
- Setarea formatului:** Setati formatul orei și a datei.

#### - Limba

Puteți selecta orice limbă disponibilă în oferta telefonului.

#### - Metoda implicită de introducere

Setati metoda implicită de intrare pentru modificare.

#### - Display mod stand-by

În modul stand-by puteți alege vizualizarea LCD.

- Tapeta:** Alegeți tapeta favorită.
- Animare la pornire:** Alegeți animarea ilustrată la pornire.
- Animare la oprire:** Alegeți animarea ilustrată la oprire.
- Vizualizarea orei și a datei:** Prin apăsarea tastei [OK] activați sau dezactivați această funcție. După activare ora și data sunt afișate pe ecran.

#### - Setarea tastelor

Setati taste rapide ale tastei de navigare.

#### - Alte setări

- Iluminare fundal LCD :** Setarea luminozității iluminării LCD și a duratei.

## **SIGURANȚĂ**

Această funcție oferă setările legate de folosire în siguranță.

### **- Securitate SIM**

•**Codul PIN** : PIN (Numărul personal de identificare, 4 până la 8 cifre) împiedică folosirea cartelei SIM de către persoane neautorizate.

•**Modificare PIN:** PINul este livrat de obicei cu cartela SIM de către operatorul de rețea. Dacă controlul PIN este activat, codul PIN trebuie introdus la fiecare pornire a telefonului. În cazul introducerii greșite a codului PIN de trei ori, cartela SIM se blochează.

### **- Siguranța telefonului:**

Blocarea telefonului poate fi activată sau dezactivată, parola în stare implicită este 1234. Pentru modificarea parolei introduceți mai întâi parola 1234 și apoi introduceți o parolă nouă.

## **SETAREA REȚELEI**

Puteți să căutați din nou rețeaua. Selectați rețeaua preferată și alegeți înregistrarea automată sau manuală.

## **SETARE DUAL SIM**

### **— Dual Sim (2 cartele SIM)**

Sunt sprijinite 2 cartele SIM, SIM 1 și SIM 2.

#### **- Doar SIM 1**

SIM 1 este activată și SIM 2 este dezactivată

#### **- Doar SIM 2**

SIM 2 este activată și SIM 1 este dezactivată

## **REÎNNOIREA SETĂRILOR**

Introduceți codul (1234) și confirmați. Telefonul se oprește și se

reîntoarce la setarea din fabrică.

## **BLUETOOTH**

- **PERFORMANȚĂ:** Selectați dacă permiteți sau nu BT..

- **VIZIBILITATE:** Selectați dacă doriți să partajați sau să ascundeți BT.

În cazul în care BT este ascuns, alte dispozitive nu găsesc BT-ul dumneavoastră.

- **Dispozitivul meu:** Caută alte BT din jur

- **Numele meu:** Numele sub care apare BT-ul dumneavoastră, în cazul în care poate fi aflat.

## **LANTERNĂ**

Posibilitățile de pornire sau oprire sau folosirea lanternei SOS.

## **INTRARE**

Mai multe posibilități de introducere a textului și a cifrelor. Prin apăsarea tastei [#] puteți comuta în cerc între posibilitățile în parte. ABC/abc/Abc/Numerică.

## **Aveți nevoie de sfat și după citirea acestui manual?**

Mai întâi citiți "Cele mai frecvente întrebări" de pe adresa

**[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)** sau contactați suportul tehnic al companiei

**EVOLVEO.**

## **Garanția NU INCLUDE:**

- instalarea unui alt firmware decât a celui care a fost instalat în

telefonul EVOLVEO ca și original din fabrică

deteriorarea electromecanică sau mecanică a telefonului cauzată de către utilizator prin folosirea neadecvată (de ex. display sau stratul tactil spart, capacul frontal sau de spate crăpat, conectorul de conectare micro USB, slotul pentru cartele SIM, slotul pentru micro SDHC sau intrarea pentru căști deteriorate etc.) deteriorarea difuzorului și a microfonului cu particule metalice

- deteriorare prin influențele naturale, cum ar fi focul, apa, curentul static, temperatura ridicată ș.a.
- defectul apărut ca urmare a uzurii obișnuite
- deteriorare prin reparare neautorizată
- firmware-ul telefonului dacă acesta necesită actualizarea din cauza modificărilor în parametri rețelei operatorilor mobili
- defecte de funcționare a rețelei operatorului telefoanelor mobile
- bateria, dacă după peste 6 luni de folosință nu își menține capacitatea sa inițială (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni)
- deteriorare intenționată

### **Service de garanție și post garanție**

Reparațiile și service-ul pot fi efectuate doar în punctele de service autorizate pentru telefoanele EVOLVEO (mai multe pe [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), altfel puteți deteriora telefonul mobil și puteți pierde garanția.



**Lichidare:**

Simbolul pubelei tăiate pe produs, în documentația anexată sau pe ambalaje înseamnă că în statele Uniunii Europene tot echipamentul electric și electronic, bateriile și acumulatorii trebuie lichidate după terminarea duratei de viață separat, în cadrul deșeurilor sortate. A nu se arunca aceste produse în deșeuri comunale.

  **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin aceasta compania Abacus Electric, s.r.o. declară că telefonul EVOLVEO StrongPhone F5 îndeplinește cerințele standardelor și prevederilor relevante pentru acest tip de dispozitiv.

Textul integral al Declarației de conformitate găsiți pe <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

**Producător**

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre  
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

**Importator**

Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Toate drepturile rezervate.

Execuția și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără o atenționare prealabilă.