

EVOLVE0

StrongPhone F5

PL



www.evolveo.com

WSTĘP

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Aby w pełni korzystać z telefonu komórkowego i jego funkcji, zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Niektóre funkcje mogą nie być zgodne z innymi konfiguracjami sieci i innymi usługami operatorów. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub operatorem w celu potwierdzenia.



KLAWIATURA

1. LEWY KLAWISZ FUNKCJI, PRAWY KLAWISZ FUNKCJI

Uruchamia funkcję pokazaną po lewej / prawej stronie u dołu wyświetlacza.

Z lewej strony wejdź do menu głównego, z prawej przejdź do książki telefonicznej w trybie gotowości.

2. KLAWISZ DZWONIENIA / ODBIORU POŁĄCZEŃ

Wybierz numer telefonu lub odbierz połączenie przychodzące.

W trybie gotowości naciśnij przycisk, aby wyświetlić ostatnie zarejestrowane połączenia.

3. KLAWISZ KONIEC ROZMOWY / WYŁ (ZWŁ) TELEFON

Przytrzymaj dłużej przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

Umożliwia także powrót do trybu gotowości.

4. KLAWISZ OK

Potwierdza wybraną opcję.

5. KLAWISZE NAWIGACYJNE

Lewe/Prawe: Aby przejść w lewo / prawo podczas edycji.

W górę / W dół: Przewijanie kontaktów / numerów telefonów / wiadomości i wszystkich podmenu. Użyj klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół, aby się przesunąć i edytować.

6. KLAWISZE ALFANUMEROWE

Wpisywanie cyfr i liter.

7. *

Uruchamianie różnych funkcji w zależności od wybranego menu.

Naciśnij * ponownie, aby wprowadzić znak "+".

8. #

Różne funkcje w zależności od wybranego menu.

Naciśnij, aby zmienić sposób wprowadzania tekstu.

Przytrzymaj dłużej przycisk w trybie gotowości, aby zmienić profil użytkownika.

Uwaga:

1). Krótkie naciśnięcie oznacza szybkie naciśnięcie i puszczenie przycisku; Długie naciśnięcie oznacza naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy.

2). Wszystkie menu są sterowane za pomocą klawiatury. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu, aby sterować za pomocą dotyku.

PRZYGOTOWANIE

INSTALACJA SIM KARTY

Zadrapania lub zgięcia karty mogą uszkodzić kartę SIM. Zachowaj ostrożność podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM.

Przed obsługą karty SIM najpierw wyłącz telefon i odłącz go od ładowarki.

Otwórz tylną obudowę telefonu, wyjmij baterię i zlokalizuj gniazdo karty SIM. Włóż kartę SIM do odpowiedniego gniazda. Upewnij się, że złote styki karty SIM są skierowane w dół, a ścięty róg karty odpowiada kształtowi gniazda.

INSTALACJA KARTY SD

Karta SD jest obsługiwana. Upewnij się, że karta SD jest poprawnie zainstalowana.

Wyjmij baterię i zlokalizuj gniazdo karty SD. Otwórz pokrywę gniazda

karty SD i włóż kartę stykami do dołu. Upewnij się, że odcięty róg karty odpowiada kształtowi gniazda. Włóż kartę SD do gniazda i zamknij pokrywę gniazda.

INSTALACJA BATERII

Otwórz obudowę telefonu.

Włóż baterię na miejsce.

Zamknij ponownie obudowę telefonu.

WYJMOWANIE BATERII

Najpierw wyłącz telefon i przesun tylną obudowę telefonu w dół.

Wyjmij baterię.

ŁADOWANIE BATERII

Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego i odpowiedniego wejścia w telefonie. Gdy telefon jest włączony, wskaźnik ładowania pojawi się na wyświetlaczu, gdy jest w ruchu. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania przestaje się poruszać; telefon można ładować, nawet gdy telefon jest wyłączony.

Gdy telefon jest w pełni naładowany, odłącz ładowarkę od telefonu i gniazda ściennego.

Telefon powiadomi Cię, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Nie pozostawiaj baterii zbyt długo, gdy bateria jest słaba, ponieważ może to uszkodzić baterię i skrócić jej żywotność.

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, możliwe, że ładowanie rozpocznie się bez odpowiedniego wskaźnika na

wyświetlaczu telefonu.

HASŁO BEZPIECZEŃSTWA

Hasło telefonu komórkowego

Hasło zapobiega nieautoryzowanemu użyciu telefonu. (Domyślnie hasło jest ustawione na 1234) Zmień hasło fabryczne jak najszybciej.

FUNKCJE OGÓLNE

WŁĄCZANIE TELEFONU

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 'Koniec połączenia' (End call) / Power Off (On), aby włączyć telefon. Podświetlenie telefonu włącza się i następuje uruchomienie animacji.

Twój telefon obsługuje do dwóch kart SIM i podwójny tryb gotowości z siecią GSM.

ROZPOCZĘCIE ROZMOWY

Gdy na wyświetlaczu pojawi się logo operatora sieci, możesz nawiązać lub odebrać połączenie. Sygnał sieci jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza. Na siłę sygnału wpływają potencjalne otaczające przeszkody.

Wprowadź numer telefonu, gdy telefon jest w trybie gotowości.

ROZPOCZĘCIE POŁĄCZENIA Z LISTY KONTAKTÓW

Możesz wybrać dowolny numer telefonu z listy kontaktów.

Wejść do menu głównego i wybierz [Kontakty], aby przejść do listy kontaktów. Znajdź żądany kontakt i naciśnij [Zadzwoń] / [Odbierz].

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji [Kontakty].

ROZPOCZĘCIE POŁĄCZENIA Z HISTORII POŁĄCZEŃ

Wszystkie wybrane / odebrane / nieodebrane połączenia są przechowywane w odpowiednich sekcjach historii połączeń. Stare zapisy są automatycznie usuwane, gdy historia osiągnie maksymalną pojemność. Naciśnij [Połącz] / [Odbierz], aby przejść do historii ostatniego połączenia. Możesz bezpośrednio wybrać dowolny numer telefonu z listy historii połączeń.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane (wibracja lub dźwięk dzwonka). Możesz odebrać połączenie na następujące sposoby:

1. [Połączenia → Ustawienia połączeń → Zaawansowane ustawienia → Tryb odbierania] wybierz [Zaprogramowana odpowiedź].
2. [Połączenia → Ustawienia połączeń → Zaawansowane ustawienia → Tryb odbierania] wybierz [Dowolny przycisk].
3. [Połączenia → Ustawienia połączeń → Zaawansowane ustawienia → Tryb odbierania] wybierz [Automatyczna odpowiedź przez zestaw słuchawkowy].

ODMOWA ODEBRANIA POŁĄCZENIA

Aby odmówić odebrania połączenia, naciśnij przycisk [Koniec połączenia / Off (On)] lub [prawy przycisk funkcji].

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY

Naciśnij przycisk [Koniec połączenia / Off (On)], aby zakończyć rozmowę lub anulować nawiązywanie połączenia telefonicznego.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby kontrolować głośność podczas połączenia.

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego podczas połączenia. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję zestawu głośnomówiącego.

Naciśnij klawisz [W LEWO], aby wprowadzić ustawienia połączenia podczas połączenia. Menu zależy od połączenia i może być wyświetlane tylko podczas połączenia. W przypadku przekazywania połączeń, połączeń oczekujących i połączeń konferencyjnych usługodawca musi je obsługiwać. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

•**Zachowaj / wznów połączenie:** zachowa bieżące połączenie lub wznawia połączenie telefoniczne

•**Zakończyć połączenie:** zakończenie trwającego połączenia

•**Nowe połączenie:** wejście do interfejsu wybierania numeru

•**Kontakty:** wejście na listę kontaktów

•**Historia połączeń:** wejście do historii połączeń

•**Wiadomości:** wejście do wysyłania wiadomości

• **Nagrywanie głosu:** wejście do interfejsu rejestru połączeń

• **Tryb cichy:** włączanie / wyłączanie trybu cichego

•**DTMF:** Podwójny ton wieloczęstotliwościowy

WYŁĄCZENIE POŁĄCZENIA

W trybie gotowości naciśnij [Koniec połączenia / Wył (Wł)], aby wyłączyć telefon.

FUNKCJE

HISTORIA POŁĄCZEŃ

1. Historia połączeń

Połączenia nieodebrane / Wybrane numery / Połączenia odebrane / Wyczyść historię połączeń. Możesz wyświetlić listę wszystkich powyższych.

2. Ustawienia połączeń

Ustawienia karty SIM

Połączenia oczekujące / Przekazywanie połączeń / Blokowanie połączeń / Przełączanie linii. Możliwe jest przeglądanie list powyższych sekcji.

— **Połączenie oczekujące:** Wybierz opcję Połączenia oczekujące włączone, wyłączone lub opcja odpytywanego połączenia. Uwaga: Ta funkcja zależy od usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji.

— **Przekazywanie połączeń:** Dostępne opcje to: „Przekazuj wszystkie połączenia głosowe”, „Przekazuj, jeśli niedostępne”, „Przekazuj, jeśli nie zostanie odebrane połączenie”, „Przekazuj, gdy zajęte”, „Przekazuj wszystkie połączenia danych”, „Anuluj wszystkie przekierowania”. Uwaga: Ta funkcja zależy od usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji.

— **Blokowanie połączeń:** Dostępne opcje to: „Wszystkie połączenia głosowe”, „Międzynarodowe połączenia głosowe”, „Międzynarodowe połączenia głosowe z wyjątkiem kraju macierzystego”, „Wszystkie połączenia głosowe”, „Połączenia głosowe w roamingu”, „Anuluj wszystko”, „Zmień hasło zakazu”. Uwaga: Ta funkcja zależy od

usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji.

— **Przełączanie linii:** Możliwe jest przełączanie między liniami 1 i 2.

Ustawienia zaawansowane

Możesz użyć tej funkcji do ustawienia automatycznego ponownego wybierania numeru, wyświetlania czasu połączenia, powiadomienia o czasie trwania połączenia, odmowy przyjęcia SMS, trybu odbierania itp.

— **Automatyczne ponowne wybieranie:** Umożliwia włączanie i wyłączenie automatycznego ponownego wybierania. Jeśli ta funkcja jest włączona, telefon automatycznie ponownie wybierze numer po poprzednim nieudanym wybieraniu numeru.

— **Alert czasu trwania połączenia:** Jeśli funkcja jest włączona, ostrzeżenie zostanie wyświetlone, gdy połączenie przekroczy ustaloną długość.

— **Odrzucenie za pomocą SMS:** Jeśli opcja jest włączona, połączenia przychodzące będą automatycznie odrzucane i automatycznie zostanie wysłana wiadomość tekstową.

— **Alert połączenia telefonicznego:**

Jeśli funkcja jest włączona, usłyszysz powiadomienie, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

— **Tryb odbierania:** Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń przez naciśnięcie dowolnego klawisza, otwarcie telefonu lub automatyczne odbieranie połączeń jeśli do telefonu podłączone są słuchawki.

GRY

W swoim telefonie komórkowym możesz znaleźć grę F1 Race i ustawienia gier.

PROFILE UŻYTKOWNIKA

Twój telefon komórkowy oferuje wiele profili użytkowników: Ogólne, Ciche, Spotkania i Na zewnątrz.

Możesz edytować ustawienia profilu i aktywować wybrany profil.

Trybu zestawu słuchawkowego nie można aktywować za pomocą interfejsu wyświetlacza. Tryb zestawu słuchawkowego włącza się automatycznie po podłączeniu słuchawek do telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ogólne. Po ustawieniu: Ustawienia połączeń> Ogólne ustawienia połączeń> Tryb odbierania za pomocą jakiegokolwiek klawisza - połączenia przychodzące są automatycznie odbierane.

Ostrzeżenie: Możesz wybrać jedną z kilku opcji (dzwonki, wibracje, cisza, wibracje a następnie dzwonki).

Dzwonek : Możliwe jest ustawienie rodzaju dzwonka (metoda powiadomienia: powtarzanie, rosnąco, jeden raz).

Dzwonek SIM 1: Umożliwia ustawienie dzwonka połączenia przychodzącego dla SIM 1.

Dzwonek SIM 2: Umożliwia ustawienie dzwonka połączenia przychodzącego dla SIM 2.

Głośność dzwonka: Możesz wyregulować głośność dzwonka, naciskając lewy i prawy klawisz nawigacyjny lub boczny klawisz telefonu.

Wiadomości SIM 1: Umożliwia ustawienie alertów dla wiadomości przychodzących na SIM 1.

Wiadomości SIM 2: Umożliwia ustawienie powiadomień o przychodzących wiadomościach na SIM 2.

Głośność alarmu przychodzącej wiadomości: Możesz dostosować

głośność powiadomień o wiadomościach przychodzących, naciskając lewy i prawy klawisz nawigacyjny lub boczną część telefonu.

Klawiatura: Klawiatura: możesz wybrać tryb dźwięku klawiatury z opcji „cichy”, „kliknięcie” i „dźwięk”.

Głośność klawiatury: Możesz ustawić głośność trybu dźwięku klawiatury.

Alerty systemowe: Możesz włączyć lub wyłączyć alerty systemowe.

WIADOMOŚCI

Usługa krótkich wiadomości SMS musi być obsługiwana przez operatora. Możesz wysyłać/odbierać/edytować wiadomości SMS. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

PISANIE WIADOMOŚCI

Przejdź do interfejsu tworzenia wiadomości, wpisz wiadomość i naciśnij lewy klawisz, aby przejść do menu opcji.

Wybierz „Opcje” i wejdź do menu, w którym możesz wybrać „Wyślij”, „Wstaw szablon”, „Wstaw informacje kontaktowe”, „Wstaw emotikony”, „Zapisz wiadomość” i więcej.

Wybierz opcję „Wyślij” lub naciśnij OK, aby wprowadzić numery telefonów:

- **Wprowadź numer:** wprowadź bezpośrednio numer odbiorcy;
- **Dodaj z listy kontaktów:** wybierz listę kontaktów i żadanego odbiorcę.

Wprowadź numer odbiorcy i naciśnij OK, aby wysłać wiadomość tekstową.

SKRZYNKA

Przechowywanie i zarządzanie odebranymi wiadomościami.

Przejdź do wybranej sekcji skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz przewijania, aby zaznaczyć tekst, i naciśnij OK, aby przeczytać jego zawartość. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby przejść do menu Opcje, w którym możesz przywrócić, usunąć, przekazać, zadzwonić, zablokować, zaznaczyć, sortować itp.

WERSJA ROBOCZA

W skrzynce odbiorczej możesz edytować i wyświetlać wersje robocze wiadomości SMS.

WYSŁANA POCZTA

Przechowywanie i zarządzanie wiadomościami wychodzącymi włącznie z tymi, których wysłanie nie powiodło się. Sprawdź sekcję Skrzynka odbiorcza.

WYSŁANE WIADOMOŚCI

Przechowywanie i zarządzanie wysłanymi i zapisanymi wiadomościami. Sprawdź sekcję Skrzynka odbiorcza.

SZABLONY

Twój telefon ma zaprogramowaną pewną liczbę często używanych zwrotów, które można edytować, usuwać lub używać podczas pisania wiadomości.

USTAWIENIA WIADOMOŚCI

SIM:

- **Ustawienia profilu:** ustaw numer centrum SMS
- **Okres ważności:** ustaw okres ważności SMS
- **Typ wiadomości:** ustaw typ wiadomości SMS
- **Raport doręczenia:** Ustaw tak, aby włączony był raport doręczenia
- **Ścieżka odpowiedzi:** ustaw przełącznik ścieżki odpowiedzi
- **Preferowane połączenie:** Ustaw preferowane połączenie SMS

— **Serwer poczty głosowej:** Możesz ustawić dwa numery poczty głosowej dla każdej karty SIM, naciśnij długo „1”, aby odsłuchać wiadomości głosowe. Funkcję tę powinien zapewnić operator.

Stan pamięci: Status karty SIM i telefonu są widoczne.

Zapisywanie wysłanych wiadomości: Ustaw jeśli chcesz zapisywać wysłane wiadomości.

Preferowana pamięć: ustaw preferowaną lokalizację przechowywania wiadomości SMS

MULTIMEDIA

APARAT FOTOGRAFICZNY

Możesz robić zdjęcia i zapisywać zdjęcia w telefonie.

Gdy aparat jest włączony, możesz go skonfigurować.

Naciśnij [W górę] i [W dół], aby ustawić ostrość aparatu.

Naciśnij [Opcje]:

— **Nagrywanie wideo:** Przełącz na funkcję Nagrywanie wideo

— **Zdjęcia:** Możesz przeglądać zdjęcia na karcie SD i wybierać je jako tło lub zmieniać ich nazwy lub usuwać.

— **Ustawienia aparatu:**

Unikaj prześwietlenia: Możesz ustawić „50 Hz” lub „60 Hz” według potrzeb.

Timer: 5/10/15 sekund według potrzeb

— **Ustawienia aparatu:**

Rozmiar zdjęcia: 160*120、320*240、240*320

Jakość zdjęcia: niska / średnia / wysoka

— **Balans bieli:** Auto, Słońce, Sztuczny, Codzienny, Zachmurzenie, Wyciszony

— **Tryb:** Auto/ Nocne ujęcia

— **Przechowywanie :** Możesz zapisywać zdjęcia na telefonie lub karcie SD

— **Powrót do ustawień fabrycznych :** Powrót do ustawień fabrycznych.

Po ustawieniu fotografuj naciskając przycisk [OK].

FOTOGRAFIE

Podczas przeglądania zdjęć naciśnij [w lewo], aby wybrać:

- **Przeglądaj:** Przeglądaj zdjęcia
- **Wyślij:** Wysyłaj zdjęcia przez Bluetooth
- **Ustaw:** Ustaw jako tło
- **Zmień nazwę:** Zmień nazwę zdjęcia
- **Usuń:** Usuń zdjęcie
- **Informacje:** Sprawdź parametry zdjęcia

NAGRYWANIE

Naciśnij [Opcje], aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Przełącz na aparat fotograficzny:** Przełącz na aparat fotograficzny
- **Ustawienia nagrywania wideo:** Unikaj prześwietlenia
- **Ustawienia wideo:** Ustaw jakość wideo

ODTWARZACZ WIDEO

Przeglądaj i odtwarzaj filmy z listy.

Wybierz film i naciśnij lewy przycisk, aby wybrać funkcję:

- **Odtwórz:** Odtwórz wybrane wideo
- **Wyślij:** Wysyłaj filmy przez Bluetooth
- **Zmień nazwę:** Zmień nazwę wideo
- **Usuń:** Usuń wideo

Naciśnij [OK], aby odtworzyć lub zatrzymać wideo. Naciśnij długo przyciski nawigacyjne [w lewo] i [w prawo], aby przyspieszyć

i przywrócić odtwarzane filmy. Naciśnij [w górę], aby przejść do trybu pełnoekranowego. Naciśnij [w dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

ODTWARZACZ MUZYKI

Odtwarzaj pliki muzyczne zapisane w katalogu. Naciśnij [OK], aby odtworzyć lub zatrzymać. Naciśnij [w lewo] i [w prawo], aby przejść do ostatniego lub następnego utworu. Przytrzymaj dłużej przycisk [w lewo] i [w prawo], aby przyspieszyć lub odtworzyć.

Aby sprawdzić głośność, naciśnij * lub #.

Naciśnij [Lista odtwarzania], aby przejść do listy odtwarzania.

Wybierz utwór i naciśnij [Opcje], aby wybrać funkcję:

- **Odtwórz:** Odtwórz utwór
- **Szczegóły:** Pokaż informacje o utworze
- **Zaktualizuj listę odtwarzania:** Zaktualizuj listę odtwarzania
- **Ustawienia:** Wybierz odpowiedni parametr

6GŁOSOWE NAGRYWANIE

Naciśnij klawisz nawigacyjny [w lewo], aby przejść do nowej opcji nagrywania, listy nagrań lub ustawień.

RADIO FM

Telefon ma również radio FM.

Naciśnij przycisk nawigacyjny [w górę] / [w dół], aby przejść do następnego / ostatniego kanału. Naciśnij przycisk nawigacyjny [w lewo] i [w prawo], aby wyszukać automatycznie. Naciśnij [OK], aby włączyć lub wyłączyć radio FM. Naciśnij przycisk [w lewo], aby przejść do:

- **Lista kanałów:** Edytuj nazwę i częstotliwość kanału.

- **Ręczne ustawianie częstotliwości:** Ustaw częstotliwość ręcznie.
- **Automatyczne wyszukiwanie :** Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie kanałów.
- **Ustawienia:** Włącz lub wyłącz odtwarzanie w tle.

BUDZIK

Po wyłączeniu połączeń lub w trybie cichym aktywowanych jest wiele alarmów. Wybierz dowolny alarm i naciśnij [Edytuj], aby edytować kryteria. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk [Zapisz] po zakończeniu ustawień.

LISTA TELEFONÓW

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie oraz zarządzanie informacjami o numerze telefonu w urządzeniu i na karcie SIM

1. Lista kontaktów

Naciśnij prawy przycisk na wyświetlaczu, aby otworzyć Kontakty.

Domyślnie wszystkie zapisy listy kontaktów są przechowywane w telefonie komórkowym i na karcie SIM. Aby ustawić wyświetlanie listy kontaktów, naciśnij „opcje“, aby wejść do menu. Następnie wybierz „Ustawienia kontaktu“ -> „preferowana pamięć“.

W interfejsie listy możesz wykonać następujące czynności:

- Wybrać „Dodaj nowy kontakt“ i dodać kartę SIM lub numer telefonu;
- Naciskając klawisz nawigacyjny sprawdzić zapisy;
- Naciskając klawisze numeryczne znaleźć numery telefonów;
- Naciskając klawisze numeryczne wybrać bieżący numer;
- Naciskając lewy klawisz funkcyjny, przejść do menu Opcje i użyć odpowiedniej funkcji z menu

- Naciskając klawisz OK wyświetlić bieżący zapis, aby uzyskać więcej informacji.

2. Menu opcji

W interfejsie listy kontaktów możesz wykonać następujące czynności:

- **Wyświetlanie:** edytuj szczegóły kontaktu.
- **Wyślij wiadomość tekstową:** wysyłaj wiadomości na bieżący numer.
- **Zadzwoń:** wybierz aktualny numer
- **Edytuj:** Edytuj szczegóły numeru.
- **Usuń:** usuń numer.
- **Kopiuj:** Skopiuj bieżący numer.
- **Dodaj do zablokowanych kontaktów:** dodaj numer do listy zablokowanych kontaktów.
- **Zaznacz kilka:** Wybierz kilka kontaktów.

3. Ustawienia kontaktów: Można wykonać następujące operacje:

- **Inne numery:** Można ustawić numery właściciela, numery stałe i numery SOS.
- **Stan pamięci:** widoczny jest stan pamięci karty SIM i telefonu.
- **Kopiuj kontakty:** Możesz skopiować kontakty z karty SIM na telefon i z telefonu na kartę SIM.
- **Przenieś kontakty:** Możesz przenosić kontakty z karty SIM na telefon oraz z telefonu na kartę SIM.
- **Usuń wszystkie kontakty:** Wszystkie kontakty w telefonie i na karcie SIM można usunąć.

W tym menu możesz dodać kontakt.

Wprowadź numer i naciśnij klawisz [w lewo] w trybie gotowości, aby zapisać numer w telefonie, karcie SIM i kontaktach.

MENEDŻER PLIKÓW

Telefon obsługuje kartę Micro SD. Za pomocą menedżera plików możesz wygodnie zarządzać różnymi folderami i plikami na karcie Micro SD.

Kliknij OK, aby wejść do wybranego folderu;

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji i wykonać następujące czynności:

- **Otwórz:** otwórz bieżący plik
- **Wyślij:** wysyłanie wybranych plików przez Bluetooth lub MMS.
- **Nowy folder:** utwórz nowy folder w repozytorium.
- **Zmień nazwę:** zmień nazwę bieżącego pliku.
- **Usuń:** usuwa wybrane pliki, ta funkcja nie jest dostępna dla folderów systemowych.
- **Zaznacz kilka:** zaznacz jeden lub więcej folderów.
- **Kopiuuj:** skopiuj plik do dokumentu.
- **Przenieś:** przenieś plik do dokumentu.
- **Szczegóły:** sprawdź powiązane informacje o folderze.

USTAWIENIA

USTAWIANIE TELEFONU

- **Data i godzina**
 - **Ustaw lokalizację:** Ustaw miasto, w którym się znajdujesz.
 - **Godzina / data:** Ustaw godzinę i datę.
 - **Ustawienie formatu:** Ustaw format godziny i daty.

- Język

Możesz wybrać dowolny język z menu telefonu.

- Domyślna metoda wprowadzania

staw domyślną metodę wprowadzania do edycji.

- Wyświetlacz trybu gotowości

Możesz wybrać wyświetlacz LCD w trybie gotowości.

- Tapeta:** Wybierz swoją ulubioną tapetę.
- Animacja włączania:** Wybierz animację, która pojawia się po włączeniu.
- Animacja wyłączenia:** Wybierz animację, która pojawia się podczas wyłączenia.
- Wyświetlanie godziny i daty:** Naciśnij [OK], aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Po aktywacji godzina i data są wyświetlane na ekranie.

- Ustawienia klawiatury

Ustaw skróty klawisza nawigacyjnego.

- Inne ustawienia

- Podświetlenie LCD w tle :** Dostosuj jasność i czas trwania podświetlenia LCD.

BEZPIECZEŃSTWO

Ta funkcja zapewnia powiązane ustawienia dla bezpiecznego użytkownika.

- Bezpieczeństwo karty SIM

- Blokada PIN:** PIN (osobisty numer identyfikacyjny, od 4 do 8 cyfr) zapobiega nieautoryzowanemu użyciu karty SIM.
- Zmień PIN:** PIN jest zwykle dostarczany z kartą SIM przez operatora sieci. Jeśli funkcja sprawdzania kodu PIN jest włączona, kod PIN należy wprowadzać przy każdym włączeniu telefonu. Jeśli trzy razy wprowadzisz błędny kod PIN, karta SMS zostanie zablokowana.

- Bezpieczeństwo telefonu:

Możesz włączyć lub wyłączyć blokadę telefonu, domyślne hasło to 1234. Aby zmienić hasło, najpierw wprowadź początkowe hasło 1234, a następnie wprowadź nowe hasło.

USTAWIENIA SIECI

Możesz ponownie przeszukać sieć. Wybierz swoją ulubioną sieć i zdecyduj, czy chcesz ją zarejestrować automatycznie czy ręcznie.

USTAWIENIA DUAL SIM

— Dual Sim (2 karty SIM)

Umożliwia użycie 2 kart SIM: SIM 1 i SIM 2.

- Tylko SIM 1

Karta SIM 1 jest włączona, a karta SIM 2 wyłączona.

- Tylko SIM 2

Karta SIM 2 jest włączona, a karta SIM 1 wyłączona.

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA

Wprowadź kod PIN (1234) i potwierdź. Telefon wyłączy się i powraca do ustawień fabrycznych.

BLUETOOTH

-WYDAJNOŚĆ: Wybierz, czy włączyć BT, czy nie.

-WIDOCZNOŚĆ: Wybierz, czy chcesz udostępnić, czy ukryć BT. Inne urządzenia nie znajdą Twojego BT, jeśli BT jest ukryty.

-Moje urządzenia: Wyszukaj inne BT w pobliżu

-Moje imię: Nazwa, pod którą będzie wyświetlane Twoje urządzenie BT, jeśli będzie można je wyszukać.

LATARKA

Opcje, aby włączyć lub wyłączyć lub użyć latarki SOS.

PISANIE

Więcej opcji tekstu i liczb. Naciśnij [#], aby przełączać między opcjami
kołowo: ABC / abc / Abc / Numerycznie.

Potrzebujesz pomocy po przeczytaniu tego podręcznika?

Najpierw przeczytaj „Często zadawane pytania” na stronie
www.evolveo.com lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
EVOLVEO.

Gwarancja NIE dotyczy:

- instalacji innego oprogramowania sprzętowego niż tego, które było w telefonie EVOLVEO zainstalowane jako fabryczne, oraz wykonania ROOT systemu operacyjnego Android
- elektromechanicznych lub mechanicznych uszkodzeń telefonu spowodowanych użytkownikiem przez niewłaściwe użytkowanie telefonu (np. pęknięty wyświetlacz lub warstwa dotykowa, pęknięta przednia lub tylna obudowa telefonu, uszkodzone gniazdko zasilania microUSB, gniazdko karty SIM, gniazdko karty microSD lub gniazdko słuchawkowe itp.)
- uszkodzeń głośnika i słuchawki cząstkami metalu
- uszkodzeń spowodowanych przez działanie sił przyrody, takich jak ogień, woda, elektryczność statyczna, podwyższona temperatura itp.

- wad wynikających ze zwykłego zużycia
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- oprogramowania sprzętowego telefonu, jeżeli wymaga ono aktualizacji ze względu na zmiany w parametrach sieci operatorów telefonii komórkowej
- nieprawidłowego działania sieci komórkowej
- baterii, jeżeli po ponad 6 miesiącach użytkowania nie utrzyma ona swojej oryginalnej pojemności (gwarancja na pojemność baterii wynosi 6 miesięcy)
- zamierzonego uszkodzenia

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym dla telefonów EVOLVEO (więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.



Likwidacja: Przekreślony symbol pojemnika na kółkach na twoim produkcie, w dołączonej dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że w Unii Europejskiej wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory po zakończeniu ich eksploatacji należy

utylizować osobno w ramach sortowania odpadów. Nie należy wyrzucać tych produktów jako nieposortowanych odpadów komunalnych.



Niniejszym Abacus Electric, s.r.o. oświadcza, że EVOLVEO StrongPhone F5 spełnia wymagania norm i przepisów, które są odpowiednie dla danego typu urządzenia.

Pełna deklaracja zgodności znajduje się na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Producent

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Importer

Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.