

# EVOLVE<sup>0</sup>

## StrongPhone F5

SK



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

## ÚVOD

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok.

Pre úplné využitie mobilného telefónu a jeho funkcií vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tento návod.

Niektoré funkcie nemusia byť kompatibilné s inými konfiguráciami siete a s inými službami operátorov. Pre potvrdenie sa obráťte na predajcu alebo operátorov.



# KLÁVESNICA

## 1. ĽAVÉ FUNKČNÉ TLAČIDLO, PRAVÉ FUNKČNÉ TLAČIDLO

Spustí funkciu zobrazenú vľavo/vpravo v spodnej časti displeja.

Vľavo vstup do hlavnej ponuky, vpravo vstup do zoznamu kontaktov pri pohotovostnom režime telefónu.

## 2. TLAČIDLO VOLAŤ/PRIJAŤ

Vytočenie telefónneho čísla alebo prijatie prichádzajúceho hovoru.

Stlačením tlačidla pri pohotovostnom režime telefónu zobrazíte záznamy posledných hovorov.

## 3. TLAČIDLO KONIEC HOVORU / VYP (ZAP) TELEFÓNU

Ukončenie prebiehajúceho hovoru.

Dlhšie podržanie tlačidla pre zapnutie alebo vypnutie telefónu.

Umožňuje aj návrat do pohotovostného režimu.

## 4. TLAČIDLO OK

Potvrdí zvolenú možnosť.

## 5. NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ

**Ľavé/Pravé:** Pre pohyb doľava/doprava pri editácii.

**Hore/Dole:** Pre listovanie v kontaktoch / telefónnych číslach / správach a všetkých podponukách. Použijete navigačný kurzor hore a dolu pre pohyb a editáciu.

## 6. ALFANUMERICKÉ TLAČIDLÁ

Zadávanie číslic a písmen.

## 7. \*

Spustenie rôznych funkcií v závislosti od zvolenej ponuky.

Opätovné stlačenie tlačidla \* pre zadanie znaku "+".

## 8. #

Rôzne funkcie v závislosti od zvolenej ponuky.

Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu.

Dlhším podržaním tlačidla v pohotovostnom režime zmeníte profil užívateľa.

**Poznámka:**

**1) Krátke stlačenie znamená rýchle stlačenie a uvoľnenie tlačidla;**

**Dlhé stlačenie znamená, že tlačidlo podržíte dlhšie než 3 sekundy.**

**2). Všetky ponuky sa ovládajú pomocou klávesnice. Pri dotykovom ovládaní postupujte podľa pokynov na displeji telefónu.**

## **PRÍPRAVA**

### **INŠTALÁCIA SIM KARTY**

Akokoľvek poškriabanie alebo ohnutie karty môže poškodiť SIM kartu.

Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte preto opatrní.

Pred manipuláciou so SIM kartou najprv vypnite telefón, prípadne odpojte od nabíjacieho adaptéra.

Otvorte zadný kryt telefónu, vyberte batériu a nájdite slot SIM karty.

Vložte SIM kartu do pravého slotu. Ubezpečte sa, že zlaté kontakty SIM karty smerujú dolu a zrezaný roh karty zodpovedá tvaru slotu.

### **INŠTALÁCIA SD KARTY**

SD karta je podporovaná. Ubezpečte sa, že SD karta správne je inštalovaná.

Vyberte batériu a nájdite slot na SD kartu. Uvoľnite kryt slotu SD karty a kartu vložte tak, aby kontakty karty smerovali dolu. Ubezpečte sa, že zrezaný roh karty zodpovedá tvaru slotu. SD kartu zasuňte do slotu a kryt slotu opäť zavrite.

## **INŠTALÁCIA BATÉRIE**

Otvorte kryt telefónu.

Vložte batériu na jej miesto.

Kryt telefónu opäť zavrite.

## **VYBRATIE BATÉRIE**

Najprv vypnite telefón a uvoľnite zadný kryt telefónu posunom dolu.

Vyberte batériu.

## **NABÍJANIE BATÉRIE**

Nabíjačku pripojte do elektrickej zásuvky a príslušného vstupu na telefóne. Ak je telefón zapnutý, na displeji je zobrazený indikátor nabíjania, ktorý bude v pohybe. Keď sa batéria plne nabije, indikátor nabíjania sa prestane pohybovať; telefón možno nabíjať aj pri vypnutom stave.

Po úplnom nabití telefónu odpojte nabíjačku od telefónu a elektrickej zásuvky.

Telefón vás upozorní na nízky stav nabitia batérie. Ak je stav batérie príliš nízky, telefón sa automaticky vypne. Nenechávajte batériu pri nízkom stave nabitia príliš dlho, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu alebo skráteniu životnosť.

Ak je stav batérie príliš nízky, je možné, že nabíjanie najprv začne prebiehať bez príslušného indikátora na displeji telefónu.

## **BEZPEČNOSTNÉ HESLO**

Heslo mobilného telefónu

Heslo zabraňuje neoprávnenému používaniu telefónu. (heslo je

tovársky nastavené na 1234) Továrské heslo zmeňte čo najskôr.

## **VŠEOBECNÉ FUNKCIE**

### **ZAPNUTIE TELEFÓNU**

Dlhším podržaním tlačidla Koniec hovoru / Vypnutie (Zapnutie) telefón zapnete. Zapne sa podsvietenie telefónu a prebehne spúšťacia animácia.

Tento telefón podporuje až dve SIM karty a duálny pohotovostný režim so sieťou GSM.

### **ZAČATIE HOVORU**

Keď sa na displeji zobrazí logo poskytovateľa siete, môžete začať alebo prijať hovor. Sieťový signál je zobrazený v ľavom hornom rohu displeja. Sila signálu je ovplyvnená okolitými prekážkami.

Zadajte telefónne číslo pri pohotovostnom režime telefónu.

### **ZAČATIE HOVORU ZO ZOZNAMU KONTAKTOV**

Môžete vytočiť ľubovoľné zvolené telefónne číslo zo zoznamu kontaktov.

Vstúpte do hlavnej ponuky, zvolte [Kontakty] a vstúpte do zoznamu kontaktov. Nájdite požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo [Volať] / [Prijať].

Postupujte podľa inštrukcií v sekcii [Kontakty].

### **ZAČATIE HOVORU Z HISTÓRIE HOVOROV**

Všetky volané/prijaté/zmeškané hovory sú uložené v príslušných sekciiach histórie hovorov. Staré záznamy sa automaticky odstraňujú pri dosiahnutí plnej kapacity histórie. Stlačením tlačidla /

[Volat]/[Prijat] vstúpíte do záznamu histórie posledného hovoru. Môžete priamo vytočiť akékoľvek telefónne číslo zo zoznamu histórie hovorov.

### **PRIJATIE HOVORU**

Prichádzajúci hovor je signalizovaný (vibráciami alebo vyzváňacím tónom). Hovor môžete prijať týmito spôsobmi:

1. [Hovory→Nastavenie hovorov→Pokročilé nastavenie→Režim odpovede] vybrať [Prednastavená odpoveď].
2. [Hovory→Nastavenie hovorov→Pokročilé nastavenie→Režim odpovede] vybrať [Akékoľvek tlačidlo].
3. [Hovory→Nastavenie hovorov→Pokročilé nastavenie→Režim odpovede] vybrať [Automatická odpoveď z náhlavnej sústavy].

### **ODMIETNUTIE HOVORU**

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte kláves [Koniec hovoru / Vyp (Zap)] alebo [Pravé funkčné tlačidlo].

### **UKONČENIE HOVORU**

Stlačením tlačidla [Koniec hovoru / Vyp (Zap)] ukončíte hovor alebo zrušíte vytáčanie hovoru.

### **OVLÁDANIE HLASITOSTI**

Hlasitosť počas hovoru môžete ovládať pomocou navigačných tlačidiel.

### **MOŽNOSTI HOVORU**

Stlačením pravého funkčného tlačidla môžete počas hovoru aktivovať funkciu hands-free. Opätovným stlačením funkciu hands-free vypnete.

Stlačením tlačidla [VĽAVO] vstúpíte počas hovoru do nastavenia hovoru. Ponuka je závislá od hovoru a môže byť zobrazená iba počas

hovoru. Funkciu presmerovania hovorov, čakania hovoru a konferenčných hovorov musí podporovať váš operátor. Podrobnosti získate u vášho operátora.

•**Zachovať/obnoviť telefónny hovor:** zachová aktuálny hovor alebo obnoví telefónny hovor

•**Ukončiť hovor:** ukončenie prebiehajúceho hovoru

•**Nový hovor:** vstup do rozhrania vytáčania hovorov

•**Kontakty:** vstup do zoznamu kontaktov

•**História hovorov:** vstup do histórie hovorov

•**Správy:** vstup do odosielania správ

•**Hlasový záznam :** vstup do rozhrania záznamu hovoru

•**Tichý režim:** zapnutie/vypnutie tichého režimu

•**DTMF:** Viacfrekvenčný dvojitý tón

## VYPNUTIE HOVORU

Stlačením tlačidla [Koniec hovoru / Vyp (Zap)] pri pohotovostnom režime vypnete telefón.

## FUNKCIE

### HISTÓRIA HOVOROV

#### 1.História hovorov

Zmeškané hovory / Volané čísla / Prijaté hovory / Vymazať protokoly hovorov. Môžete zobraziť zoznam všetkých vyššie uvedených.

#### 2. Nastavenie hovorov

#### Nastavenie SIM kariet



Čakanie hovorov / Presmerovanie hovorov / Blokovanie hovorov / Prepínanie liniek. Je možné prechádzať v zoznamoch vyššie uvedených sekcií.

— **Čakanie hovorov:** Zvoľte možnosť čakanie hovorov aktivované, deaktivované alebo možnosť opýtaného volania. Poznámka: Táto funkcia závisí od poskytovaných služieb operátora. Podrobnejšie informácie získate od operátora.

— **Presmerovanie hovorov:** K dispozícii sú možnosti „Presmerovať všetky hlasové volania“, „Presmerovať, ak nie je prístupný“, „Presmerovať, ak nedošlo k prijatiu hovoru“, „Presmerovať, ak je obsadené“, „Presmerovať všetky dátové volania“, „Zrušiť všetky presmerovania“. Poznámka: Táto funkcia je závislá od poskytovaných služieb operátora. Podrobnejšie informácie získate od operátora.

— **Blokovanie hovorov:** K dispozícii sú možnosti „Všetky hlasové hovory“, „Medzinárodné hlasové hovory“, „Medzinárodné hlasové hovory s výnimkou domov“, „Všetky hlasové hovory“, „Hlasové hovory pri roamingu“, „Zrušiť všetko“, „Zmeniť blokovacie heslo“. Poznámka: Táto funkcia závisí od poskytovaných služieb operátora. Podrobnejšie informácie získate od operátora.

— **Prepínanie liniek:** Je možné prepínať medzi linkami 1 a 2.

### **Pokročilé nastavenia**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické opakované vytáčanie, zobrazenie doby hovoru, upozornenie na dĺžku hovoru, odmietnutie pomocou SMS, režim odpovede atď.

— **Auto opakované vytáčanie:** Umožňuje zapnutie a vypnutie funkcie automatického opakovaného vytáčania. Ak je funkcia zapnutá, telefón začne po predošlom neúspešnom vytáčaní automaticky opätovne

vytáčať číslo.

— **Upozornenie na dĺžku hovoru:** Ak je funkcia zapnutá, počas prebiehajúceho hovoru sa ozve upozornenie na prekročenie vopred nastavenej dĺžky.

— **Odmietnutie pomocou SMS:** Ak je funkcia zapnutá, prichádzajúce volania budú automaticky odmietnuté a automaticky sa odošle textová správa.

— **Upozornenie na spojenie hovoru:** Ak je funkcia zapnutá, ozve sa upozornenie na úspešné spojenie hovoru.

— **Režim odpovede:** Táto funkcia umožňuje prijať hovor akýmkoľvek tlačidlom, otvorením telefónu alebo automaticky prijímať hovory, ak sú k telefónu pripojené slúchadlá.

## **HRY**

V mobilnom telefóne nájdete hru F1 Race a nastavenie hier.

## **UŽÍVATEĽSKÉ PROFILY**

Mobilný telefón poskytuje viac užívateľských profilov: Všeobecný, Tichý, Schôdza a Vonku.

Nastavenie profilov môžete upraviť a vybraný profil aktivovať.

Režim náhlavnej súpravy nemožno aktivovať z rozhrania displeja. Režim náhlavnej súpravy sa aktivuje automaticky po pripojení slúchadiel k telefónu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Všeobecné. Pri nastavení Nastavenie hovorov > Všeobecné nastavenia hovorov > Režim odpovede z akejkoľvek klávesy budú prichádzajúce hovory automaticky prijaté.

**Výstraha:** Možno zvoliť z viacerých možností (vyzváňanie, vibrácie, ticho, vibrácie a potom vyzváňanie).

**Vyzváňanie:** Možno nastaviť typ vyzváňania (spôsob upozornenia:

opakujúci sa, vzostupný, jedenkrát).

**Vyzváňanie SIM 1:** Umožňuje nastaviť vyzváňací tón prichádzajúceho hovoru pre SIM 1.

**Vyzváňanie SIM 2:** Umožňuje nastaviť vyzváňací tón prichádzajúceho hovoru pre SIM 2.

**Hlasitosť vyzváňania:** **Hlasitosť** vyzváňacieho tónu možno upraviť stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla alebo tlačidla na boku telefónu.

**Správy SIM 1:** Umožňuje nastaviť upozornenie prichádzajúcich správ pre SIM 1.

**Správy SIM 2:** Umožňuje nastaviť upozornenie prichádzajúcich správ pre SIM 2.

**Hlasitosť upozornenia prichádzajúcich správ:** **Hlasitosť** upozornenia prichádzajúcich správ možno upraviť stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla alebo tlačidla na boku telefónu.

**Klávesnica:** Možno zvoliť režim zvuku klávesnice na „tichý“, „kliknutie“ a „tón“.

**Hlasitosť klávesnice:** Možno nastaviť hlasitosť režimu zvuku klávesnice.

**Systémové upozornenia:** Možno zapnúť alebo vypnúť systémová upozornenia.

## **SPRÁVY**

Službu SMS krátkych textových správ musí podporovať operátor. Môžete odosielať/prijímať/upravovať SMS správy. Podrobnosti získate u vášho operátora.

## **PÍSANIE SPRÁV**

Vstúpte do rozhrania pre písanie správ, napíšte správu a stlačte ľavý

kláves pre vstup do ponuky možností.

Zvoľte "Možnosti" a vstúpte do ponuky, kde ďalej môžete zvoliť z možností "Odoslať", "Vložiť šablónu", "Vložiť kontaktné informácie", "Vložiť emotikony", "Uložiť správu" a ďalšie.

Zvoľte možnosť "Odoslať" alebo stlačte tlačidlo OK pre vstup do zadania telefónnych čísel:

— **Zadať číslo:** číslo príjemcu zadajte priamo;

— **Pridať zo zoznamu kontaktov:** zvolte zoznam kontaktov a vyberte požadovaného príjemcu.

Zadajte číslo príjemcu a stlačením tlačidla OK odošlete textovú správu.

## **DORUČENÁ POŠTA**

Úložisko a správa prijatých správ.

Vstúpte do vybranej sekcie Doručená pošta, stlačením navigačného tlačidla vyberte text a stlačením tlačidla OK si prečítajte jeho obsah.

Stlačením ľavého funkčného tlačidla prejdete do ponuky Možnosti, kde ďalej môžete obnoviť, odstrániť, poslať ďalej, volať, uzamknúť, označiť, triediť atď.

## **KONCEPT**

V sekcii Doručená pošta možno upravovať a prezerať rozpísané koncepty SMS správ.

## **ODOSLANÁ POŠTA**

Úložisko a spravovanie odoslaných a neúspešných správ. Pozrite sa do sekcie Doručená pošta.

## **ODOSLANÉ SPRÁVY**

Úložisko a spravovanie odoslaných a uložených správ. Pozrite sa do sekcie Doručená pošta.

## ŠABLÓNY

Telefón má prednastavené množstvo často používaných fráz, ktoré možno editovať, odstrániť alebo používať pri písaní správ.

## NASTAVENIE SPRÁV

### SIM:

- **Nastavenie profilu:** nastavenie čísla SMS centra
- **Doba platnosti:** nastavenie doby platnosti SMS
- **Typ správy:** nastavenie typu SMS správy
- **Správa o doručení:** Nastavenie zapnutia správy o doručení
- **Cesta odpovede:** nastavenie prepínača cesty odpovede
- **Preferované pripojenie:** Nastavenie preferovaného pripojenia SMS
- **Server hlasovej schránky:** Pri každej SIM karte možno v nastavení nastaviť dve čísla hlasovej schránky, pre počúvanie hlasových správ dlho stlačte kláves „1“. Túto funkciu by mal poskytovať operátor.

**Stav pamäte:** Stav pamäte SIM karty a telefónu sú viditeľné.

**Ukladanie odoslaných správ:** Nastavenie zapnutia ukladania odoslaných správ.

**Preferované úložisko:** nastavenie preferovaného miesta úložiska SMS správ

## MULTIMÉDIÁ

### FOTOAPARÁT

Môžete fotografovať a fotografie ukladať do telefónu.

Keď je fotoaparát zapnutý, môžete ho nastaviť.

Fotoaparát zaostríte stlačením tlačidla [Hore] a [Dolu].

Stlačte tlačidlo [Možnosti]:

- **Natáčanie videa:** Prepnite na funkciu Natáčanie videa
- **Fotografie:** Na SD karte môžete prezerať fotografie a vybrať ich

ako pozadie, alebo ich premenovať alebo vymazať.

— **Nastavenie fotoaparátu:**

**Predídete presvetleniu :** Podľa potreby možno nastaviť „50Hz“ alebo „60Hz“.

**Časovač:** 5/10/15 sekúnd podľa potreby

— **Nastavenie fotoaparátu:**

**Veľkosť fotografií:** 160\*120、320\*240、240\*320

**Kvalita fotografií:** nízka/stredná/vysoká

— **Vyváženie bielej:** Auto, Slnko, Umelé, Denné, Pod mrakom, Tlmené

— **Režim:** Auto/ Nočné snímky

— **Úložisko:** Fotografie možno ukladať do telefónu alebo na SD kartu

— **Návrat do továrenského nastavenia:** Vrátiť sa do továrenského nastavenia.

Po nastavení fotografujte stlačením tlačidla [OK].

## FOTOGRAFIE

Pri prezeraní fotografií stlačením tlačidla [vľavo] vyberte:

— **Prezeranie:** Prezeranie fotografií

— **Poslať:** Posielanie fotografií cez Bluetooth

— **Nastaviť:** Nastaviť ako pozadie

— **Premenovať:** Premenujte fotografiu

— **Vymazať:** Vymazať fotografiu

— **Informácie:** Zistíte parametre fotografie

## ZÁZNAM VIDEO

Stlačením [Možnosti] sa dostanete k týmto funkciám:

— **Prepnúť na fotoaparát:** Prepnúť na fotoaparát

— **Nastavenie Záznamu videa:** Predísť presvetleniu

— **Nastavenie videa:** Nastaviť kvalitu videa

## **PREHRÁVAČ VIDEÍ**

Zobrazte a prehrávajte videá zo zoznamu.

Vyberte video a stlačením ľavého klávesu zvolíte funkciu:

— **Prehrať:** Prehrať video podľa výberu

— **Poslať:** Posielanie videí cez Bluetooth

— **Premenovať:** Premenovať video

— **Vymazať:** Vymazať video

Stlačením klávesu [OK] môžete prehrávať alebo pozastaviť video.

Dlhým stlačením navigačného tlačidla [doľava] a [doprava] môžete zrýchľovať a vracieť prehrávané videá. Stlačením tlačidla [hore] prepnete do režimu celej obrazovky. Stlačením tlačidla [dolu] zastavíte prehrávanie.

## **PREHRÁVAČ HUDBY**

Prehrávajte hudobné súbory uložené v adresári. Stlačením tlačidla [OK] skladby prehrávate alebo pozastavíte. Stlačením tlačidla [vľavo] a [vpravo] prepnete na poslednú alebo ďalšiu skladbu. Dlhým stlačením tlačidla [vľavo] a [vpravo] zrýchľujete alebo prehrávate späť.

Pre kontrolu hlasitosti stlačte \* alebo #.

Pre vstup do zoznamu skladieb stlačte [Playlist]. Vyberte skladbu a stlačením [Možnosti] zvolíte funkciu:

— **Prehrať:** Prehrať skladbu

— **Detaily:** Zobrazíť informácie o skladbe

— **Aktualizovať zoznam skladieb:** Aktualizovať zoznam skladieb

— **Nastavenie:** Zvolíte príslušný parameter

## **6HLASOVÝ ZÁZNAM**

Stlačením navigačného tlačidla [vľavo] prejdete na možnosť nového záznamu, zoznam záznamov a do nastavenia.

### **FM RÁDIO**

Súčasťou telefónu je aj FM rádio.

Stlačením navigačného tlačidla [hore]/[dolu] prejdete na ďalší/posledný kanál. Stlačením navigačného tlačidla [vľavo] a [vpravo] automaticky vyhľadávate. Stlačením tlačidla [OK] FM rádio zapnete a vypnete. Stlačením tlačidla [vľavo] prejdete na možnosti:

- **Zoznam kanálov:** Upraviť názov a frekvenciu kanálov.
- **Ručné ladenie:** Naladiť frekvenciu ručne.
- **Automatické vyhľadávanie:** Automaticky nájsť a uložiť kanál.
- **Nastavenie:** Zapnutie alebo vypnutie prehrávania na pozadí.

### **BUDÍK**

Pri vypnutí hovorov alebo tichom režime sa aktivuje viac budíkov. Vyberte si ľubovoľný budík a stlačením [Upraviť] môžete kritériá upraviť. Po dokončení nastavenia nezabudnite stlačiť tlačidlo [Uložiť].

### **TELEFÓNNY ZOZNAM**

Táto funkcia umožňuje zobrazovať a spravovať informácie o telefónnom čísle v prístroji a na SIM karte

#### **1. Zoznam kontaktov**

Stlačením pravého tlačidla na obrazovke otvoríte Kontakty.

Všetky záznamy týkajúce sa zoznamu kontaktov sa v základnom nastavení ukladajú do mobilného telefónu a na SIM kartu. Pre nastavenie zobrazenia zoznamu kontaktov stlačte „Možnosti“



a vstúpte do menu. Potom vyberte „Nastavenie kontaktov“ -> „Preferované úložisko“.

V rozhraní zoznamu môžete robiť tieto akcie:

- Zvoliť „Pridať nový kontakt“ a pridať SIM kartu alebo telefónne číslo;

- Stlačením navigačného tlačidla skontrolovať záznamy;

- Stlačením číselných tlačidiel nájsť telefónne čísla;

- Stlačením číselných tlačidiel vytočiť aktuálne číslo;

- Stlačením ľavého funkčného tlačidla prejsť do ponuky „Možnosti“ a použiť príslušnú funkciu z ponuky

- Stlačením tlačidla OK zobrazíť aktuálny záznam pre viac informácií.

## 2. Ponuka Možnosti

V rozhraní zoznamu Kontaktov môžete robiť tieto akcie:

- **Zobrazenie:** upraviť detail kontaktu.

- **Poslať textovú správu:** Posielanie správ na aktuálne číslo.

- **Hovor:** Vytočiť aktuálne číslo

- **Upraviť:** Upraviť detail čísla.

- **Vymazať:** vymazať číslo.

- **Kopírovať:** Kopírovať aktuálne číslo.

- **Pridať do blokovaných:** Pridať číslo na zoznam blokovaných kontaktov.

- **Označiť niekoľko:** Vybrať niekoľko kontaktov.

**3. Nastavenie kontaktov:** Je schopný robiť nižšie uvedené operácie:

- **Ďalšie čísla:** Možno nastaviť čísla majiteľa, pevné čísla a SOS čísla.

- **Stav pamäte:** Stav pamäte SIM karty a telefónu sú viditeľné.

- **Kopírovať kontakty:** Kontakty možno kopírovať zo SIM karty do telefónu a z telefónu na SIM kartu.

- **Presúvať kontakty:** Kontakty možno presúvať zo SIM karty do telefónu a z telefónu na SIM kartu.

- **Odstrániť všetky kontakty:** Všetky kontakty v telefóne a na SIM karte možno vymazať.

V tejto ponuke možno pridať kontakt.

Zadajte číslo a stlačením tlačidla [vľavo] v pohotovostnom režime uložte číslo do telefónu, SIM karty a kontaktov.

## **SPRÁVCA SÚBOROV**

Telefón podporuje Micro SD kartu. Pomocou správcu súborov môžete pohodlne spravovať rôzne adresáre a súbory na Micro SD karte.

Kliknutím na tlačidlo OK vstúpite do vybranej zložky;

Stlačením ľavého funkčného tlačidla vstúpite do možností a môžete robiť tieto akcie:

— **Otvoriť:** otvoriť aktuálny súbor

— **Poslať:** poslať vybrané súbory cez Bluetooth alebo MMS.

- **Nová zložka:** založiť novú zložku na úložisku.

— **Premenovať:** premenovať aktuálny súbor.

- **Vymazať:** vymazať vybrané súbory, táto funkcia nie je k dispozícii pre systémové zložky.

- **Označiť niekoľko:** označiť jednu alebo viac zložiek.

- **Kopírovať:** kopírovať súbor do dokumentu.

- **Presunúť:** presunúť súbor do dokumentu.

- **Detaily:** skontrolovať informácie o zložke.

## **NASTAVENIE**

### **NASTAVENIE TELEFÓNU**

- **Čas a dátum**

- Nastavenie miesta:** Nastavte mesto, v ktorom sa nachádzate.
- Čas / Dátum:** Nastavte čas a dátum.
- Nastavenie formátu:** Nastavte formát času a dátumu.

#### - Jazyk

Môžete si vybrať akýkoľvek jazyk, ktorý telefón ponúka.

#### - Základná metóda zadávania

Nastavte základnú metódu vstupu pre úpravy.

#### - Displej pohotovostného režimu

V pohotovostnom režime si môžete zvoliť zobrazenie LCD.

- Tapeta:** Vyberte si obľúbenú tapetu.
- Animácia pri zapnutí:** Vyberte animáciu zobrazenú pri zapnutí.
- Animácia pri vypnutí:** Vyberte animáciu zobrazenú pri vypnutí.
- Zobrazenie času a dátumu:** Stlačením klávesu [OK] túto funkciu aktivujte alebo deaktivujte. Po aktivácii sa čas a dátum zobrazí na obrazovke.

#### - Nastavenie tlačidiel

Nastavte klávesové skratky navigačného tlačidla.

#### - Ďalšie nastavenia

- Podsvietenie LCD pozadia:** Nastavenie jasú podsvietenia LCD a doby trvania.

### BEZPEČNOSŤ

Táto funkcia poskytuje súvisiace nastavenia týkajúce sa bezpečného používania.

#### - Bezpečnosť SIM

- Zámok PIN :** PIN (Osobné identifikačné číslo, 4 až 8 číslic)

zabraňuje používaniu SIM karty neoprávneným osobám.

**•Zmeniť PIN:** PIN obvykle dodáva so SIM kartou operátor siete. Ak je aktivovaná kontrola kódu PIN, PIN treba zadať pri každom zapnutí telefónu. Ak trikrát zadáte nesprávny PIN kód, SMS karta sa zablokuje.

#### **- Bezpečnosť telefónu:**

Zámok telefónu môžete aktivovať alebo deaktivovať, heslo v základnom nastavení je 1234. Pre zmenu hesla najprv zadajte počiatočné heslo 1234 a potom zadajte nové heslo.

#### **NASTAVENIE SIETE**

Môžete znova prehľadať sieť. Vyberte si vašu obľúbenú sieť a vyberte, či ju registrujete automaticky alebo ručne.

#### **NASTAVENIE DUAL SIM**

##### **— Dual Sim (2 SIM karty)**

Sú možné 2 SIM karty SIM 1 a SIM 2.

##### **- Iba SIM 1**

SIM 1 je povolená a SIM 2 je deaktivovaná.

##### **- Iba SIM 2**

SIM 2 je povolená a SIM 1 je deaktivovaná.

#### **OBNOVENIE NASTAVENIA**

Zadajte PIN (1234) a potvrdte. Telefón sa vypne a vráti do továrenského nastavenia.

#### **BLUETOOTH**

**-VÝKON:** Vyberte, či BT povoliť alebo nie.

**-VIDITEĽNOST:** Zvoľte, či chcete BT zdieľať alebo skryť. Ak je BT skrytý, iné zariadenia ho nenájdu.

**-Moje zariadenia:** Vyhľadať iné BT v okolí

**-Moje meno:** Meno, pod ktorým sa vaše BT zariadenie zobrazí, ak ho je možné vyhľadať.

## **SVETLO**

Možnosti zapnúť alebo vypnúť alebo použiť SOS svetidlo.

## **ZADÁVANIE**

Viac možností zadávania textu a číslíc. Stlačením tlačidla [#] môžete kruhovo prepínať medzi jednotlivými možnosťami: ABC/abc/Abc/Numerické.

### **Potrebujete poradiť aj po prečítaní tohto návodu?**

Najprv si prečítajte "Najčastejšie otázky" na adrese

**www.evolveo.com** alebo kontaktujte technickú podporu spoločnosti

## **EVOLVEO.**

### **Záruka sa NEVZŤAHUJE na:**

- inštalácii iného firmware, než ktorý bol inštalovaný v EVOLVEO telefóne ako originálny v továrni
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení telefónu spôsobenom užívateľovým nevhodným používaním (napr. prasknutý displej alebo dotyková vrstva, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot pre SIM karty, slot pre microSDHC kartu alebo vstup pre slúchadlá a pod.)
- poškodení reproduktora a slúchadla kovovými časticami
- poškodení prírodnými vplyvmi, ako sú oheň, voda, statická

elektrina, zvýšená teplota a pod.

- poruche vzniknutej obvyklým opotrebením
- poškodení neautorizovanou opravou
- firmware telefónu, ak si vyžaduje aktualizáciu z dôvodu zmien v parametroch siete mobilných operátorov
- poruchy funkcie siete operátora mobilných telefónov
- batérii, ak po viac než 6 mesiacoch používania nedrží svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov)
- úmyselnom poškodení

### **Záručný a pozáručný servis**

Opravy a servis môžu vykonávať iba autorizované servisné miesta pre telefóny EVOLVEO (viac na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inak sa môže mobilný telefón poškodiť a vyprísť o záruku.



**—** Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO StrongPhone F5 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Výrobca

Naxya Limited / No. 5, 17/F Bonham Trade Centre  
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

EU dovozca  
Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všetky práva vyhradené.  
Konštrukcia a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez  
predošlého upozornenia.