

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z6

I. / 13. 5. 2024



BG

Obsah

Добре дошли в	3
Описание на телефона	4
Въвеждане на телефона в експлоатация.....	7
Основни функции	8
Настройки	11
Настройки на телефона	12
Мултимедия.....	15
FM радио	15
Управление на файлове.....	16
Камера	16
Организатор	16
Инструкции за поддръжка.....	19
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	20

Добре дошли в

Благодарим ви, че закупихте нашия издръжлив мобилен телефон EVOLVEO StrongPhone Z6!

Основните предимства на телефона са:

- голям 2,8-инчов дисплей
- устойчивост на удар
- IP68 водоустойчивост
- Бутон SOS
- две SIM карти
- функция на захранваща банка
- голяма батерия с капацитет 4 000 mAh

Вярваме, че ще останете напълно доволни от нашия продукт!

Описание на телефона

	Функции		Функции
1	Слушалка	10	# бутон
2	Дисплей	11	Бутон за приключване на повикването
3	Ляв функционален бутон	12	Десен функционален бутон
4	Бутон за навигация	13	Капак на батерията
5	Бутон за повикване	14	Камера
6	Бутони с буквено-цифрови символи	15	Фенерче
7	Бутонът *	16	Говорител
8	Бутон 0: Фенерче	17	Конектор за слушалки
9	Бутон 8: Power banka	18	Бутон SOS



ПРИНТИ	ФУНКЦИИ
Ляв функционален бутон LFT (3)	Натиснете този бутон, за да влезете в менюто на готовност. Стартирате функцията, която веднага се показва в долния ляв ъгъл на екрана.
Десен функционален бутон за PFT (12)	Натиснете този бутон, за да отидете в списъка с контакти. Ще се върнете към предишното меню. Изтрийте информацията, която сте записали.
Бутон за повикване (5)	Натиснете този бутон, за да стартирате повикване към избрания телефонен номер. Ще получите входящо повикване. В режим на готовност можете да получите достъп до историята на обажданията.
Бутон за край на повикването (11)	Изключване на телефона: Задръжте по-дълго бутона за готовност, за да изключите телефона. Включване на телефона: Натиснете и задръжте бутона за изключване за по-дълго време, за да включите отново телефона. Натиснете този бутон, за да се върнете в режим на готовност. Натиснете този бутон, за да прекратите повикването. Натиснете на главния екран, за да изключите дисплея и да заключите клавиатурата.

<p>Бутон за навигация (4)</p>	<p>Можете да се движите нагоре и надолу, наляво и надясно в менюто. На началния екран ще намерите функции за бърз достъп, които можете да задавате свободно. Средният бутон се използва за потвърждаване на действие или за влизане в менюто.</p>
<p>Бутони с буквено-цифрови символи (6)</p>	<p>В режим на готовност те ви позволяват да въведете телефонен номер за набиране, а в режим на редактиране - да въвеждате букви и цифри.</p>
<p>* бутон (7)</p>	<p>Натиснете два пъти бутона "*" в режим на готовност, за да въведете символа "+" за международни повиквания. В режим на писане на текст ви позволява да вмъквате специални символи.</p>
<p>Бутон 0 - фенерче (8)</p>	<p>Дълго натиснете бутона, за да включите/изключите фенерчето</p>
<p>Бутон 9 - хранваща банка (9)</p>	<p>Дълго натиснете бутона, за да включите/изключите хранващата банка</p>
<p>Бутон # (10)</p>	<p>Превключва начина на въвеждане на символи в текстов режим. Промяна на профилите (дълго натискане).</p>

Бутон SOS (18)	Дълго натиснете бутона, за да активирате SOS алармата
-----------------------	-------------------------------------------------------

Въвеждане на телефона в експлоатация

Поставяне на батерията

Следвайте тези инструкции, за да поставите правилно и безопасно батерията в телефона.

1. Отстранете четирите винта на капака на батерията и поставете батерията. Уверете се, че батерията е подравнена правилно.
2. Поставете обратно капака на батерията на телефона.
3. Проверете дали гуменото уплътнение е правилно поставено.
4. Завийте четирите винта на капака на батерията, докато се затегнат.

Поставяне на SIM карта и карта с памет MicroSD

1. Отстранете четирите винта на капака на батерията.
2. Свалете капака на батерията.
3. Извадете батерията.
4. Поставете SIM картата(ите) / MicroSD картата в слота, обозначен като SIM 1(2) / MicroSD.
5. Проверете дали гуменото уплътнение е правилно поставено.
6. Завийте четирите винта на капака на батерията, докато се затегнат.

Зареждане на батерията

Свържете зарядното устройство към USB конектора. Зареждането започва автоматично. Телефонът може да се зарежда както при включен, така и при изключен режим

Състояние. Нивото на батерията се показва на екрана на телефона.

Включване/изключване на телефона

Натиснете и задръжте бутона за край на повикването (11) за 3 секунди.

Отключване/заклучване на клавиатурата

За да събудите телефона, натиснете левия функционален бутон (3) или бутона за приключване на повикването (11). След това натиснете LFT (3) и след това бутона * (7), за да отключите. За да заключите клавиатурата, натиснете за кратко бутона за край на повикването (11). Можете да настроите клавиатурата да се заключва автоматично в Меню/Настройки/Настройки на телефона/Свойства на дисплея/Автоматично заключване на клавиатурата

Обадете се на

Въведете желания номер на клавиатурата и след това натиснете зеления бутон (5), за да осъществите повикването.

За да отговорите на входящо повикване, натиснете зеления бутон (5).

За да отхвърлите повикването, натиснете червения бутон (11).

За да регулирате силата на звука по време на повикване, използвайте бутона за навигация нагоре/надолу (4).

Основни функции

Новини

Вашият телефон може да получава и изпраща SMS съобщения. За да влезете в менюто, използвайте бутона за навигация наляво (4) или LFT (3)/Меню/Съобщения. От менюто Съобщения можете да пишете текстови съобщения, да преглеждате, отговаряте, прапращате и изтривате получени и изпратени текстови

съобщения, да пишете концепции на съобщения и да правите други настройки.

Телефонен указател

От това меню можете да редактирате контактите, например да добавите нов контакт, да преместите, копирате или изтриете съществуващи контакти. Можете също така да зададете бързи набирания за номера 2-9.

За да влезете в менюто, използвайте PFT (12) Имена или LFT (3)/Меню/Списък на телефони.

Добавяне на телефонен номер в телефонния указател

1. Отидете в Телефонна книга → Добавяне на нов запис.
2. Изберете мястото за съхранение (В SIM картата или В телефона).
3. Въведете името си и телефонния си номер.
4. Натиснете LFT (3) и изберете Опция → Запазване или Отмяна или натиснете навигационния бутон (4) и запаметете директно.

Настройки за бързо набиране

Ако искате да набирате определени телефонни номера още по-бързо, можете да зададете контакти от телефонния указател на всеки от бутоните 2-9.

1. Отидете в Phonebook/Option/Directory Settings/Speed Dial/Status/Disabled.
2. Изберете Задаване на номера/Промяна, за да зададете номера за бързо набиране на контакти, които вече са записани в телефонния указател.

История на повикванията

За да влезете в менюто, използвайте бутона LFT (3)/Menu/Call History.

История на повикванията

Ето списък на пропуснатите повиквания, повикванията, получените повиквания и всички повиквания. Натиснете LFT (3), за да отворите различни опции, например View (Преглед), Call (Обаждаме), Send text message (Изпращане на текстово съобщение), Save to contacts (Запазване в контакти), Add to blocked (Добавяне в блокирани), Delete (Изтриване).

Настройки за повикване

Натиснете LFT (3), за да отворите настройките за всяка от SIM картите, като например изчакване на повикване и пренасочване на повикване, можете също да изберете режим на приемане на повикване и да настроите блокирани номера.

Изчакване на повикване: Задайте дали да сигнализирате за ново входящо повикване с тон за изчакване на повикване, когато вече се провежда повикване.

1. Отидете в История на повикванията/Настройки на повикванията/SIM 1 (SIM 2)/Повикване в очакване
2. Изберете Активиране или Деактивиране, за да запазите настройките.
3. Трябва да проверите дали услугата е налична.

За да активирате услугата, свържете се с вашия доставчик на мобилни услуги. Моля, имайте предвид, че обхватът на наличните функции може да варира в зависимост от вашия доставчик на мобилни услуги.

Пренасочване на повиквания:

Определете дали и в какви ситуации входящите повиквания към мобилния ви телефон трябва да се пренасочват към друг посочен телефонен номер.

1. Отидете на История на повикванията/Настройки на повикванията/Настройки на SIM 1 (SIM 2)/Прехвърляне на повиквания

2. Изберете желаните настройки за пренасочване на повиквания (Пренасочване на всички гласови повиквания, Пренасочване при неотговорено повикване, Пренасочване при неотговорено повикване, Пренасочване при заето повикване, Пренасочване на всички повиквания за данни).
3. Изберете Активиране/На нов номер, към който да пренасочвате обажданията си.
4. Можете също така да активирате/прекратите гласовата поща
Потвърдете с Options/Ready и настройките ще бъдат запазени.

Блокирани номера - Черен списък

Можете да блокирате до 20 телефонни номера. Ако използвате тази функция, няма да можете да се свържете с телефонните номера от списъка с блокирани номера. Обажданият се автоматично ще получи сигнал, че номерът ви е зает.

Добавяне на телефонен номер в списъка с блокирани номера

1. Отидете в История на повикванията/Настройки на повикванията/Разширени настройки/Черни списъци.
2. Въведете телефонните номера, които искате да добавите към блокираните номера.
3. Потвърдете с натискане на Option/Finish и настройките ще бъдат запазени.

Настройки

Профили

Този мобилен телефон предлага няколко профила: Основна, тиха, среща, външна. Можете да адаптирате настройките към конкретни събития или среди.

Тук е представена персонализация на нормален режим за демонстрация.

1. За да влезете в менюто, използвайте LFT (3)/Menu/Settings/Profiles/Main/Option/Activate
2. Можете да коригирате настройките в менюто Персонализиране.
 - Вид на уведомлението: Само звънене, Само вибриране, Вибриране и звънене, Вибриране и след това звънене
 - Вид на звъненето: Повторете, веднъж
 - мелодия на звънене: Sound 1, Sound 2....или изберете от файла.
 - Регулирайте силата на звука на мелодията с помощта на бутона за навигация.
 - Доклад: Тихо, тон 1, тон 2,...тон 5
 - Използвайте бутона за навигация, за да регулирате силата на звука на бутоните.
 - Включване на телефона: Тихо, тон 1, тон 2,...тон 5
 - Изключване на телефона: Тихо, тон 1, тон 2,...тон 5

Настройки на телефона

Настройка на функцията SOS

Този мобилен телефон е оборудван със SOS функция - ако натиснете продължително страничния бутон и задържите за 1,5 секунди, телефонът автоматично ще се обади и/или ще изпрати текстово съобщение до избраните от вас контакти за спешни случаи. Ако не е зададен SOS номер, ще се покаже предупреждението "Няма спешен SOS номер". Тогава първо трябва да зададете контакти за спешни случаи.

1. За да влезете в менюто, използвайте LFT (3)/Menu/Settings/Phone Settings/SOS/SOS/On.
2. Натиснете SOS номер - Натиснете навигационния бутон, за да изберете контакт от телефонния указател, или натиснете

левия бутон, за да въведете телефонен номер. В списъка са налични 4 номера.

3. Изберете Съдържание на SOS SMS, за да зададете съдържанието на SMS и дали да се изпраща SOS съобщение след спешно повикване.
4. Можете също така да зададете състоянието на звука на алармата: включено/изключено в менюто Звук на алармата.

SOS ще бъде спрян, ако някой отговори на повикването или ако никой не отговори на повикването дори след третото набиране.

Важно известие: Телефонът е оборудван с функция за изпращане на приблизителното местоположение на телефона чрез SOS съобщение след задействане на SOS алармата. Телефонът използва мобилната мрежа GSM, за да определи местоположението си. Точността на позициониране зависи от гъстотата на покритие на GSM мрежата - в градовете точността е от десетки до стотици метри, а извън градовете точността е значително по-ниска.

Няма гаранция за тази услуга и точността на резултатите или наличността на услугата не са гарантирани по никакъв начин. доставчик на телефонни услуги, оператор или доставчик на карти. Предоставянето на услугата може да бъде без нотификацията може да бъде прекратена по всяко време.

Настройки за дата и час

1. За да влезете в менюто, използвайте LFT (3)/Меню/Настройки/Настройки на телефона/Час и дата/Настройване на час/дата.
2. Въведете текущото време и дата.
3. Щракнете върху Запази, за да активирате настройките.

Планирано включване

Можете да зададете две планирани времена за включване или изключване на телефона

Задаване на езика / език за писане

За да влезете в менюто, използвайте LFT (3)/Menu/Settings/Phone settings/Language или Typing language. Изберете желанния език.

Вижте имоти

Задаване на тапета и данни за началния екран, автоматично заключване на клавиатурата

Клавиши за навигация

Позволява ви да зададете четири преки пътища от менюто на телефона.

Самолетен режим

Изключва всички предаватели на телефона.

Настройки на LCD дисплея

Регулиране на яркостта и времето на подсветката.

Настройки за сигурност

Сигурност на SIM 1 (SIM2): В този случай това означава заключване с ПИН код. Трябва да въведете правилния ПИН код, за да активирате заключването с ПИН. Ако включите заключването с ПИН код, трябва да въвеждате ПИН кода всеки път, когато включвате мобилния си телефон. Ако въведете неправилен ПИН три пъти подред, трябва да въведете ключ за деблокиране на ПИН (PUK). PUK се използва за отключване и промяна на ПИН кода. За да получите PUK кода, се свържете с доставчика на SIM картата.

Сигурност на телефона

Тази функция ви позволява да заключвате/отключвате телефона. Ако я активирате, трябва да въвеждате паролата, която по подразбиране е 1234, всеки път, когато включвате телефона.

Възстановяване на фабричните настройки

Паролата по подразбиране е 1234. Имайте предвид, че след като възстановите фабричните настройки, всичко, което сте съхранили в устройството, ще бъде изтрито!

Мултимедия

Вашият мобилен телефон може да показва и възпроизвежда различни форми на мултимедийно съдържание (снимки, музика и видеоклипове). Предлагат се различни приложения.

1. За да влезете в менюто, използвайте LFT (3)/Меню/Мултимедия
2. За да възпроизвеждате музика, съхранена в устройството или в micro-SD карта с памет, изберете Аудио плейър.
3. За да разгледате снимките, съхранени в устройството или в micro-SD картата с памет, изберете Image Viewer (Преглед на изображения).
4. За да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в устройството ви или в micro-SD карта с памет, изберете Видео плейър.
5. Изберете VCR, за да запишете видеофайл
6. Изберете Sound Recorder, за да запишете аудио файл

FM радио

Мобилен телефон е оборудван с вградено радио, което ви позволява да приемате FM радиостанции.

1. За достъп до менюто използвайте LFT (3)/Menu/FM radio
2. Отидете на FM радио/избор, където можете да въведете ръчно или автоматично да потърсите канал, настроен да се възпроизвежда във фонов режим.
3. Натиснете бутона за навигация, за да включите или спрете радиото.

4. Натиснете бутоните * (7) и # (10), за да регулирате силата на звука.
5. Използвайте бутоните за навигация надясно и наляво, за да преминете към предишния или следващия наличен канал.
6. Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да увеличите или намалите стойността на честотата.

Управление на файлове

Използвайте файловия мениджър, за да управлявате файловете си според нуждите. Преглеждайте, копирайте, премествайте и извършвайте други операции по поддръжка на файлове, като например снимки, видеоклипове, музика и приложения, съхранявани в телефона или в microSD картата.

За да влезете в менюто, използвайте бутона LFT (3)/Menu/File Management

Камера

За да влезете в менюто, използвайте бутона LFT (3)/Menu/Photo. Фотоапаратът поддържа функцията за снимане, можете да правите снимки, като натискате бутона за навигация. Поставете карта с памет microSD в мобилния си телефон, преди да използвате фотоапарата.

Организатор

За да влезете в менюто, използвайте бутона LFT (3)/Menu/Organiser

Зарядно устройство OTG

Телефонът ви може да се използва като хранваща банка с функция OTG за зареждане на други устройства.

1. Отидете на Organizer/Charging OTG/Closed. Тя може да се активира и деактивира и чрез задържане на клавиша 8 в главното меню.
2. Свържете телефона с друго устройство с помощта на OTG конектора и USB кабела.

Будилник

По подразбиране са зададени пет деактивирани аларми. Можете да активирате една, повече или всички от тях според нуждите си. Можете да персонализирате настройките за всяка аларма.

1. Отидете на Организатор/Будилник/Избор на настройки на алармата/Редактиране
2. Изберете Status/On, за да го включите.
3. Въведете желаното време.
4. Изберете броя на повторенията: Веднъж/Всеки ден/Самостоятелно
5. Изберете тона на алармата, налични са пет мелодии на звънене
6. Записване на избраните настройки.

Календар

Използвайте Календар, за да създавате и управлявате събития, срещи и посещения.

1. Отидете в Организатор/Календар и ще се появи текущият месец с дните от седмицата.
2. Използвайте бутоните за навигация, за да навигирате хоризонтално и вертикално.

Добавяне на събитие в календара

1. Натиснете LFT (3), за да отворите главното меню.
2. Отидете в Календар/Видове избор/Добавяне на събитие.
3. Въведете темата на събитието - въведете датата и часа на събитието - задайте типа на събитието, напомнянето, метода

на повторение, местоположението на събитието, описанието на събитието и запишете.

Калкулатор

Удобният вграден калкулатор в телефона ви позволява да извършвате основни математически операции.

1. Отидете на Организатор/Калкулатор.
2. Въведете числата с помощта на цифровата клавиатура.
3. Натиснете съответния бутон за аритметичната операция
4. Натиснете бутона за навигация (=), за да видите резултата.
5. Натиснете бутона *, за да въведете 00.
6. Натиснете клавиша #, за да въведете десетична запетая.
7. Натиснете LFT (3), за да изтриете всички номера.

Bluetooth

С Bluetooth можете да обменяте безплатно данни с други устройства, поддържащи Bluetooth.

Включване/изключване на Bluetooth:

1. Отидете в Организаер/Bluetooth/Свързвания.
2. Изберете Вкл./Изкл., за да включите/изключите Bluetooth.

Видимост:

Можете да изберете дали мобилният ви телефон да бъде видим за други Bluetooth устройства в близост.

1. Изберете включване/изключване, за да направите телефона видим/невидим.

Моето устройство:

Намерете други устройства с Bluetooth във вашия район, с които можете да се свържете.

1. Отидете в Организаер/Bluetooth/Моите устройства/Искане на ново устройство. Изберете устройството, с което искате да се сдвоите, и натиснете левия или навигационния бутон, за да се сдвоите.
2. Следвайте инструкциите на екрана. Мобилният ви телефон е свързан с избраното устройство.

Получаване на информация чрез Bluetooth

1. Когато друго устройство се опита да изпрати файл към телефона ви чрез Bluetooth, ще се появи известие.
2. Натиснете левия бутон, за да потвърдите получаването на файла.

Изпращане на информация чрез Bluetooth

1. Намерете файловете, които искате да споделите, натиснете Опции/Изпращане/Предаване чрез Bluetooth.
2. Изберете името на устройството, с което искате да споделите данните, или изберете да потърсите ново устройство (за повече информация вижте Моите устройства), след което натиснете левия клавиш, за да изпратите.

Бележки

1. Отидете в Органайзер/Забележки.
2. Въведете бележка и я запазете.

Инструкции за поддръжка

Почиствайте с мека кърпа без власинки. Не използвайте детергенти или разтворители за почистване на оборудването.

Гаранцията НЕ покрива:

- Инсталиране на фърмуер, различен от първоначално инсталирания в телефона EVOLVEO.
- Електрическа или механична повреда на телефона, причинена от неправилна употреба (напр. спукан дисплей, спукан преден или заден капак, повреден USB конектор за хранване, слот за SIM карта, слот за microSDHC карта, вход за слушалки и др.)
- Повреди на високоговорителя и слушалките, причинени от метални частици.
- Повреди от природни въздействия, като огън, вода, статично електричество, висока температура.
- Повреди, причинени от нормално износване.

- Щети, причинени от ремонт, извършен от неквалифицирано лице
- фърмуера на телефона, ако е необходимо да се актуализира поради промени в параметрите на мобилната мрежа.
- Сривове в мобилната мрежа
- Батерията, ако не запази първоначалния си капацитет след 6 или повече месеца (гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца).
- Умишлено увреждане.

Гаранционно и следгаранционно обслужване

Поправките и обслужването могат да се извършват само в оторизиран сервиз за продукти EVOLVEO (повече на www.evolveo.com), в противен случай може да повредите мобилния си телефон и да загубите гаранцията си.



Изхвърляне: Символът за зачеркнат контейнер върху продукта, в придружаващата документация или върху опаковката означава, че в страните от ЕС цялото електрическо и електронно оборудване, батериите и акумулаторите трябва да се изхвърлят отделно в края на полезния им живот като разделно събрани отпадъци. Не изхвърляйте тези продукти в несортирани битови отпадъци.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Компанията Abacus Electric, s.r.o. декларира с настоящото, че EVOLVEO StrongPhone Z6 отговаря на изискванията на стандартите и разпоредбите, които се отнасят за този тип устройства.

Пълният текст на декларацията за съответствие може да бъде намерен на адрес <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Вносител / производител

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Производител / Производител / Производител / Gyártó

Произведено в Китай

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Всички права запазени. Външният вид и техническите спецификации на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.