

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**StrongPhone Z6**

**I. / 8. 8. 2023**



**HU**

## Tartalomjegyzék

Üdvözöljük a .....	3
Telefon leírása .....	4
A telefon üzembe helyezése .....	7
Alapvető funkciók .....	8
Beállítások .....	11
Telefon beállításai .....	12
Multimédia.....	14
FM rádió.....	15
Fájlkezelés.....	15
Fotoaparát.....	15
Szervező.....	16
Karbantartási utasítások.....	18

## Üdvözöljük a

Köszönjük, hogy megvásárolta tartós mobiltelefonunkat, az EVOLVEO StrongPhone Z6-ot!

A telefon fő előnyei a következők:

- nagyméretű 2,8"-os kijelző
- ütésállóság
- IP68 vízálló
- SOS gomb
- két SIM-kártya
- power bank funkció
- nagy 4,000 mAh akkumulátor

Hisszük, hogy Ön teljesen elégedett lesz a termékünkkel!

# Telefon leírása

	Funkciók		Funkciók
1	Kihangosító	10	# button
2	Megjelenítés	11	Hívás befejezése gomb
3	Bal oldali funkciógomb	12	Jobb oldali funkciógomb
4	Navigációs gomb	13	Akkumulátorfedél
5	Hívás gomb	14	Fotoaparát
6	Alfanumerikus gombok	15	Zseblámpa
7	A * gomb	16	Beszélő
8	0 gomb: Zseblámpa	17	Fejhallgató csatlakozó
9	8. gomb: Tápegység	18	SOS gomb



<b>NYOMTATVÁNYOK</b>	<b>TULAJDONSÁGOK</b>
<b>Bal oldali funkciógomb LFT (3)</b>	Nyomja meg ezt a gombot a készenléti menübe való belépéshez. Elindítja a funkciót, amely azonnal megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
<b>Jobb oldali PFT funkciógomb (12)</b>	Nyomja meg ezt a gombot a névjegyzékre való áttéréshez. Visszalép az előző menübe. Törölje a leírt információkat.
<b>Hívás gomb (5)</b>	Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott telefonszámra irányuló hívás indításához. Bejövő hívást fog fogadni. Készenléti üzemmódban hozzáférhet a híváslistához.
<b>Hívás vége gomb (11)</b>	A telefon kikapcsolása: A telefon kikapcsolásához tartsa tovább lenyomva a készenléti gombot. A telefon bekapcsolása: A telefon visszakapcsolásához tartsa lenyomva a gombot hosszabb ideig. Nyomja meg ezt a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. A hívás befejezéséhez nyomja meg ezt a gombot. Nyomja meg a főképernyőn a kijelző kikapcsolásához és a billentyűzet zárolásához.

<p><b>Navigációs gomb (4)</b></p>	<p>A menüben felfelé és lefelé, balra és jobbra mozoghat. A kezdőképernyőn tetszőlegesen beállítható gyorselérési funkciókat talál. A középső gomb egy művelet megerősítésére vagy a menübe való belépésre szolgál.</p>
<p><b>Alfanumerikus gombok (6)</b></p>	<p>Készenléti módban lehetővé teszik a tárcsázandó telefonszám beírását, szerkesztési módban pedig a betűk és számok beírását.</p>
<p><b>* gomb (7)</b></p>	<p>Nyomja meg kétszer a "*" gombot készenléti üzemmódban a nemzetközi hívásokhoz szükséges "+" szimbólum beviteléhez. Szövegíró üzemmódban lehetővé teszi speciális karakterek beillesztését.</p>
<p><b>0 gomb - zseblámpa (8)</b></p>	<p>Hosszan nyomja meg a gombot a zseblámpa be/ki kapcsolásához.</p>
<p><b>9. gomb - power bank (9)</b></p>	<p>Hosszan nyomja meg a gombot a tápegység be/ki kapcsolásához.</p>
<p><b>Gomb # (10)</b></p>	<p>A karakterek szöveges módban történő bevitelének módját váltja. Profilok módosítása (hosszú nyomógomb megnyomásával).</p>

## SOS gomb (18)

Hosszan nyomja meg a gombot az SOS riasztás aktiválásához.

# A telefon üzembe helyezése

## Az akkumulátor behelyezése

Kövesse az alábbi utasításokat az akkumulátor helyes és biztonságos behelyezéséhez a telefonba.

1. Távolítsa el az akkumulátorfedél négy csavarját, és helyezze be az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van-e beállítva.
2. Tegye vissza az akkumulátor fedelét a telefonra.
3. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően van-e felszerelve.
4. Csavarja a négy csavart az elemtartó fedelén, amíg meg nem húzza őket.

## SIM-kártya és MicroSD memóriakártya behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedél négy csavarját.
2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
3. Vegye ki az akkumulátort.
4. Helyezze be a SIM-kártya(ka)t / MicroSD-kártyát a SIM 1(2) / MicroSD jelölésű nyílásba.
5. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően van-e felszerelve.
6. Csavarja a négy csavart az elemtartó fedelén, amíg meg nem húzza őket.

## Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB-csatlakozóhoz. A töltés automatikusan elindul. A telefon bekapcsolva és kikapcsolva is tölthető

Feltétel. Az akkumulátor töltöttségi szintjét a telefon képernyője jelzi.

## A telefon be-/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás vége gombot (11) 3 másodpercig.

## A billentyűzet feloldása/zárása

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot (3) vagy a hívás befejezése gombot (11). Ezután nyomja meg az LFT (3), majd a \* gombot (7) a feloldáshoz. A billentyűzet zárolásához nyomja meg röviden a hívás vége gombot (11). A billentyűzet automatikus lezárását a Menü/Beállítások/Telefonbeállítások/Tulajdonságok megjelenítése/Automatikus billentyűzetzár menüpontban állíthatja be.

## Hívja a címet.

Írja be a kívánt számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a zöld gombot (5) a hívás kezdeményezéséhez.

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld gombot (5).

A hívás elutasításához nyomja meg a piros gombot (11).

Hívás közben a hangerő beállításához használja a fel/le navigációs gombot (4).

# Alapvető funkciók

## Hírek

A telefon képes SMS-üzenetek fogadására és küldésére. A menübe való belépéshez használja a bal oldali navigációs gombot (4) vagy az LFT (3)/Menü/Üzenetek gombot. Az Üzenetek menüből szöveges üzeneteket írhat, megtekintheti, válaszolhat, továbbíthatja és törölheti a kapott és elküldött szöveges üzeneteket, üzenetkonceptiókat írhat és egyéb beállításokat végezhet.

## Telefonkönyv

Ebben a menüben szerkesztheti a névjegyeket, például új névjegyet adhat hozzá, áthelyezheti, másolhatja vagy törölheti a meglévő névjegyeket. A 2-9-es számokhoz gyorstárcsázást is beállíthat.



A menübe való belépéshez használja a PFT (12) Név vagy az LFT (3)/Menü/Telefonlista gombot.

### Telefonszám hozzáadása a telefonkönyvhöz

1. Válassza a Telefonkönyv → Új bejegyzés hozzáadása menüpontot.
2. Válassza ki a tárhelyet (SIM-kártyán vagy telefonra).
3. Adja meg nevét és telefonszámát.
4. Nyomja meg az LFT gombot (3), és válassza az Opció → Mentés vagy a Mégsem lehetőséget, vagy nyomja meg a navigációs gombot (4), és közvetlenül mentsen.

### Gyorstárcsázási beállítások

Ha bizonyos telefonszámokat még gyorsabban szeretne tárcsázni, akkor a telefonkönyvből a 2-9 gombok mindegyikéhez rendelhet névjegyeket.

1. Válassza a Telefonkönyv/Előfizetés/Könyvtárbeállítások/Sebességhívás/Státusz/Kikapcsolva menüpontot.
2. Válassza a Számok beállítása/Módosítás lehetőséget a telefonkönyvben már tárolt kapcsolatokhoz gyors hívószámok hozzárendeléséhez.

### Híváslista

A menübe való belépéshez használja az LFT (3)/Menü/Híváslista gombot.

### Híváslista

Itt látható a nem fogadott hívások, a hívott hívások, a fogadott hívások és az összes hívás listája. Nyomja meg az LFT (3) gombot a különböző lehetőségek megnyitásához, pl. megtekintés, hívás, szöveges üzenet küldése, mentés a kapcsolatokhoz, hozzáadás a blokkoltakhoz, törlés.

## Hívási beállítások

Nyomja meg az LFT (3) gombot, hogy megnyissa az egyes SIM-kártyák beállításait, például a hívásvárakoztatást és a hívásátírányítást, valamint kiválaszthatja a válaszadási módot és beállíthatja a blokkolt számokat.

**Hívásvárakoztatás:** Adja meg, hogy egy új bejövö hívást jelezzene-e hívásvárakoztató hangjelzéssel, ha már folyamatban van egy hívás.

1. Válassza a Híváslista/Hívásbeállítások/SIM 1 (SIM 2)/Hívásvárakoztatás menüpontot.
2. A beállítások mentéséhez válassza az Aktiválás vagy a Deaktiválás lehetőséget.
3. Ellenöriznie kell, hogy a szolgáltatás elérhető-e.

A szolgáltatás engedélyezéséhez forduljon mobilszolgáltatójához.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elérhető funkciók köre a mobilszolgáltatótól függően változhat.

## Hívásátírányítás:

Határozza meg, hogy a mobiltelefonjára bejövö hívásokat továbbítsa-e, és milyen helyzetekben, egy másik kijelölt telefonszámra.

1. Válassza a Híváslista/Hívásbeállítások/Hívásbeállítások SIM 1 (SIM 2)/Hívásátírányítás menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt hívásátírányítási beállításokat (Minden hanghívás továbbítása, Továbbítás, ha nem fogadják, Továbbítás, ha nem fogadják a hívást, Továbbítás, ha foglalt, Minden adathívás továbbítása).
3. Válassza az Aktiválás/Új számra, amelyre a hívásokat továbbítani kívánja.
4. A hangposta aktiválása/leállítás is lehetséges.

Erösítse meg a Beállítások/Készlet gomb megnyomásával, és a beállítások el lesznek mentve.

## Blokkolt számok - Fekete lista

Akár 20 telefonszámot is letilthat. Ha ezt a funkciót használja, nem tudja elérni a blokkolt számok listáján szereplő telefonszámokat. A hívó fél automatikusan jelzést kap, hogy az Ön száma foglalt.

Telefonszám hozzáadása a blokkolt számokhoz

1. Válassza a Híváslista/Hívásbeállítások/Kibővített beállítások/Feketelista menüpontot.
2. Adja meg a blokkolt számok közé felvenni kívánt telefonszámokat.
3. Erősítse meg az Option/Finish gomb megnyomásával, és a beállítások el lesznek mentve.

## Beállítások

### Profilok

Ez a mobiltelefon számos profilt kínál: Fő, csendes, találkozó, külső. A beállításokat az egyes eseményekhez vagy környezetekhez igazíthatja.

Itt van a Normál mód testreszabása a bemutatáshoz.

1. A menü eléréséhez használja az LFT (3)/Menü/Beállítások/Profilok/Fő/Opció/Aktiválás parancsot.
2. A beállításokat a Testreszabás menüben módosíthatja.
  - Riasztás típusa: Csak csengetés, Csak rezgés, Rezgés és csengetés, Rezgés és csengetés
  - A csengetés típusa: Ismétlés, egyszer
  - Csengőhang: Sound 1, Sound 2....vagy válasszon a fájlból.
  - Állítsa be a csengőhang hangerejét a navigációs gombbal.
  - Jelentés: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
  - A navigációs gombbal beállíthatja a gombok hangerejét.
  - A telefon bekapcsolása: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
  - A telefon kikapcsolása: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5

# Telefon beállításai

## Az SOS funkció beállítása

Ez a mobiltelefon SOS funkcióval van felszerelve - ha hosszan megnyomja az oldalsó gombot, és 1,5 másodpercig lenyomva tartja, a telefon automatikusan hívást indít és/vagy szöveges üzenetet küld a kiválasztott vészhelyzeti kapcsolattartóknak. Ha nincs SOS-szám beállítva, a "Nincs SOS segélyhívó szám" figyelmeztetés jelenik meg. Ezután először a vészhelyzeti kapcsolattartókat kell beállítania.

1. A menü eléréséhez használja az LFT  
(3)/Menü/Beállítások/Telefonbeállítások/SOS/SOS/SOS/On parancsot.
2. Nyomja meg az SOS-számot - Nyomja meg a navigációs gombot egy névjegy kiválasztásához a telefonkönyvből, vagy nyomja meg a bal oldali gombot egy telefonszám megadásához. A listában 4 szám áll rendelkezésre.
3. Válassza ki az SOS SMS-tartalom lehetőséget az SMS-tartalom beállításához, valamint ahhoz, hogy küldjön-e SOS-üzenetet segélyhívás után.
4. Az ébresztőhang állapotát is beállíthatja: be/ki az Ébresztőhang menüben.

Az SOS leáll, ha bármelyik személy válaszol a hívásra, vagy ha a harmadik tárcsázás után sem válaszol senki a hívásra.

**Fontos értesítés:** A telefon fel van szerelve azzal a funkcióval, hogy SOS-üzenetben elküldi a telefon hozzátétőleges tartózkodási helyét SOS-riasztást követően. A telefon a GSM-mobilhálózatot használja a helymeghatározáshoz. A helymeghatározás pontossága a GSM-hálózat lefedettségének sűrűségétől függ - a városokban a pontosság több tíz vagy több száz méter, a városokon kívül a pontosság lényegesen alacsonyabb.

Erre a szolgáltatásra nincs garancia, és az eredmények pontossága vagy a szolgáltatás elérhetősége semmilyen módon nem garantált. telefonszolgáltató, operátor vagy térképszolgáltató. A szolgáltatás nyújtása történhet anélkül, hogy az értesítés bármikor megszűnik.

## Dátum és idő beállítások

1. A menü eléréséhez használja az LFT (3)/Menü/Beállítások/Telefonbeállítások/idő és dátum/idő/idő/nap beállítása parancsot.
2. Adja meg az aktuális időt és dátumot.
3. Kattintson a Mentés gombra a beállítások aktiválásához.

## Tervezett bekapcsolás

A telefon be- és kikapcsolásához két ütemezett időpontot lehet beállítani.

## A nyelv / írás nyelve beállítása

A menü eléréséhez használja az LFT (3)/Menü/Beállítások/Telefonbeállítások/Nyelv vagy Beírási nyelv parancsot. Válassza ki a kívánt nyelvet.

## Ingatlanok megtekintése

A háttérkép és a kezdőképernyő adatainak beállítása, automatikus billentyűzár

## Navigációs gombok

Lehetővé teszi négy gyorsbillentyű beállítását a telefon menüjéből.

## Repülőgép üzemmód

Kikapcsolja az összes adót a telefonon.

## LCD beállítások

Állítsa be a fényerőt és a háttérvilágítás idejét.

## Biztonsági beállítások

**SIM 1 (SIM2) biztonság:** Ebben az esetben ez PIN-kódos zárat jelent.

A PIN-zár aktiválásához meg kell adnia a helyes PIN-kódot. Ha bekapcsolja a PIN-zárat, akkor minden alkalommal, amikor bekapcsolja a mobiltelefont, meg kell adnia a PIN-kódot. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, akkor meg kell adnia a PIN-kód feloldó kulcsot (PUK). A PUK a PIN kód feloldására és módosítására szolgál. A PUK-kód megszerzéséhez forduljon a SIM-kártya szolgáltatójához.

## Telefonbiztonság

Ez a funkció lehetővé teszi a telefon zárolását/feloldását. Ha engedélyezi, akkor a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adnia a jelszót, amely alapértelmezés szerint 1234.

## Gyári beállítások visszaállítása

Az alapértelmezett jelszó 1234. Ne feledje, hogy a gyári beállítások visszaállítása után minden, a készüléken tárolt adat törlődik!

## Multimédia

A mobiltelefon különböző multimédiás tartalmak (fényképek, zenék és videók) megjelenítésére és lejátszására alkalmas. Különböző alkalmazások állnak rendelkezésre.

1. A menü eléréséhez használja az LFT (3)/Menü/Multimédia parancsot.
2. A készüléken vagy micro-SD memóriakártyán tárolt zene lejátszásához válassza a Hanglejátszó lehetőséget.
3. A készüléken vagy a micro-SD memóriakártyán tárolt fényképek megtekintéséhez válassza a Képnézegető lehetőséget.
4. A készüléken vagy micro-SD memóriakártyán tárolt videók lejátszásához válassza a Videolejátszó lehetőséget.
5. Válassza ki a VCR lehetőséget egy videó fájl rögzítéséhez
6. Hangfájl rögzítéséhez válassza a Hangrögzítő lehetőséget

## FM rádió

A mobiltelefon beépített rádióval van felszerelve, amely lehetővé teszi az FM rádióállomások vételét.

1. A menü eléréséhez használja az LFT (3)/Menü/FM rádió gombot.
2. Válassza az FM-rádió/Választás menüpontot, ahol manuálisan megadhat vagy automatikusan kereshet egy csatornát, amelyet a háttérben lejátszásra állíthat be.
3. Nyomja meg a navigációs gombot a rádió bekapcsolásához vagy szüneteltetéséhez.
4. Nyomja meg a \* (7) és # (10) gombokat a hangerő beállításához.
5. A jobb és bal oldali navigációs gombokkal válthat az előző vagy a következő elérhető csatornára.
6. A felfelé és lefelé gombokkal növelheti vagy csökkentheti a frekvencia értékét.

## Fájlkezelés

Használja a fájlkezelőt a fájlok kezeléséhez szükség szerint. A telefonon vagy microSD-kártyán tárolt fájlok, például képek, videók, zenék és alkalmazások megtekintése, másolása, áthelyezése és egyéb karbantartási műveletek elvégzése.

A menü eléréséhez használja az LFT (3)/Menü/Fájlkezelés parancsot.

## Fotoaparát

A menübe való belépéshez használja az LFT (3)/Menü/Fotó gombot. A fényképezőgép támogatja a fényképezési funkciót, a navigációs gomb megnyomásával készíthet fényképeket. A fényképezőgép használata előtt helyezzen be egy microSD memóriakártyát a mobiltelefonjába.

## Szervező

A menübe való belépéshez használja az LFT (3)/Menu/Organizátor gombot.

### OTG töltő

A telefon OTG funkcióval rendelkező power bankként használható más eszközök töltésére.

1. Lépjen a Szervező/Feltöltés OTG/Closed (Zárva) menüpontra. A főmenüben a 8-as gomb lenyomva tartásával is aktiválható és deaktiválható.
2. Csatlakoztassa a telefont egy másik eszközhöz az OTG-csatlakozó és az USB-kábel segítségével.

### Ébresztőóra

Alapértelmezés szerint öt deaktivált riasztás van beállítva. Szükség szerint aktiválhat egyet, többet vagy mindet. Az egyes riasztások beállításait testre szabhatja.

1. Válassza a Szervező/Ébresztőóra/Ébresztő beállítások kiválasztása/Bevezetés
2. Válassza a Status/On lehetőséget a bekapcsoláshoz.
3. Adja meg a kívánt időt.
4. Válassza ki az ismétlések számát: Egyszer/naponta/saját
5. Válassza ki az ébresztőhangot, öt csengőhang áll rendelkezésre.
6. A kiválasztott beállítások mentése.

### Naptár

Használja a Naptárat események, találkozók és látogatások létrehozására és kezelésére.

1. Válassza a Szervező/Naptár menüpontot, és megjelenik az aktuális hónap a hét napjaival.
2. A navigációs gombok segítségével vízszintesen és függőlegesen navigálhat.



## Esemény hozzáadása a naptárhoz

1. Nyomja meg az LFT (3) gombot a főmenü megnyitásához.
2. Válassza a Naptár/Választások/Esemény hozzáadása menüpontot.
3. Adja meg az esemény tárgyát - adja meg az esemény dátumát és időpontját - állítsa be az esemény típusát, az emlékeztetőt, az ismétlődés módját, az esemény helyét, az esemény leírását és mentse el.

## Számológép

A telefon praktikus beépített számológépe lehetővé teszi az alapvető matematikai műveletek elvégzését.

1. Válassza a Szervező/számológép menüpontot.
2. Írja be a számokat a numerikus billentyűzet segítségével.
3. Nyomja meg a megfelelő gombot az aritmetikai művelethez.
4. Nyomja meg a navigációs gombot (=) az eredményért.
5. Nyomja meg a \* gombot a 00 beírásához.
6. Nyomja meg a # billentyűt a tizedespont beillesztéséhez.
7. Nyomja meg az LFT (3) gombot az összes szám törléséhez.

## Bluetooth

A Bluetooth segítségével ingyenesen cserélhet adatokat más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel.

### Bluetooth be/ki:

1. Válassza a Szervező/Bluetooth/Connections menüpontot.
2. Válassza a Be/Ki lehetőséget a Bluetooth be/ki kapcsolásához.

### Láthatóság:

Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja látható legyen-e a közelben lévő más Bluetooth-eszközök számára.

1. Válassza ki/be a telefon láthatóvá/ láthatatlanná tételét.

### Az én készülékem:

Keressen más Bluetooth-kompatibilis eszközöket a környéken, amelyekhez csatlakozhat.

1. Válassza a Szervező/Bluetooth/Készülékeim/Új eszköz keresése menüpontot. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, és nyomja meg a bal vagy a navigációs gombot a párosításhoz.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A mobiltelefon csatlakozik a kiválasztott készülékhez.

### **Információk fogadása Bluetooth-on keresztül**

1. Ha egy másik eszköz megpróbál fájlt küldeni a telefonra Bluetooth-on keresztül, megjelenik egy értesítés.
2. Nyomja meg a bal oldali gombot a fájl átvételének megerősítéséhez.

### **Információ küldése Bluetooth-on keresztül**

1. Keresse meg a megosztani kívánt fájlokat, majd nyomja meg az Opciók/Küldés/Továbbítás Bluetooth-on keresztül gombot.
2. Válassza ki annak az eszköznek a nevét, amellyel meg kívánja osztani az adatokat, vagy válasszon egy új eszköz kereséséhez (további információkért lásd: Saját eszközök), majd nyomja meg a bal gombot a küldéshez.

### **Megjegyzések**

1. Válassza a Szervező/Noteszek menüpontot.
2. Adjon meg egy jegyzetet és mentse el.

## **Karbantartási utasítások**

Tisztítsa meg puha, szőszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket a berendezés tisztításához.

### **A garancia NEM vonatkozik:**

- Az EVOLVEO telefonra eredetileg telepített firmware-től eltérő firmware telepítése.
- A telefon elektromos vagy mechanikai sérülése, amelyet a nem megfelelő használat okozott (pl. repedt kijelző, repedt elülső vagy hátsó borítás, sérült USB tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, microSDHC-kártya foglalat, fejhallgató bemenet, stb.)

- A hangszóró és a fejhallgató fémrészecskék által okozott sérülése.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- Normál elhasználódás okozta meghibásodások.
- Szakképzetlen személy által végzett javítások által okozott kár
- A telefon firmware-je, ha a mobilhálózati paraméterek változása miatt frissítésre szorul.
- Mobilhálózati hibák
- Az akkumulátor, ha 6 hónap vagy annál hosszabb idő elteltével nem őrzi meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap).
- Szándékos károkozás.

## **Jótállás és garanciális és garanciát követő szervizszolgáltatás**

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékekhez felhatalmazott szervizben végezhető (bővebben a [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) oldalon), ellenkező esetben a mobiltelefon megsérülhet, és elveszítheti a garanciát.



**■ Eltávolítás:** A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum azt jelenti, hogy az EU országokban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén elkülönített hulladékként, külön kell ártalmatlanítani. Ne dobja ezeket a termékeket a nem szelektált kommunális hulladékba.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO StrongPhone Z6 megfelel az ilyen típusú készülékekre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el

<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importőr / gyártó

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Csehország

Gyártó / Gyártó / Gyártó / Gyártó Gyártó

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Minden jog fenntartva. A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.