

EVOLVEO

EasyPhone FG



www.evolveo.com

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy az EVOLVEO márkájú mobiltelefont választotta.



1. Akkumulátor jelző nyomógomb
2. Hangerő +, -
3. Jobb funkciógomb
4. Bal funkciógomb
5. Navigációs gombok
6. SMS gomb
7. A fényképezőgép gombja
8. FM rádió nyomógomb

A mobiltelefon bekapcsolása után beállíthatja a nyelvet és az időt/dátumot.

Oldalsó nyomógombok: Lámpa kapcsológombja: tartsa megnyomva 3 másodpercig a lámpa be-/kikapcsolásához.

Hangerő szabályozó gomb +,-: növeli vagy csökkenti a hangerősséget.

Ha a mobiltelefon összehajtott állapotban van és bejövő hívás érkezik, a fedélen lévő zöld gomb megnyomásával felveheti, vagy a piros nyomógomb megnyomásával leteheti a telefont.

1. Üzenetek

A telefon támogatja SMS üzenetek küldését.

Készenléti felület:

Az üzenet nyomógomb lenyomásával új üzenetet küldhet.

1.1 Üzenet írása

A készenléti felületen válassza ki a Menü-Üzenet → üzenet írása pontot. Az SMS módosításának a felületére történő átlépéshez: az üzenet szerkesztése, nyomja meg a „Választás“ bal oldali szoftver gombot, itt elküldheti, elmentheti és megváltoztathatja a bevitel módját, stb. a tartalmat kitörölheti a jobb oldali szoftver gombbal. Az üzenet megírása után a bal oldali „Küldés“ szoftver gomb megnyomásával elküldheti és kiválaszthatja a címzettet.

1.2 Kézbesített üzenetek

A készenléti felületen válassza a Menü →

Üzenetek → Kézbesített pontot, ahol megjelenítheti a SIM kártyán átvett üzeneteket és a következő lehetőségeket:

Megjelenítés: A kézbesített üzenet megjelenítése.

Válasz: Válaszadás az SMS küldőjének.

Az SMS küldő felhívása: Az SMS küldő felhívása.

Továbbítás: Az üzenet átküldése a többieknek.

Törlés: A megjelenített SMS törlése.

Mindent eltávolít: Az összes SMS törlése a Beérkezett üzenetek közül.

Elmentés a névjegyek közé: A névjegy elmentése a névjegyek listájába.

1.3 Piszkozatok fiók

A Piszkozatok fiókban megjelenítheti az előkészített üzeneteit és a következő műveletek közül választhat: Megjelenítés, Küldés, Törlés, Az összes törlése.

1.4 Kimenő

A kimenő mappában megjelenítheti az SMS-ek elküldésére és elmentésére szolgáló SIM kártyát és a következő műveleteket hajthatja végre: Megjelenítés, Újra küldés, Módosítás, Törlés.

1.5 Elküldött üzenetek

Az Elküldött üzenetek fiókban megjelenítheti az Ön által elküldött üzeneteket.

1.6 Az SMS-ek beállítása

Ebben a pontban található az üzenetek összes beállításai, amelyek saját igénynek megfelelően, tetszés szerint beállíthatók.

2. Névjegyek

2.1 Új névjegy hozzáadása

A telefon két memóriával rendelkezik: SIM kártya és mobiltelefon tárhelye. Választhat a mobil telefonszámoknak a SIM kártyára vagy a mobil telefonra történő elmentése közül.

Bármely névjegynek a listából történő kiválasztása után a következő lehetőségek

állnak rendelkezésére:

Megjelenítés: A névjegy adatainak részletes megjelenítése.

Üzenetküldés: Üzenet küldése erre a számra.

Hívás: Szám hívása.

Szerkesztés: Névjegy szerkesztése

Törlés: Névjegy törlése.

Másolás: Másolás ugyanabba vagy más memóriába és a fájlkezelőbe történő elmentés lehetősége.

Hozzáadás a letiltott számokhoz: A szám hozzáadása a letiltott névjegyekhez.

A névjegyek beállításai:

Előnyben részesített tárhely: SIM kártya, telefon vagy mindkettő.

A memória állapota: A lementett telefonszámok mennyiségének a megjelenítése.

Névjegyek másolása: A névjegyeket a

SIM-kártyáról a telefonba, vagy a telefonból a SIM-kártyára lehet másolni.

Névjegyek áthelyezése: A névjegyeket a SIM-kártyáról a telefonba, vagy a telefonból a SIM-kártyára helyezheti át.

Az összes névjegy eltávolítása: Az összes telefonszámot eltávolíthatja a SIM kártyáról vagy a telefonról.

3. Hívásnapló

3.1.1 Nem fogadott hívások: A nem fogadott hívások mappában megjelenítheti a nem fogadott hívások listáját.

3.1.2 Tárcsázott számok: A tárcsázott számok fiókban megjelenítheti a tárcsázott számok listáját.

3.1.3 Fogadott hívások: A fogadott hívások mappában megjelenítheti a fogadott hívások listáját.

3.1.4 Az összes hívás: Az összes hívás rögzítése.

3.1.5 A rögzített hívások törlése -

Eltávolíthatja az összes hívásrögzítést.

4. Multimédia

4.1 Fényképezőgép

A kamera előnézeti kijelzőjén nyomja meg a „középső navigációs gombot“ és ezt követően fényképeket készíthet.

(A készenléti felületen a fényképezőgép gombja megnyomásával szintén elkezdheti a fényképezést).

4.1.1 Fotógalériák: Az elmentett fotók megjelenítése.

4.1.2 A fényképezőgép beállítása: A

fényképezőgép egyes paramétereinek a beállítása.

4.1.3 A fotók beállítása: A fotók méretének és minőségének a beállítása.

4.1.4 Tárhely: A fotókat elmentheti a telefonra vagy memóriakártyára.

4.1.5 Hatások beállítása: Állítsa be az Önnek megfelelő hatásokat.

4. 1. 6 A gyári beállítások visszaállítása: A fényképezőgépen visszahozza az eredeti beállításokat.

4.2 Képnézegető

A Képnézegetőben megtekintheti az összes Ön által készített képet.

4.3 Videofelvétel indítás

A videó felületen nyomja meg a középső nyomógombot és rögzítsen videót.

Megjegyzés: Mivel a mobiltelefon tárhelye korlátozott, a videó elmentése előtt helyezzen T-Flash kártyát a készülékbe.

4.4 Videofelvétel lejátszás

Nyissa meg a különböző típusú videófájlokat.

4.5 Audio lejátszó

A zenelejátszó felület kezelőgombjai:
oldalsó + nyomógomb (hangerő növelése),
oldalsó - nyomógomb (hangerő csökkentése), bal navigációs nyomógomb (előző), jobb navigációs nyomógomb

(további); a középső nyomógomb segítségével kezelhető a zenelejátszók és megállítás.

A zenelejátszói felület: a Lista nyomógomb megnyomásával léphet be az összes zene listájába. Lehetőség van a zenefájloknak a listából történő lejátszására, a listák frissítésére és további műveletek végzésére.

4.6 Hangrögzítő

4.6.1 Új hangfelvétel: Felvétel kezdete.

4.6.2 Lista: Megjeleníti a feljátszott anyagok listáját.

4.7 FM rádió

Ez a telefon FM rádió funkcióval felszerelt, így a készülék rádióhallgatásra is

használható. A bal vagy a jobb navigációs nyomógomb megnyomásával kereshet a rádióállomások között. A középső nyomógomb megnyomásával kapcsolja be vagy ki az FM rádiót.

A bal funkciógomb megnyomásával választhat a következő opciók közül:

A rádió csatornák listája: A csatorna név és frekvencia módosítása.

Manuális megadás: A rádiós csatorna lista megjelenítése:

Automatikus állomáskeresés:

rádióállomások automatikus keresése és a megtalált csatorna elmentése a csatornalistára.

Beállítások: Beállíthatja a felvétel fájlformátumát és minőségét.

Megjegyzés: Az FM vétel minősége és mennyisége a konkrét lokalitástól függ.

(A készletléti felületen az FM nyomógomb megnyomásával rádiót hallgathat).

5. SOS hívás beállítása

5.1 Az SOS hívás állapota

Válassza ki az SOS funkció be-, vagy kikapcsolása.

5.2 SOS szám

Az SOS segélykérő számokhoz 5 telefonszámot menthet el.

5.3 SOS segélykérő üzenet bekapcsoló /kikapcsoló gomb

Válassza ki az SOS funkció be-, vagy kikapcsolása.

5.4 Az SOS üzenet tartalma

Módosíthatja az SOS üzenet tartalmát.

5.5 A riasztás funkció állapota

A riasztó hangját be-, vagy kikapcsolhatja az SOS nyomógomb

6. Beállítások

A főmenüben válassza ki a Beállítás gombot, ahol beállíthatja a telefon menüjének a lehetőségeit.

6.1 A telefon beállítása

6.1.1 Idő és dátum: Az aktuális idő és dátum beállítása.

6.1.2 Nyelv: A telefon menü nyelvének beállítása

6.1.3 A bevitel előnyben részesített módja: Beállítható a szerkesztő nyelve, a társítások lehetősége és a bejátszás kiindulási módja.

6.1.4 Kijelző: A kijelző háttérének beállítása és a kijelző bekapcsolása/kikapcsolása.

6.1.5 Repülés üzemmód: Állítsa be a normál üzemmódot vagy a repülés üzemmódot.

6.1.6 Az óra formátuma a külső kijelzőn: Analóg vagy digitális óra

6.2 Beszélgetések beállítása

6.2.1 Várakozás a hívásokra:

Választhat a hívásvárakoztatás aktiválása, deaktiválása. Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

6.2.2 Hívások átirányítása:

Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden hanghívás átirányítása”, „Átirányítás, ha nem elérhető”, „Átirányítás, ha nem fogadott a hívás”, „Átirányítás foglaltság esetén”, „Minden adathívás átirányítása”, „Minden átirányítás törlése”.

6.2.3 A hívások blokkolása:

Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden

hanghívás”, „Nemzetközi hanghívások”, „Nemzetközi hanghívások, kivéve otthon”, „Minden hanghívás”, „Hanghívások roaming esetén”, „Minden törlése”, „A blokkolási jelszó módosítása”. Megjegyzés: Ez a funkció a hálózati műveletektől függ, az „Összes átirányítás megszüntetése“.

Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

6.2.4 Speciális beállítások:

Letiltott számok: Bekapcsolás/Kikapcsolás
Hozzáadhat vagy törölhet letiltott számokat.

Automatikus újrahívás: Lehetővé teszi az automatikus újrahívás funkció be- vagy kikapcsolását. Ha a funkció be van

kapcsolva, a telefon automatikusan újratárcsázza az előzőleg sikertelenül hívott számot.

Figyelmeztetés a hívás hosszára: A beszélgetés ideje megjelenik a hívásnál, ha ez a funkció be van kapcsolva.

Válaszüzem mód: Beállítható, hogy a hívás bármely nyomógomb megnyomásával felvehető legyen.

6.3 Felhasználói profilok

Ennél a telefontól Normál üzemmód, Csendes üzemmód, Értekezlet üzemmód és Kültéri üzemmód állítható be.

Minden üzemmód aktiválható, módosítható vagy resetelhető.

6.3.1 Normál üzemmód

6.3.1.1 Aktiválás: A normál üzemmód aktiválása.

6.3.1.2 Módosítás

- A jelzés típusa: A jelzés négy típusa választható: csupán csöngés, csupán vibrálás, vibrálás és csöngés, vibrálás és azt követően csöngés.

- A csengőhang: A csengőhang beállítása.

- A csengés hangereje: A csengés hangerejének a beállítása a bal vagy a jobb navigációs nyomógomb megnyomásával.

- Üzenet: Üzenet érkezését jelző hang beállítása.

- Üzenet érkezését jelző hang hangereje: A beérkező üzenet hangerejének a beállítása a bal vagy a jobb navigációs nyomógomb megnyomásával.
- Gombok: A nyomógombok hangjának a beállítása.
- A fedél kinyitása: Csendes módon, vagy hanggal.
- A fedél lezárása: Csendes módon, vagy hanggal.

6.3.2 Csendes üzemmód

6.3.3 Értekezés üzemmód

6.3.4 Kültéri üzemmód

6.4 Gyorstárcsázás

A gyorstárcsázás számai a 2-9-es nyomógombokkal állíthatók be. Amennyiben a nyomógombhoz hozzá van rendelve egy szám, a nyomógomb hosszabb ideig lenyomva tartásával tárcsázhatja ezt a számot.

6.5 Navigációs gombok

Minden navigációs gombnál módosíthatja a kínálatot: navigációs nyomógombok fel-, le-, balra- és jobbra.

6.6 Hálózat beállítás

A hálózatot a behelyezett SIM kártya automatikus vagy kézi beállításával

választhatja ki.

6.7 Bebiztosítások beállítása

6.7.1 a SIM kártya bebiztosítása

Beállíthatja a telefon bebiztosításának lehetőségeit annak érdekében, hogy elejét vegye a SIM kártya jogosulatlan személy általi használatát PIN kód, amely meggátolja az Ön SIM kártyájának jogosulatlan használatát. Amennyiben az aktuális PIN kód lezárásra került, válassza a PIN kód védelme felnyitáshoz szükséges Felnyit gombot, a további lépésekhez a készülék kéri a PIN kódja megadását. Amennyiben az aktuális PIN kód már ki van nyitva, kikapcsolhatja a PIN kódos védelmet, kikapcsolhatja a bebiztosítást, amihez válassza a Bebiztosítás beállítását -> SIM kártya zár -> Jelszó megváltoztatása -> PIN kód, új PIN kódot állíthat be, kövesse az utasításokat és adja meg a régi PIN kódot, az új PIN kódot, majd ismét az új PIN kódot.

6.7.2 A telefon bebiztosítása

A telefonzár megakadályozhatja a jogosulatlan telefonhasználatot.

A telefon zár kiválasztásával kinyitható a telefon zár jelszavas védelme, a következő indításkor a készülék kérni fogja a telefon zár kódját. A jelszó ismételt megadásával kikapcsolhatja a telefon zár jelszóval való védelmét.

Jelszó megváltoztatása: A telefon jelszavának módosítása.

Megjegyzés: A telefonzár gyári számkódja 1122, amelynek javasoljuk a megváltoztatását.

6.8 A gyári beállítások visszaállítása

Ennél a pontnál adja meg a telefon zár kódját és adja meg, hogy a mobiltelefonnal összefüggő paramétereket szeretné az eredeti gyári beállításokra visszaállítani. A

telefon adatai fennmaradnak.

Megjegyzés: A telefonzár gyári számkódja 1122, amelynek javasoljuk a megváltoztatását.

7. Fájlközelő

Különbözö fájlök és adattárolók kezelésére használható A telefon memóriakártyája felhasználható a kapacitás bővítéséhez.

8. Szervező

8.1 Naptár

A naptárat a bal vagy a középő nyomógomb megnyomásával jeleníti meg, az első sor az évet, hónapot és a napot mutatja, a második sor a hetet, a középő rész pedig a hónap konkrét dátumát mutatja.

Itt szintén átléphet a keresett dátumra vagy a mai dátumra.

8.2 Számológép

A felhasználónak számológép funkció áll rendelkezésére, amellyel összeadhat, kivonhat szorozhat és oszthat, és egyszerű számításokat végezhet.

8.3 Ébresztőóra

A telefonon öt ébresztőóra állítható be.

Lépjen be az ébresztőóra módosítás felületére:

A bal vagy a jobb navigációs nyomógombbal be-/kikapcsolja az ébresztőórát.

Állítsa be az ébresztőórát.

Késleltetés ideje: A bal vagy a jobb navigációs nyomógomb segítségével válassza ki az 1-10 perc közötti kiindulási értéket.

Ismétlés: Egyszer, Minden nap, vagy Egyéb beállítás.

Az ébresztőhang: Az ébresztőhang beállítható:

Az ébresztés típusa: Csupán rezgés, rezgés és csöngetés, csupán csöngetés

8.4 Bluetooth

Bekapcsolás/Kikapcsolás A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.

Láthatóság. A Bluetooth láthatóságának a beállítása. Kikapcsolt állapotban a többi telefon nem tudja megkeresni ezt a telefont, annak ellenére, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.

Az én készülékem: Megkeresi a környezetemben bekapcsolva lévő készülékeket.

Audio készülék keresése: Az audio készülékek kereséséhez.

Név: Ez a név megjelenik a többi telefonon, ha a Bluetooth be van kapcsolva és a telefon keresése folyamatban van.

A jótállás NEM VONATKOZIK az alábbiakra:

- Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített firmware-től eltérő firmware telepítése.
- A telefon nem megfelelő használatából eredő elektromechanikai vagy mechanikus sérülések (pl. törött kijelző, az előlap vagy a

hátlap megkarcolódása, a microUSB tápcsatlakozó, SIM-kártya nyílás, microSDHC kártyanyílás, fülhallgató bemenet sérülése stb.)

- A hangszóró és a fülhallgató fémrészecskék miatti sérülése.
- Természeti hatások, pl. tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet által okozott sérülések.
- Normál elhasználódásból eredő zavarok.
- Szakképzetlen személy által végzett javítások okozta károk.
- A telefon firmware-je, ha a mobilhálózat paramétereiben történő változás miatt kell frissíteni.

- A mobilhálózat zavarai.
- Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap után nem éri el eredeti kapacitását (akkumulátor kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap).
- Szándékos rongálás.

Garanciális és garancián túli szerviz

Szervizelést és javítást csak az EVOLVEO termékeire szakosodott szerviz végezhet (részletek a www.evolveo.com oldalon), ellenkező esetben a telefon sérülhet, és elveszhet a jótállás.



— Megsemmisítés: Az áthúzott

szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejárta után szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone FG telefon megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50
Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Gyártás helye: Kína.

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék külleme és jellemzői előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.