

1 Należy podłączyć konektor BNC i kabel zasilający CCTV kamery lub kamer (1) przy pomocy kabli kamer (2). 2 Przy użyciu czterokierunkowego kabla rozdzielającego (3) należy połączyć jeden koniec (samca) kabla zasilającego do drugiego końca (samica) kabla zasilającego kamery (na przykładzie czerwony). (2) 3 Samodzielny koniec czterokierunkowego kabla rozdzielającego (3) należy podłączyć do konektora zasilającego adaptera. 4 W przypadku podłączania się do internetu, należy podłączyć jeden koniec kabla ethernetowego (7) do portu LAN urządzenia DVR a drugi koniec kabla ethernetowego do routera/punktu dostępowego. 5 Należy wziąć koniec konektora BNC (BNC do kabla RCA) (6) i przyłączyć go do jednego z dwóch konektorów wyjść wideo urządzenia DVR. Należy wziąć koniec konektora RCA (BNC do kabla RCA) (6) i podłączyć go do portu RCA wejścia wideo monitora, który będzie używany.

1. Instalacja

- DC DVR.
- 8 Należy podłączyć kabel zasilający (5) do adaptera zasilającego (4).
- 9 Do gniazdka elektrycznego należy podłączyć kabel zasilający (5).



6 W przypadku jeśli jeden koniec kabla kamery (2) jest podłączony do kamery CCTV, to należy wziąć niepodłączony konektor BNC i podłączyć go do jednego z kanałów wejściowych BNC (1CH, 2CH, 3CH, 4CH).

7 Należy użyć jeden koniec kabla zasilającego DVR (samca) (3) i podłączyć go do wejścia zasilającego



Applications & Gaming	Wireless-G Broadband Router WRT54G2									
	Setup Wireless		s	Security		Access Ap	plications Saming	Administration Stat		
	Port Range For	ward	Por	rt Triggerin	g I	DMZ	QoS			
Port Range Forward								Port Range F	orwarding:	
	Port Range							Certain applications may require to open specific ports in order		
	A	Application Start		End	Protocol	10.4.4.4	Enable	for it to function correctly. Examples of these application		
	Application	Start		Linu	Protocol	IP Address	chable	Examples of th	ese application	
	Media	34567	to	34567	Both +	192.168.1.10		Examples of th include servers online games.	ese application s and certain When a reques	
	Media Web	34567 80	to to	34567 80	Both - Both -	192.168.1 . 10 192.168.1 . 10		Examples of the include servers online games. for a certain po the Internet, the	ese application s and certain When a reques ort comes in fro e router will rou	

Należy otworzyć Internet Explorer i wejść na stronę Ustawienia routera (Router Setup Page) poprzez użycie adresu IP, uzyskanego w kroku 3.

W instrukcji obsługi routera/punktu dostępowego należy znaleźć sposób ustawienia routera. Można również odwiedzić stronę web http://www.portforward.com , wyszukać tam swój model routera/punktu dostępowego i znaleźć pomoc przy nastawieniu przekierowania portu.

W przypadku uzyskania dostępu do strony z ustawieniem routera (Router Setup Page), należy przejść do części umożliwiającej ustawienie przekierowania portów. Media port 34567, web port 80 a phone (telefoniczny) port 34599 należy przekierować na adres IP urządzenia DVR.

	4.Częste pytania (FAQ)
	Pytanie 1: Dlaczego nie widzę żadnego obrazu na monitorze lub w telewizorze po tym jak podłączyłen urządzenie DVR ? Odpowiedź 1: Należy sprawdzić wszystkie
	wejściowe kable kamery i czy są poprawnie podłączone.
	Pytanie 2: System nie potrafi rozpoznać twardego dysku. Odpowiedź 2: Możliwe powody: 1) Kabel zasilający twardego dysku nie jest
	<ul> <li>2). Kable twardego dysku są uszkodzone.</li> <li>3). Twardy dysk jest uszkodzony.</li> </ul>
	4). Port SATA na płycie głównej jest uszkodzony.
	Pytanie 3: Nie mogę się zalogować przez web lub CMS software. Odpowiedź 3: Możliwe powody:
	<ol> <li>ActiveX jest wyłączone.</li> <li>Wersja DX jest niższa niż DirectX 8.1.</li> <li>Należy aktualizować sterowniki karty graficznej.</li> <li>Bład połaczenia sięcjowego.</li> </ol>
ю,	<ul> <li>4). Ustawienia sieciowe nie są poprawne.</li> <li>5). Niepoprawne hasło lub nazwa użytkownika.</li> <li>6). Wersja użytego softwaru CMS nie zgadza się z wersja programu urządzenia DVR.</li> </ul>
90.	
)	