

## QUICK START GUIDE



**EVOLVE Gladiator RG250**

[www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)

### Pornirea rapidă


#### 1 Desfaceți șuruburile

Rotiți șurubul capacului compartimentului bateriei în sens opus acelor de ceas




#### 2 Deschideți capacul

Deschideți capacul compartimentului bateriei



#### 3 Introduceți cartela SIM

După deschiderea capacului, împingeți cartela SIM ca în poză și fixați-o în locașul ei.



#### 4 Introduceți cardul microSD

Introduceți cardul SD în locașul său, împingându-l în jos, așa cum ilustrează fișura



#### 5 Introduceți bateria

Introduceți bateria, așezați la loc capacul compartimentului bateriei și rotiți șurubul în sensul acelor de ceas.



#### 6 Încărcați bateria timp de 12 ore

Recomandăm ca la prima utilizare a telefonului mobil să încărcați complet bateria timp de 12 ore. Asigurați-vă de fiecare dată că ați strâns bine și ați închis etanș șuruburile și capacele telefonului, pentru a garanta rezistența la apă.

### Descrierea tastaturii



#### Avertizare

- Telefonul mobil **EVOLVE Gladiator RG250** a fost clasificat la gradul de protecție IP67, ceea ce înseamnă că, în anumite condiții bine definite (în cadrul standardului internațional IEC 60529: condiții de testare: temperatura de 15-35 °C, presiunea de 86-106 kPa, 1 metru coloană de apă, timp de 30 de minute), acesta este rezistent la praf și la umezeală. În ciuda acestei încadrări, telefonul D-voastră nu poate fi nicicum considerat a fi total rezistent la apă.
- Având în vedere aceasta, vă rugăm să păstrați curate și atent închise mufa de conectare a căștilor audio, locașul cartelei SIM și portul microUSB, pentru ca aparatul telefonic să își păstreze rezistența la praf și la umiditate.
- Având în vedere faptul că există multe moduri diferite de utilizare, cum ar fi, de exemplu, conectarea sau lipsa conectării cablului USB, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de pătrunderea lichidelor în cazul utilizării aparatului telefonic.
- Nu utilizați aparatul telefonic în aer liber pe timpul unei furtuni, deoarece nici nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele daune sau accidente cauzate în acest mod.
- Nu scufundați aparatul telefonic în apă, evitați expunerea acestuia la acțiunea temperaturilor prea scăzute sau prea ridicate.
- Protejați aparatul telefonic față de acțiunea umidității și a aburilor. În cazul în care în aparat pătrunde umiditate, aceasta poate cauza supraîncălzirea, scurtcircuitarea sau deteriorarea întregului aparat.
- În cazul în care aparatul telefonic este atins de umezeală sau scăpat în apă, nu apăsați tastele, ci ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată.
- Acest aparat telefonic este un echipament electronic complicat, astfel că este necesar în vederea evitării deteriorării sale, să-l protejați de lovituri, de tratamentul dur și să nu-l expuneți acțiunii câmpurilor magnetice.

- Nu înfigeți obiecte în difuzorul acestui aparat telefonic, nu amplasați obiecte ascuțite în fantele sale, nu-l vopsiți – toate acestea afectează funcționarea sa și protecția sa față de umezeală.
- Orice reparație sau intervenție service efectuată asupra aparatului telefonic îi poate diminua gradul de protecție față de praf și apă.
- Descrierea utilizării telefonului mobil și interfața utilizator pot diferi față de cele prezentate în prezentul manual din cauza versiunii firmware diferite a echipamentului D-voastră și din cauza condițiilor specifice operatorului de telefonie mobilă.
- Reparația și întreținerea aparatului telefonic pot fi efectuate numai de unitățile service de specialitate, autorizate pentru telefoanele EVOLVE (informații mai detaliate la adresa de internet [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), în caz contrar aparatul telefonic poate fi deteriorat iar garanția poate fi anulată.

#### Norme juridice și comerciale importante

- Producătorul / furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau dezvolta fără înștiințare prealabilă oricare dintre caracteristicile produselor prezentate în cadrul prezentului manual.
- Nici producătorul, nici furnizorul, nici comerciantul nu răspund în nicio formă pentru daunele cauzate de pierderile de date, de pierderile materiale sau de alte daune accidentale sau indirecte, indiferent de modul în care au survenit acestea.

#### Securitatea

- Blocarea cartelei SIM: Această funcție permite protecția cartelei SIM față de utilizarea neautorizată. Atunci când se activează codul PIN de blocare a cartelei SIM, la fiecare pornire a aparatului telefonic va fi necesară introducerea codului PIN corect, fără de altă necesară introducerea codului PIN corect, fără de altă necesară introducerea codului PIN corect, fără de altă necesară introducerea codului PIN corect.

- Observație: Codul PIN este utilizat ca o parolă pentru a permite funcționarea cartelei SIM. Dacă se introduce în mod eronat de trei ori consecutiv codul PIN, cartela SIM se va bloca. În acest caz veți avea nevoie de așa-numitul cod PUK pentru deblocarea cartelei SIM. Codul PUK l-ați primit împreună cu codul PIN la cumpărarea cartelei SIM. Dacă nu ați primit codul PUK, luați legătura cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă.

#### Parolă aparat telefonic

- Această funcție protejează aparatul telefonic față de utilizarea neautorizată (parola implicită din fabrică este „0000”).

#### Depanare

##### Nu se poate porni aparatul telefonic

- Tasta de pornire nu a fost apăsată suficient de mult timp = **Apăsați tasta de pornire cel puțin timp de 3 secunde (sau mai mult).**
- Acumulatorul s-a descărcat = **Încărcați acumulatorul.**
- Cartela SIM defectă = **Verificați sau înlocuiți cartela SIM.**

##### Defecțiuni la încărcare

- Contact defect = **Verificați contactele, înlocuiți cablul sau unitatea de încărcare.**
- Tensiunea de încărcare este prea scăzută = **Încărcați acumulatorul timp de circa jumătate de oră, după care deconectați alimentarea de la rețea. Cuplați din nou alimentarea și încărcați complet acumulatorul.**
- Utilizarea unui încărcător necorespunzător = **Folosiți încărcătorul corespunzător.**

#### Nu se poate iniția un apel telefonic

- Cartelă SIM defectă = **Verificați sau înlocuiți cartela SIM.**
- Eroare la formarea numărului de apel = **Formați din nou numărul de apel.**
- Lipsa minutelor de apel / a creditului disponibil = **Adresați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă.**

#### Eroare parțială de apelare

- Formare număr de apel greșit = **Se verifică numărul de apel format.**
- Setări apelare eronate = **Se verifică setările de apelare.**

#### Imposibilitatea de a transmite mesaje SMS.g

- Nu a fost activat serviciul pe cartela SIM sau nu este salvat numărul de telefon al centrului de mesagerie. = **Adresați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă și aflați numărul centrului de mesagerie.**

#### Eroare la codul PIN

- Ați introdus de 3 ori în mod eronat codul PIN = **Adresați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă.**

#### Eroare la deblocarea telefonului protejat cu cod de securitate

- Introducerea unui cod de securitate eronat (s-a uitat codul) = **Adresați-vă unei unități de service specializate EVOLVE.**

#### Telefonul se oprește automat

- Acumulatorul este descărcat = **Încărcați acumulatorul.**
- Setări eronate = **Verificați la setări dacă nu ați activat oprirea automată.**
- Oprire accidentală = **Porniți din nou telefonul.**

#### Telefonul nu sună la un apel intrat.

- Sunetul de apel este pus pe silențios = **Setați din nou volumul sonor al sunetului de apel.**

#### Specificații

- Rezistent la apă
- Rezistent la șocuri și la vibrații
- Suprafață de cauciuc rezistentă cu cadru interior ranforsat pentru o durabilitate ridicată
- Dual-SIM – 2 cartele SIM active simultan în același telefon
- Posibilitatea de a conecta pe un singur cartelă SIM
- Afișaj de cu sticlă securizată dublu strat, cu o rezistență crescută față de zgârieturi sau presiune
- Durată extrem de ridicată a bateriei
- Buton dedicat pentru a transforma telefonul în lanternă
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 2.0
- GPRS clasa 12
- SMS/MMS/WAP
- Suport carduri microSDHC
- Radio FM
- MP3 Player
- Cameră video VGA
- Înregistrări video
- Reportofon digital
- Lanternă și blitz incorporate
- Sunete de apel polifonice / vibrații

#### Servicii de garanție și postgaranție

Pachetul în care expediți aparatul telefonic către unitatea de service de specialitate va conține următoarele: aparatul telefonic ambalat cu atenție, să nu se deterioreze (în ambalaj special cu bule de aer), certificatul de garanție sau factura pe care se găsește codul IMEI al telefonului mobil, descrierea defecțiunii și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).

Societatea ABACUS Electric s.r.o. (SRL) își rezervă dreptul de a modifica sau retrage oricând, fără înștiințare prealabilă, prezentul manual de utilizare și nu își asumă nicio răspundere în situația în care dispozitivul a fost utilizat într-un mod necorespunzător celor stipulate mai sus.



#### Declarație de conformitate

Prin prezenta, societatea ABACUS Electric s.r.o. declară că produsul **Evolve Gladiator RG250** corespunde prevederilor standardelor și directivelor necesare pentru comercializarea tipului respectiv de echipamente. Textul complet al declarației de conformitate se găsește pe pagina de internet - [ftp.evolve-europe.com/ce](http://ftp.evolve-europe.com/ce)

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o. (SRL)  
Toate drepturile rezervate. Forma de prezentare și datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

[www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)