


Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az **EVOLVEO Android Stick Q3 4K-es Smart TV** kulcsot választotta. Bizunk benne, hogy ezáltal sikerül megkönnyítenünk a tévénézés örömét és felhőtlen kikapcsolódást biztosíthatunk.

## Leírás




- A. **USB csatlakozás** a vezeték nélküli billentyűzet vagy egér csatlakoztatására
- B. **microUSB csatlakozás**
- C. **microUSB csatlakozás** az áram csatlakoztatására a TV USB csatlakozóján vagy 230 Voltos töltőn keresztül
- D. **microSDHC csatlakozó** a memória kártya számára
- E. **Funkció gomb** firmware frissítéshez


## Start

- Az eszközt a WiFi-hez kapcsoláshoz a kapcsolódási ponttól maximum 6 méter távolságra, közvetlen látathatósági zónában kell elhelyezni. Az eszközön található WiFi jel erősség kijelzőn látható érték csak tájékoztató jellegű. Amennyiben problémája van a WiFi csatlakoztatással, csökkentse a csatlakozási ponttól a távolságot.
- Csatlakoztassa az új **Android Stick Q3 4K-es kulcsot** a TV-je HDMI csatlakozójába. Az áramellátást 230 Voltos tápon, van a TV USB csatlakozóján keresztül biztosíthatja (minimum 1A jelenlegi kimenet).
- **EVOLVEO Android Stick Q3 4K** támogatja a 2,4 GHz-es szabvány a vezeték nélküli billentyűzetet vagy egeret kapcsolatot.

## WiFi

- Kattintson a  ikonra.
- Menjen vissza a képernyő bal oldalán látható menüben a “VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZAT/WIRELESS AND NETWORK” alatt található “WiFi” menüpontba. A jobb felső sarokban található kapcsolót állítsa bekapcsolt állásba. Néhány másodperc múlva válassza ki a megjelenő listából az Ön vezeték nélküli hálózatát, üsse be a biztonsági kódját, s várja meg, amíg készüléke csatlakozik az otthoni hálózatra.
- Kattintson a képernyő alján található vissza nyílra az “Alkalmazások/Application” menübe való visszatéréshez
- Futassa a “Play-Store” alkalmazást. Jelentkezzen be a Google fiókjával, vagy készítsen újat, ha még nem rendelkezik ilyennel.

## ALKALMAZÁSOK

Kattintson a  ikonra. Megjelenik az előre telepített alkalmazások listája. Futassa a kiválasztott alkalmazást egy egyszerű ráklicceléssel. Kattintson, tartsa lenyomva a gombot, s húzza az ikont az oldalra egy közvetlen elérést biztosító ikon (shortcut) létrehozásához. Ennek az oldalról történő törléséhez ragadja meg az egerrel az ikont, s vigye a képernyő tetején látható “Törlés/Remove” ikonra.

A következő fájlokat adhatja még az oldalhoz:

1. **Alkalmazások:** Alkalmazás linkeket, megjelölt weboldalakat, kedvenc kapcsolatokat, térkép helyszíneket, Gmail név jellemzőket, lejátszási listákat és még sok más elemet. Az elérhető linkek a telepített alkalmazásoktól függenek.
2. **Widgetek:** Korlátlan számú mini alkalmazást (Widget-et) adhat az indulási képernyőjéhez. E mellett widgeteket letölthet a **Google Play**-ről is.

## Beállítások

A kulcs funkcióit tudja beállítani ebben a részben.

## Visszaállítás & törlés

Válassza a gyári törlést, ha törölni akar minden felhasználói adatot.



Az **Android Stick Q3 4K-es kulcs** Android operációs rendszert használ, melynek nem minden funkciója használható a TV képernyőjén. Ez okból bizonyos weboldalak minősége és különböző ablakokban található aktiv tartalmak (Flash, Video, ActiveX, Java stb.) korlátozottan, illetve nem jeleníthetők meg. E mellett Android alkalmazások telepítése korlátozottan, vagy egyáltalán nem lehetséges. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások változhatnak, törölhetőek vagy megszakadhatnak minden előzetes bejelentés nélkül. Az EVOLVEO nem felel a szolgáltatások elérhetőségéért, az Android menü tartalmaért és teljességéért, illetve a képernyőn látható fordítások helyességéért.

## Probléma keresés

Probléma	Megoldás
A készüléket nem tudom bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy a kulcs megfelelően került-e behelyezésre a HDMI csatlakozóba, illetve kap-e megfelelően áramot.
A készülék újraindul vagy a kezdőlap nem megfelelően jelenik meg.	Ne a TV USB csatlakozóján keresztül töltsa a készüléket, kérjük próbálja ki a 230 Voltos tápon keresztüli áramellátást. Húzza ki a töltőt majd dugja be újra a HDMI csatlakozóba.
Nem hallható hang	Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a hangot az alsó Android ellenőrző büttyön. A lejátszani kívánt fájl vagy lejátszási lista is sérült lehet. Kérjük vizsgálja meg a hangbeállításokat a TV készülékén is.
Nem sikerül létrehozni a WiFi csatlakozást.	Ellenőrizze WiFi router-ét. Nézze meg, hogy bekapcsolta-e a WiFi képességet a kulcson. Próbálja meg behelyezni az eszközt más készülékbe (pl. okostelefonba vagy notebook-ba), amennyiben a probléma továbbra is fennállna. Amennyiben a kapcsolat létrejön, próbáljon meg csatlakozni az <b>Android Stick Q3 4K -es</b> kulccsal. Ellenőrizze, hogy a kívánt hálózathoz csatlakozott-e, illetve a megfelelő hatókörön belül tartózkodik.

**A garancia NEM TERJED KI a következő esetekre:**

- a készülék nem a rendeltetési céljának megfelelően került használatra
- az eredetileg az **Android Stick Q3 4K**-es kulcsra telepített, vagy a menüben megadott linkről személyesen vagy automatikusan letöltött
- szoftvertől eltérő szoftver telepítése esetén
- nem megfelelő használatból eredő elektronikus vagy mechanikus sérülés
- természeti csapás által okozott károk, úgymint tűz, víz, statikus elektromosság, hirtelen áramlökés stb. esetén
- nem megfelelő javítás által okozott sérülés esetén
- a garancia zárjegy sérülése vagy a készülék olvashatatlan séréiaszáma esetén

**Eltávolítás:**

A terméken látható, keresztezett vonalakkal áthúzott guruló kuka jel azt jelzi, hogy az európai Unióban minden elektromos és elektronikai terméket, elemet és akkumulátort elkülönített hulladékként kell tárolni élettartamuk lejárta után. Ne dobja ezeket a termékeket a válogatás nélküli városi hulladékba.

**ⓘ CE MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT**

Ezennel az ABACUS Electric s.r.o. kijelenti, hogy az **Android Stick Q3 4K** (EAN: 8594161336860) megfelel a hasonló eszközökre vonatkozó törvényi előírásoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <ftp://ftp.evolveo.eu/ce> oldalon olvasható.

Copyright © 2015 ABACUS Electric s.r.o.

Minden jog fentartva.

A design és specifikáció előzetes bejelentés nélkül változtatható.