

Szanowni Państwo,
dziękujemy za wybranie EVOLVEO Smart TV stick D2.
Wierzimy, że dostarczy on mnóstwo dobrej zabawy i zadowolenia.

Specyfikacja

Procesor Dual Core 1.6 GHz


Wi-Fi 802.11 b/g/n

System operacyjny Android 4.2

Pamięć RAM: 1 GB/ROM: 4 GB

gniazdo microSDHC


Opis



- A. Port USB do podłączenia dongle klawiatury bezprzewodowej lub myszy
- B. microUSB
- C. microUSB do podłączenia zasilania z portu USB telewizora lub ładowarki 230 V
- D. slot microSDHC na kartę pamięci
- E. Przycisk funkcyjny do aktualizacji firmware

Start

- Podłączenie tego produktu do WiFi wymaga, aby został on umieszczony w odległości nie większej niż 6 metrów od większości zazwyczaj używanych Access point (Punktów dostępu). Wskaźnik siły sygnału WiFi jest jedynie informacyjny. W przypadku problemów z podłączeniem do WiFi, należy zmniejszyć odległość od Access pointu.
- Należy podłączyć EVOLVEO Smart TV stick D2 do portu HDMI telewizora. Do zasilania należy użyć adaptera 230 V lub portu USB w telewizorze (minimalnie wyjście prądu 1 A).
- Obsługa klawiatury i myszy bezprzewodowej
EVOLVEO Smart TV stick D2 obsługuje standard 2.4 GHz do podłączenia klawiatury lub myszy. Najłatwiejszym sposobem obsługi jest korzystanie z pilota zdalnego sterowania EVOLVEO FlyMotion (nie jest w standardowym zestawie).
- Kiedy system jest już zainstalowany to należy kliknąć na mały biały prostokąt składający się z sześciu mniejszych kwadratów, w prawym górnym rogu ekranu, dzięki czemu otworzy się menu „Aplikacje”.








- Należy kliknąć na ikonę „Ustawienia”
- Należy wrócić na menu z lewej strony ekranu i znaleźć folder “Wi-Fi” pod “BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIA & SIECI” a następnie włączyć przełącznik w prawym górnym

rogu. Po kilku sekundach należy wybrać swoją sieć bezprzewodową, podać hasło i poczekać aż urządzenie podłączy się do sieci.

- Klikając na strzałkę wstecz na dole ekranu, wróci się do menu „Aplikacje”
- Należy uruchomić ikonkę aplikacji „Play Store” a następnie zalogować się na swoje konto Google lub utworzyć nowe konto.

Ikony w menu głównym

	Powrót – powrót do poprzedniej strony
	Ikonka strony głównej
	Lista Aktualnie używanych aplikacji . Można otworzyć daną aplikację klikając na nią.
	Ikonka Wszystkie aplikacje jest umieszczona w prawym górnym rogu ekranu. Klikając na nią otwiera się listę Aplikacji i Widgetów
	Ustawienia sticku

APLIKACJE

W prawym górnym rogu należy kliknąć na stronę główną EVOLVEO Smart TV stick D2. Pojawi się lista zainstalowanych aplikacji. Wybraną aplikację można uruchomić poprzez krótkie kliknięcie. Można utworzyć skrót na pulpicie poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie ikonki. W celu usunięcia ikonki należy przy pomocy myszy przeciągnąć ikonkę na folderu „Usuń”.

Na Stronie głównej można również dodać następujące foldery:


1. **Aplikacje:** dodanie skrótów do aplikacji, zakładek stron web, ulubionych kontaktów, lokalizacji na mapach, kont Gmail, playlist i wielu innych. Dostępność załączników zależy od zainstalowanych aplikacji.
2. **Widgety:** Można dodać dowolną ilość mini aplikacji (Widgetů) do własnej strony głównej. Można również ściągnąć Widgety z Google Play.

Ustawienia

W tym menu można zmieniać poszczególne ustawienia urządzenia.

Kopie zapasowe i resetowanie

Funkcja ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane użytkownika.



EVOLVEO Smart TV stick D2 korzysta z systemu operacyjnego Android, który nie jest w pełni kompatybilny z ekranem telewizora. Z tego powodu jest ograniczona lub niemożliwa instalacja i korzystanie z niektórych aplikacji i stron web z aktywną zawartością (Flash, Video, ActiveX, Java, itd.). Usługi stron trzecich mogą zostać zmienione, usunięte lub przerwane bez wcześniejszego ostrzeżenia. EVOLVEO nie odpowiada za dostępność takich usług, ich zawartości czy tłumaczenia w menu Android na ekranie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu HDMI oraz sprawdzić zasilanie
Urządzenie się restartuje lub niepoprawnie się otwiera strona główna.	Portu USB w telewizorze nie należy używać do zasilania, ponieważ może nie mieć wystarczającej mocy. Należy podłączyć zasilanie adapterem 230 V. Następnie należy odłączyć ładowarkę i ponownie podłączyć stick do portu HDMI
Nie słychać dźwięku	Należy sprawdzić czy dźwięk nie został przyciszony na dolnym pasku zadań Androidu; może również być uszkodzony folder lub playlista, które mają być odtwarzane. Należy sprawdzić ustawiony poziom dźwięku w telewizorze.
Nie można podłączyć przy pomocy WiFi	Należy sprawdzić WiFi router oraz czy jest włączony tryb transferu WiFi na urządzeniu. Można spróbować podłączyć inne urządzenia (np. smartphone lub notebook). Jeśli połączenie na innym urządzeniu będzie działało poprawnie, to należy wybrać takie samo łącze dla EVOLVEO Smart TV stick D2. Należy sprawdzić czy jest podłączony do odpowiedniej sieci i czy ma wystarczający zasięg.

Instrukcja obsługi nie dostarczyła odpowiednich informacji?

Najpierw należy zapoznać się z działem „Najczęstsze pytania“ na stronie www.evolveo.eu lub skontaktować się z pomocą techniczną EVOLVEO. Nasze produkty są bez przerwy unowocześniane i poprawiane. Dlatego może się stać, że wygląd, funkcje lub operacje nie będą w pełni odpowiadały opisanym w instrukcji obsługi. Różnice nie są wadą produktową i nie podlegają reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje:

- użycia urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszym dokumencie
- Instalacji innego firmware niż oryginalnie zainstalowany na EVOLVEO Smart TV stick D2 lub ściągniętego z menu urządzenia
- elektrycznych i mechanicznych uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się ze sprzętem
- szkód spowodowanych działaniem sił natury takich jak: ogień, woda, prąd statyczny, zwarcie itp.
- szkód spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- uszkodzeń plomby gwarancyjnej lub nieczytelnego numeru seryjnego urządzenia



Likwidacja:

Symbol przekreślonego kontenera na produkcie, w dokumentach lub na opakowaniu oznacza, że w EU wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnych kontenerów po zakończeniu swej żywotności. Nie wolno ich wyrzucać do wspólnych nieseregrowanych śmieci.

CE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Niniejszym firma ABACUS Electric spol. s r. o. oświadczam, że EVOLVEO Smart TV stick D2 (EAN: 8594161335832) spełnia wymagania norm i przepisów odpowiednich dla danego typu urządzeń. Pełny tekst oświadczenia jest dostępny na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r. o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia