

MANUAL

EVOLVEO®

MODEL

VERSION / DATE

BoneMax

I. / 3. 9. 2025



CZ

SK

EN

HU

RO

DE

SI

Obsah / Content / Tartalom / Conținut / Inhaltsübersicht / Vsebine

Česky.....	4
Slovensky.....	20
English.....	36
Magyar.....	52
Română.....	68
Deutsch.....	84
Slovinčina.....	101

Obsah

ÚVOD	4
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU	5
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY	6
OBSAH BALENÍ	7
SPECIFIKACE	7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	8
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ	9
POUŽITÍ	10
OBSLUHA	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO

- **Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtete celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.**
- **Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.**
- **Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento výrobek používat, přečetly tento uživatelský manuál.**
- **Jestliže tento výrobek předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.**
- **Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - výrobek tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.**

Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky EVOLVEO a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.evolveo.com nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před prvním použitím odstraňte z výrobku všechny obaly a marketingové materiály.
- Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka.
- Výrobkem netřeste a dbejte, aby vám neupadl na zem.
- Je zakázáno jakkoliv upravovat povrch výrobku, např. pomocí samolepící fólie, nastříkáním jeho povrchu sprejem, natřením barvou atp.



UPOZORNĚNÍ: Vysoká hlasitost při dlouhodobém poslechu může způsobit poškození až ztrátu sluchu.

- Na výrobek neumisťujte nádoby s vodou, např. vázy.
- Sluchátka jsou určena pro děti od 6 let věku.

OBSAH BALENÍ

- Sluchátka
- Nabíjecí kabel
- Ucpávky do uší
- Návod k použití

SPECIFIKACE


- Verze Bluetooth: 6.0
- MP3 přehrávač
- 32GB interní paměť
- Výdrž: 5 hodin přehrávání
- Vodotěsnost: IPX8
- Bezdrátový dosah až 10 m
- Nabíjení pomocí magnetického nabíjecího kabelu
- Integrovaný mikrofon s podporou telefonních hovorů
- Silikonové ucpávky do uší součástí balení

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Zkontrolujte, zda nejsou na výrobku ochranné samolepky, fólie nebo jiné materiály určené pouze pro transport k zákazníkovi a chránící spotřebič před jeho poškrábáním nebo jiným poškozením. Takové před použitím odstraňte.
- 2) Před připojením zajistěte vizuální kontrolou, že je výrobek neporušený a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

A



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">1) Hlavový most2) Indikátor režimu3) Mikrofon4) Ušní oblouk5) Kontaktní reproduktor6) Tlačítko pro:<ul style="list-style-type: none">a) snížení hlasitostib) přeskočení na předchozí skladbu | <ul style="list-style-type: none">7) tlačítko pro:<ul style="list-style-type: none">a) vypnutí sluchátekb) zapnutí sluchátekc) pozastavení/spuštění skladbyd) přijmutí/odmítnutí telefonního hovorue) přepnutí do přehrávání z interní paměti8) tlačítko pro:<ul style="list-style-type: none">a) zvýšení hlasitostib) přeskočení na další skladbu9) Nabíjecí piny |
|--|---|

POUŽITÍ

Sluchátka mají stupeň krytí IPX8, což znamená, že jsou plně odolná vůči trvalému ponoření do vody (do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut). Jsou tedy vhodná i pro plavání ve sladké vodě.

Doporučené použití:

- Maximální doporučená doba nepřetržitého používání ve vodě je 1 hodina.
- Vhodné pro plavání ve sladké vodě (bazén, jezero)

Nevhodné prostředí:

- Mořská voda (bez následného oplachu).
- Vířivky, sauny, horké koupele.
- Potápění nebo skoky do vody.
- Ponoření do hloubky přes 1,5 metru.

Zacházení po použití ve vodě

Pro zachování funkčnosti sluchátek a dlouhou životnost doporučuji přidat pokyny pro péči po kontaktu s vodou:

1. Opláchnout sladkou vodou, zejména po plavání v chlorované nebo slané vodě.
2. Otřít měkkým, suchým hadříkem (např. z mikrovlákn).
3. Nechat přirozeně vyschnout na dobře větraném místě, mimo přímé slunce nebo zdroje tepla.
4. Před nabíjením se ujistit, že jsou sluchátka zcela suchá, včetně kontaktů.

Nabíjení

- Před prvním použitím doporučujeme sluchátka plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 1,5 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál a na sluchátkách bude problikávat zelený indikátor režimu **A2**. Pro nabití sluchátek připojte magnetický nabíjecí kabel, který je součástí dodávky, a připojte kabel k nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A).
- Pokud budete sluchátka nabíjet, bude svítit zelený indikátor režimu **A2**.
- Nabíjecí port naleznete na vnitřní straně pravého sluchátka.

Zapnutí/vypnutí

- Pro zapnutí nebo vypnutí sluchátek stiskněte tlačítko **A7** po dobu 4 sekund, po jeho stisknutí se sluchátka zapnou. Zapnutí/vypnutí sluchátek je signalizováno akustickým signálem.

- V případě, že sluchátka nejsou aktivní, automaticky se vypnou po 5 minutách z důvodu úspory energie. Po úspěšném zapnutí bude problikávat modrý indikátor režimu **A2**.

Připojení k zařízení

- Stiskněte tlačítko **A7** po dobu 4 vteřin pro zapnutí sluchátek. Po jeho zapnutí se nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení.
- Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu poté vyberte možnost „EVOLVEO BoneMax“
- Zařízení se úspěšně připojí k sluchátkům. Po úspěšném spárování sluchátka ohlásí akustický signál. Po úspěšném spárování přestane problikávat zeleno/modrý indikátor režimu, který problikává během párování.
- Při opětovném zapnutí se sluchátka automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.
- Pokud se budete chtít ze sluchátek odpojit, musíte se z bluetooth odhlásit na svém zařízení. Poté jsou sluchátka opět připravené k spárování s novým zařízením.

Přehrávání

- Při stisknutí tlačítka **A7** provedete spuštění či pozastavení skladby. K ovládání přehrávané hudby musíte použít zařízení, se kterým jste sluchátka spárovali.
- Ovládání hlasitosti sluchátek lze kontrolovat i na zařízení připojeném ke sluchátkům.
- Pro přehrání předchozí skladby držte tlačítko **A6**. Pro přehrání další skladby držte tlačítko **A8**.
- Pro přehrávání z interní paměti dvakrát stiskněte tlačítko **A7**. Pokud chcete poté písničky opět přehrávat přes bluetooth, dvakrát stiskněte tlačítko **A7**.

Hlasitost

- Pro zvýšení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko **A8**. Pro snížení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko **A6**.

Přehrávání z interní paměti

- Stáhněte zvukové soubory (formáty mp3, wav) do počítače.
- Připojte sluchátka k nabíjecímu kabelu USB.
- Připojte USB kabel k USB portu počítače.

- V počítači se sluchátka zobrazí jako pevný disk – otevřete jej.
- Přetáhněte soubory do pevného disku, po dokončení přenosu pevný disk vysuňte.

Telefonní hovory

- Příchozí hovor na spárované zařízení připojené pomocí Bluetooth bude oznámen tónem a přeruší přehrávanou hudbu. Krátkým stisknutím tlačítka **A7** hovor přijmete. Podržením tlačítka **A7** po dobu 3 sekund hovor odmítnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před čištěním nebo údržbou se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý.

- Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

- Zvláštní opatrnosti dbejte při čištění plastových částí výrobku, které jsou náchylnější k poškrábání.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Elektromechanické nebo mechanické poškození sluchátek způsobené nevhodným používáním, poškozený napájecí port.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou.
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete sluchátka poškodit a přijít o záruku.



■ Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení a současně prohlašuje, že sluchátka EVOLVEO BoneMax jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Dovozce / Výrobce:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

ÚVOD	20
NAJAKTUÁLNEJŠIU VERZIU POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY	21
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY	22
OBSAH BALENIA	23
ŠPECIFIKÁCIE	23
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	24
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ.....	25
POUŽÍVAJTE	26
OBSLUHA.....	28
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	31

VITAJTE V RODINE PRODUKTOV EVOLVEO

- **Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie až do konca, a to aj v prípade, že ste s používaním podobného typu výrobku oboznámení už v minulosti.**
- Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie - je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky, obsluhu a starostlivosť o výrobok.
- Uistite sa, že si tento návod na použitie prečítali aj ďalšie osoby, ktoré budú tento výrobok používať.
- Ak tento výrobok darujete, darujete alebo predávate iným osobám, dajte im spolu s týmto výrobkom aj tento návod na použitie a upozornite ich, aby si ho prečítali.
- Počas záručnej doby odporúčame uschovať originálny obal výrobku - tak bude výrobok pri preprave čo najlepšie chránený.

Vzhľadom na neustálu inováciu výrobkov EVOLVEO a zmeny v legislatíve nájdete vždy aktuálnu verziu tohto návodu na použitie na webovej stránke www.evolveo.com alebo jednoduchým naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu pomocou mobilného telefónu:



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

- Výrobok opatrne rozbaľte a dávajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pred prvým použitím odstráňte z výrobku všetky obaly a marketingové materiály.
- Nedovoľte, aby sa výrobok používal ako hračka.
- Výrobkom netrepte a dávajte pozor, aby vám nespadol na zem.
- Je zakázané akokoľvek upravovať povrch výrobku, napr. použitím samolepiacej fólie, striekaním jeho povrchu, natieraním farbou atď.



VAROVANIE: Vysoká hlasitosť pri dlhodobom počúvaní môže spôsobiť poškodenie alebo dokonca stratu sluchu.

- Na výrobok neumiestňujte nádoby s vodou, napríklad vázy.
- Slúchadlá sú určené pre deti od 6 rokov.

OBSAH BALENIA

- Slúchadlá
- Nabíjací kábel
- Štuple do uší
- Návod na použitie

ŠPECIFIKÁCIE


- Verzia Bluetooth: 6.0
- Prehrávač MP3
- 32 GB internej pamäte
- Výdrž: 5 hodín prehrávania
- Vodotesnosť: IPX8
- Bezdrôtový dosah do 10 m
- Nabíjanie pomocou magnetického nabíjacieho kábla
- Integrovaný mikrofón s podporou telefonických hovorov
- Silikónové zátky do uší sú súčasťou balenia

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Skontrolujte, či na výrobku nie sú ochranné nálepky, fólie alebo iné materiály určené len na prepravu k zákazníkovi, ktoré chránia spotrebič pred poškriabaním alebo iným poškodením. Pred použitím ich odstráňte.
- 2) Pred pripojením sa vizuálnou kontrolou presvedčte, či je výrobok neporušený a či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

A



1) Hlavový most 2) Indikátor režimu 3) Mikrofón 4) Ušný oblúk 5) Kontaktný reproduktor 6) Tlačidlo Pro: a) zníženie objemu b) preskočenie na predchádzajúcu skladbu	7) tlačidlo pro: a) vypnutie slúchadiel b) zapnutie slúchadiel c) pozastavenie/odstránenie koľajníc (d) prijatie/odmietnutie telefonického hovoru e) prepnutie na prehrávanie z internej pamäte 8) tlačidlo pro: (a) zvýšenie objemu b) preskočiť na ďalšiu skladbu 9) Nabíjacie kolíky
--	--

POUŽÍVAJTE

Slúchadlá majú stupeň krytia IPX8, čo znamená, že sú plne odolné voči trvalému ponoreniu do vody (do hĺbky 1,5 metra na 30 minút). Preto sú vhodné aj na kúpanie v sladkej vode.

Odporúčané použitie:

- Maximálny odporúčaný čas nepretržitého používania vo vode je 1 hodina.
- Vhodné na kúpanie v sladkej vode (bazén, jazero)

Nevhodné prostredie:

- Morská voda (bez následného opláchnutia).
- Vírivky, sauny, horúce kúpele.
- Potápanie alebo skákanie do vody.
- Ponorenie do hĺbky viac ako 1,5 metra.

Manipulácia po použití vo vode

Na zachovanie funkčnosti slúchadiel a ich dlhej životnosti odporúčam pridať pokyny na ošetrovanie po kontakte s vodou:

1. Opláchnite sa čerstvou vodou, najmä po plávaní v chlóranej alebo slanej vode.
2. Utrite mäkkou, suchou handričkou (napr. z mikrovlákn).
3. Nechajte prirodzene vyschnúť na dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo zdrojov tepla.
4. Pred nabíjaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché vrátane kontaktov.

Nabíjanie

- Pred prvým použitím odporúčame slúchadlá úplne nabiť, aby sa maximalizovala výdrž batérie. Plné nabitie trvá približne 1,5 hodiny. Akustický signál bude signalizovať slabú batériu a na slúchadlách bude blikať zelený indikátor režimu **A2**. Ak chcete slúchadlá nabíjať, pripojte dodaný magnetický nabíjací kábel a pripojte ho k nabíjaciemu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A).
- Ak slúchadlá nabíjate, rozsvieti sa zelený indikátor režimu **A2**.
- Nabíjací port sa nachádza na vnútornej strane pravého slúchadla.

Zapnutie/vypnutie

- Ak chcete slúchadlá zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo **A7** na 4 sekundy, po jeho stlačení sa slúchadlá zapnú.
Zapnutie/vypnutie slúchadiel je signalizované zvukovým signálom.

- Ak slúchadlá nie sú aktívne, po 5 minútach sa automaticky vypnú, aby sa šetrila energia. Po úspešnom zapnutí bude blikat' modrý indikátor režimu **A2**.

Pripojenie k zariadeniu

- Stlačením tlačidla **A7** na 4 sekundy zapnete slúchadlá. Keď ho zapnete, je v režime párovania pre bezdrôtové pripojenie.
- Aktivujte funkciu Bluetooth v zariadení. Potom zo zoznamu vyberte "EVOLVEO BoneMax".
- Zariadenie sa úspešne pripojí k náhlavnej súprave. Po úspešnom spárovaní náhlavná súprava zapípa. Po úspešnom spárovaní prestane blikat' zelený/modrý indikátor režimu, ktorý bliká počas párovania.
- Po opätovnom zapnutí sa náhlavná súprava automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu.
- Ak sa chcete odpojiť od slúchadiel, musíte sa odhlásiť z funkcie Bluetooth v zariadení. Potom je náhlavná súprava opäť pripravená na spárovanie s novým zariadením.

Prehrať

- Stlačením tlačidla **A7** spustíte alebo pozastavíte skladbu. Na ovládanie prehrávanej hudby musíte používať zariadenie, s ktorým ste slúchadlá spárovali.
- Hlasitosť slúchadiel môžete ovládať aj na zariadení pripojenom k slúchadlám.
- Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, podržte stlačené tlačidlo **A6**. Ak chcete prehrať ďalšiu skladbu, podržte stlačené tlačidlo **A8**.
- Ak chcete prehrávať z internej pamäte, dvakrát stlačte tlačidlo **A7**. Ak chcete následne znova prehrávať skladby cez Bluetooth, dvakrát stlačte tlačidlo **A7**.

Hlasitosť

- Krátkym stlačením tlačidla **A8** zvýšite hlasitosť. Ak chcete znížiť hlasitosť, krátko stlačte tlačidlo **A6**.

Prehrávanie z internej pamäte

- Stiahnite si zvukové súbory (formáty mp3, wav) do počítača.
- Pripojte slúchadlá k nabíjacímu káblu USB.

- Pripojte kábel USB k portu USB počítača.
- V počítači sa náhlavná súprava zobrazí ako pevný disk - otvorte ho.
- Presuňte súbory na pevný disk a po dokončení prenosu vysuňte pevný disk.

Telefonické hovory

- Prichádzajúci hovor na spárované zariadenie pripojené cez Bluetooth sa ohlásí tónom a preruší prehrávanie hudby. Krátkym stlačením tlačidla **A7** prijmete hovor. Ak chcete hovor odmietnuť, podržte tlačidlo **A7** stlačené 3 sekundy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred čistením alebo údržbou sa vždy uistite, že je výrobok vypnutý.

- Na čistenie vonkajších častí výrobku použite mäkkú handričku navlhčenú vlažnou vodou. Nepoužívajte drsné čistiace

prostriedky, riedidlá ani rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.

- Pri čistení plastových častí výrobku, ktoré sú náchylnejšie na poškrabanie, dbajte na zvýšenú opatrnosť.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie slúchadiel spôsobené nesprávnym používaním, poškodený napájací port.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi, ako je oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Poškodenie spôsobené opravou vykonanou nekvalifikovanou osobou.
- Ak si batéria po 6 alebo viac mesiacoch nezachová svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Opravy a servis možno vykonávať len v autorizovanom servise výrobkov EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel a strate záruky.



■ Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný typ zariadenia, a zároveň vyhlasuje, že slúchadlá EVOLVEO BoneMax sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Dovozca/výrobca:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

E-mail: helpdesk@evolveo.com

Vyrobené v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Content

INTRODUCTION.....	36
THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL	37
SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS	38
PACKAGING CONTENT	39
SPECIFICATIONS	39
BEFORE FIRST USE.....	40
DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS	41
USE	42
SERVICE	44
CLEANING AND MAINTENANCE.....	48

WELCOME TO THE EVOLVEO FAMILY OF PRODUCTS

- **Before putting this product into operation, please read this entire user manual carefully through to the end, even if you are familiar with the use of a similar type of product in the past.**
- Keep this user manual for future reference - it is an integral part of the product and may contain important instructions on commissioning, operation and care of the product.
- Make sure that other people who will use this product read this user manual.
- If you give, gift or sell this product to others, please give them this user manual together with this product and remind them to read it.
- During the warranty period, we recommend that you keep the original packaging of the product - this way the product will be protected in the best possible way in case of transport.

THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL

Due to the ongoing innovation of EVOLVEO products and changes in legislation, you can always find the most up-to-date version of this user manual on the website www.evolveo.com or by simply scanning the QR code shown below with your mobile phone:



SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- Unpack the product carefully and be careful not to throw away any part of the packaging material before you have found all the components of the product.
- Remove all packaging and marketing materials from the product before first use.
- Do not allow the product to be used as a toy.
- Do not shake the product and take care not to drop it on the ground.
- It is forbidden to modify the surface of the product in any way, e.g. by using self-adhesive film, spraying its surface, painting it with paint, etc.



WARNING: High volume for prolonged listening can cause hearing damage or even hearing loss.

- Do not place containers of water, such as vases, on the product.
- The headphones are designed for children from 6 years of age.

PACKAGING CONTENT

- Headphones
- Charging cable
- Earplugs
- Instructions for use

SPECIFICATIONS


- Bluetooth version: 6.0
- MP3 player
- 32GB internal memory
- Stamina: 5 hours of playback
- Waterproof: IPX8
- Wireless range up to 10 m
- Charging with magnetic charging cable
- Integrated microphone with phone call support
- Silicone earplugs included

BEFORE FIRST USE

- 1) Check the product for protective stickers, films or other materials intended only for transport to the customer to protect the appliance from scratches or other damage. Remove such before use.
- 2) Before connecting, ensure by visual inspection that the product is intact and no damage has occurred during shipment.

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS

A



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1) Head bridge2) Mode indicator3) Microphone4) Ear arch5) Contact speaker6) Pro button:<ul style="list-style-type: none">a) volume reductionb) skipping to the previous track | <ul style="list-style-type: none">7) pro button:<ul style="list-style-type: none">a) turning off the headphonesb) turning on the headphonesc) suspension/release of the track(d) answering/rejecting a telephone calle) switch to playback from internal memory8) pro button:<ul style="list-style-type: none">(a) volume increaseb) skip to the next track9) Charging pins |
|---|--|

USE

The headphones are IPX8 rated, which means they are fully resistant to permanent immersion in water (up to 1.5 metres for

30 minutes). They are therefore also suitable for swimming in fresh water.

Recommended use:

- The maximum recommended time of continuous use in water is 1 hour.
- Suitable for swimming in fresh water (pool, lake)

Inappropriate environment:

- Sea water (without subsequent rinsing).
- Hot tubs, saunas, hot baths.
- Diving or jumping into the water.
- Immersion to a depth of over 1.5 metres.

Handling after use in water

To maintain the functionality of the headphones and long life, I recommend adding care instructions after contact with water:

1. Rinse with fresh water, especially after swimming in chlorinated or salt water.
2. Wipe with a soft, dry cloth (e.g. microfibre).

3. Allow to dry naturally in a well-ventilated area, out of direct sunlight or heat sources.
4. Make sure the headphones are completely dry, including the contacts, before charging.

SERVICE

Charging

- We recommend fully charging the headphones before first use to maximize battery life. A full charge takes approximately 1.5 hours. An acoustic signal will indicate a low battery and the green **A2** mode indicator will flash on the headphones. To charge the headphones, connect the included magnetic charging cable and connect the cable to the charging adapter (5V voltage and minimum 1A output current).
- If you charge the headphones, the green **A2** mode indicator will light up.
- The charging port can be found on the inside of the right handset.

Switching on/off

- To switch the headphones on or off, press the **A7** button for 4 seconds, after pressing it the headphones will switch on. Switching the headphones on/off is indicated by an acoustic signal.
- If the headphones are not active, they will automatically switch off after 5 minutes to save power. The blue **A2** mode indicator will flash after successful power-up.

Connecting to the device

- Press the **A7** button for 4 seconds to switch on the headphones. When you turn it on, it is in pairing mode for wireless connection.
- Activate Bluetooth on your device. Then select "EVOLVEO BoneMax" from the list
- The device successfully connects to the headset. After successful pairing, the headset will beep. After successful pairing, the green/blue mode indicator that flashes during pairing will stop flashing.

- When you switch back on, the headset automatically connects to the last paired device.
- If you want to disconnect from the headphones, you'll need to log out of bluetooth on your device. Then the headset is ready to pair with the new device again.

Play

- Press the **A7** button to start or pause a song. You must use the device you paired the headphones with to control the music you play.
- You can also control the volume of the headphones on the device connected to the headphones.
- To play the previous track, hold down the **A6** button. To play the next song, hold down the **A8** button.
- To play from the internal memory, press the **A7** button twice. To play songs again via Bluetooth afterwards, press the **A7** button twice.

Volume

- Press the **A8** button briefly to increase the volume. To lower the volume, press the **A6** button briefly.

Playback from internal memory

- Download audio files (mp3, wav formats) to your computer.
- Connect the headphones to the USB charging cable.
- Connect the USB cable to the USB port of your computer.
- On your computer, the headset will appear as a hard drive - open it.
- Drag and drop the files onto the hard drive, then eject the hard drive when the transfer is complete.

Telephone calls

- An incoming call to a paired Bluetooth-connected device will be announced with a tone and interrupt the music being played. Press the **A7** button briefly to answer the call. Hold down the **A7** button for 3 seconds to reject the call.

CLEANING AND MAINTENANCE



Always make sure the product is switched off before cleaning or maintenance.

- Use a soft cloth dampened with lukewarm water to clean the outer parts of the product. Do not use harsh cleaners, thinners or solvents, otherwise the surface of the product may be damaged.
- Take special care when cleaning the plastic parts of the product, which are more prone to scratches.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Electromechanical or mechanical damage to the headphones caused by improper use, damaged power port.
- Damage from natural influences such as fire, water, static electricity, high temperature.
- Failures caused by normal wear and tear.
- Damage caused by repairs carried out by an unqualified person.

- The battery if it does not retain its original capacity after 6 months or more (the battery capacity warranty is 6 months).
- Intentional damage.

WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE

Repairs and servicing can only be carried out at an authorized service point for EVOLVEO products (more at www.evolveo.com), otherwise you may damage the headphones and lose your warranty.



Disposal: The crossed-out container symbol on the product, in the accompanying documentation or on the packaging means that in EU countries, all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be disposed of separately at the end of their useful life as separated waste. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.



DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that this product meets the requirements of the standards and regulations that are relevant for the type of device and at the same time declares that the EVOLVEO BoneMax headphones comply with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following website: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Importer/Manufacturer:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.

The appearance and technical specifications of the product are subject to change without notice.

Tartalom

BEVEZETÉS.....	52
A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LEGFRISSEBB VERZIÓJA ..	53
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK.....	54
A CSOMAGOLÁS TARTALMA.....	55
SPECIFIKÁCIÓK.....	55
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	56
AZ EGYES ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA	57
HASZNÁLAT	59
KEZELÉS.....	60
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	64

ÜDVÖZÖLJÜK AZ EVOLVEO TERMÉKCSALÁDBAN

- **A termék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, még akkor is, ha korábban már ismerte egy hasonló típusú termék használatát.**
- Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a későbbi használatra - a termék szerves részét képezi, és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésével, működtetésével és gondozásával kapcsolatban.
- Győződjön meg róla, hogy a terméket használni szándékozó személyek is elolvassák ezt a használati útmutatót.
- Ha ezt a terméket másoknak adja, ajándékozza vagy eladja, kérjük, adja át nekik ezt a használati útmutatót a termékkel együtt, és emlékeztesse őket, hogy olvassák el.
- A garanciaidő alatt javasoljuk, hogy a termék eredeti csomagolását őrizze meg - így a termék a lehető legjobban védve lesz szállítás esetén.

Az EVOLVEO termékek folyamatos megújulása és a jogszabályi változások miatt a jelen használati útmutató mindig a legfrissebb változatát találja meg a www.evolveo.com weboldalon, vagy egyszerűen az alább látható QR-kódot beolvasva mobiltelefonjával:



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK

- Óvatosan csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyetlen részét se dobja ki, amíg nem találja meg a termék összes alkatrészét.
- Az első használat előtt távolítson el minden csomagoló- és marketinganyagot a termékről.
- Ne engedje, hogy a terméket játékként használják.
- Ne rázza a terméket, és vigyázzon, hogy ne ejtse le a földre.
- Tilos a termék felületét bármilyen módon módosítani, pl. öntapadós fólia használatával, a felületének befújásával, festékkel való lefestésével stb.



FIGYELEM: A hosszan tartó nagy hangerő halláskárosodást vagy akár hallásvesztést is okozhat.

- Ne helyezzen vizes edényeket, például vázákat a termékre.
- A fejhallgatót 6 éves kortól tervezték.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Fejhallgató
- Töltőkábel
- Földugók
- Használati utasítás

SPECIFIKÁCIÓK


- Verze Bluetooth: 6.0
- MP3 lejátszó
- 32 GB belső memória
- Állóképesség: 5 óra lejátszás
- Vízálló: IPX8
- Vezeték nélküli hatótávolság akár 10 m
- Töltés mágneses töltőkábel
- Beépített mikrofon telefonhívás-támogatással
- Szilikon földugókat tartalmaz

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- 1) Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e védőmatricák, fóliák vagy más, csak a vevőhöz való szállításra szánt anyagok, amelyek a készüléket megvédik a karcolásoktól vagy más sérülésektől. Használat előtt távolítsa el ezeket.
- 2) A csatlakoztatás előtt szemrevételezéssel győződjön meg arról, hogy a termék sértetlen, és a szállítás során nem sérült meg.

AZ EGYES ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

A



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">1) Fejhíd2) üzemmódjelző3) Mikrofon4) Fülboltozat5) Kapcsolattartó hangszóró6) Pro gomb:<ul style="list-style-type: none">a) térfogatcsökkentésb) ugrás az előző számra | <ul style="list-style-type: none">7) pro gomb:<ul style="list-style-type: none">a) a fejhallgató kikapcsolásab) a fejhallgató bekapcsolásac) a pálya felfüggesztése/feloldása(d) telefonhívás fogadása/visszautasításae) a belső memóriából történő lejátszásra váltás8) pro gomb:<ul style="list-style-type: none">(a) mennyiségi növekedésb) ugrás a következő zeneszáma9) Töltőcsapok |
|---|---|

A fejhallgató IPX8 minősítéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy teljesen ellenáll a vízbe való tartós merítésnek (1,5 méterig 30 percig). Ezért édesvízben való úszásra is alkalmasak.

Ajánlott felhasználás:

- A vízben történő folyamatos használat javasolt maximális időtartama 1 óra.
- Alkalmas édesvízben (medence, tó) való úszásra.

Nem megfelelő környezet:

- Tengeri víz (utólagos öblítés nélkül).
- Pezsgőfürdők, szaunák, forró fürdők.
- Búvárkodás vagy ugrás a vízbe.
- Több mint 1,5 méteres mélységig történő merítés.

Vízben történő használat utáni kezelés

A fejhallgató funkcionalitásának és hosszú élettartamának fenntartása érdekében javaslom, hogy a vízzel való érintkezés után adjon hozzá ápolási utasításokat:

1. Öblítse le friss vízzel, különösen klóros vagy sós vízben való úszás után.
2. Törölje át puha, száraz ruhával (pl. mikroszálas).
3. Hagyja természetes módon megszáradni egy jól szellőző, közvetlen napfénytől és hőforrástól védett helyen.
4. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz, beleértve az érintkezőket is, mielőtt feltölti.

KEZELES

Töltés

- Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy az első használat előtt tölts fel teljesen a fejhallgatót. Egy teljes feltöltés körülbelül 1,5 órát vesz igénybe. Hangjelzés jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét, és a fejhallgatón villogni kezd a zöld **A2** üzemmódjelző. A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt mágneses töltőkábelt, és csatlakoztassa a kábelt a töltőadapterhez (5 V feszültség és legalább 1A kimeneti áram).
- Ha tölti a fejhallgatót, a zöld **A2** üzemmódjelző világít.
- A töltőport a jobb oldali kézibeszélő belső oldalán található.

Be-/kikapcsolás

- A fejhallgató be- és kikapcsolásához nyomja meg az **A7** gombot 4 másodpercig, a gomb megnyomása után a fejhallgató bekapcsol. A fejhallgató be-/kikapcsolását hangjelzés jelzi.
- Ha a fejhallgató nem aktív, 5 perc után automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. A sikeres bekapcsolás után a kék **A2** üzemmódjelző villogni fog.

Csatlakozás a készülékhez

- A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg az **A7** gombot 4 másodpercig. Amikor bekapcsolja, párosítási módban van a vezeték nélküli kapcsolathoz.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a készüléken. Ezután válassza ki a listából az "EVOLVEO BoneMax" opciót.
- A készülék sikeresen csatlakozik a fejhallgatóhoz. A sikeres párosítás után a fejhallgató hangjelzést ad. A sikeres párosítás után a párosítás közben villogó zöld/kék üzemmódjelző nem villog tovább.

- Amikor újra bekapcsolja, a fejhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára párosított készülékhez.
- Ha le akarja választani a fejhallgatót, ki kell jelentkeznie a bluetooth-ból a készülékén. Ezután a fejhallgató ismét készen áll a párosításra az új készülékkel.

Játsszon

- Nyomja meg az **A7** gombot egy dal elindításához vagy szüneteltetéséhez. A lejátszott zene vezérlésére azt az eszközt kell használnia, amellyel a fejhallgatót párosította.
- A fejhallgató hangerejét a fejhallgatóhoz csatlakoztatott eszközön is szabályozhatja.
- Az előző szám lejátszásához tartsa lenyomva az **A6** gombot. A következő dal lejátszásához tartsa lenyomva az **A8** gombot.
- A belső memóriából történő lejátszáshoz nyomja meg kétszer az **A7** gombot. A dalok Bluetooth-on keresztüli újbóli lejátszásához nyomja meg kétszer az **A7** gombot.

Kötet

- A hangerő növeléséhez nyomja meg röviden az **A8** gombot. A hangerő csökkentéséhez nyomja meg röviden az **A6** gombot.

Lejátszás a belső memóriából

- Hangfájlok letöltése (mp3, wav formátumban) a számítógépére.
- Csatlakoztassa a fejhallgatót az USB töltőkábelhez.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjához.
- A számítógépen a headset merevlemezként jelenik meg - nyissa meg.
- Húzza a fájlokat a merevlemezre, majd az átvitel befejeztével dobja ki a merevlemezt.

Telefonhívások

- A Bluetooth-kapcsolattal párosított készülékre érkező hívás hangjelzéssel jelzi a bejövő hívást, és megszakítja a lejátszott zenét. A hívás fogadásához nyomja meg röviden az **A7** gombot. Tartsa lenyomva az **A7** gombot 3 másodpercig a hívás elutasításához.



Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.

- A termék külső részeinek tisztításához használjon langyos vízzel megnedvesített puha ruhát. Ne használjon durva tisztítószereket, hígítókat vagy oldószereket, különben a termék felülete megsérülhet.
- A termék műanyag részeinek tisztításakor különös gonddal járjon el, mivel ezek hajlamosabbak a karcolódásra.

A GARANCIA NEM TERJED KI:

- A fejhallgató elektromechanikai vagy mechanikai sérülése, amelyet a nem megfelelő használat, sérült tápcsatlakozó okoz.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- A normál elhasználódás okozta meghibásodások.

- A szakképzetlen személy által végzett javítások által okozott károk.
- Az akkumulátor, ha 6 hónap vagy annál hosszabb idő elteltével nem őrzi meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap).
- Szándékos károkozás.

JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékekhez felhatalmazott szervizben végezhető (bővebben a www.evolveo.com oldalon), ellenkező esetben a fejhallgató megsérülhet, és elveszítheti a garanciát.



Eltavolítás: A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum azt jelenti, hogy az EU országokban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén elkülönített hulladékként, külön kell ártalmatlanítani. Ne dobja ezeket a termékeket a nem szelektált kommunális hulladékba.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a készüléktípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek, és egyúttal kijelenti, hogy az EVOLVEO BoneMax fejhallgató megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: <http://ftp.evolveo.cz/ce>.

Importőr/gyártó:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Csehország

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Conținut

INTRODUCERE	68
CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE.....	69
AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	70
CONȚINUTUL AMBALAJULUI	71
SPECIFICAȚII	71
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	72
DESCRIEREA PIESELOR INDIVIDUALE	73
UTILIZARE.....	74
SERVICE	76
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	80

BINE AȚI VENIT ÎN FAMILIA DE PRODUSE EVOLVEO

- **Înainte de a pune acest produs în funcțiune, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare până la capăt, chiar dacă sunteți familiarizat cu utilizarea unui tip similar de produs în trecut.**
- Păstrați acest manual de utilizare pentru consultare ulterioară - acesta face parte integrantă din produs și poate conține instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune, operarea și îngrijirea produsului.
- Asigurați-vă că și alte persoane care vor utiliza acest produs citesc acest manual de utilizare.
- Dacă oferiți, oferiți cadou sau vindeți acest produs altor persoane, vă rugăm să le dați acest manual de utilizare împreună cu acest produs și să le reamintiți să îl citească.
- Pe parcursul perioadei de garanție, vă recomandăm să păstrați ambalajul original al produsului - în acest fel produsul va fi protejat în cel mai bun mod posibil în caz de transport.

CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE

Datorită inovației continue a produselor EVOLVEO și a modificărilor legislative, puteți găsi întotdeauna cea mai actualizată versiune a acestui manual de utilizare pe site-ul www.evolveo.com sau prin simpla scanare a codului QR prezentat mai jos cu telefonul mobil:



AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Despachetați produsul cu atenție și aveți grijă să nu aruncați nicio parte din materialul de ambalare înainte de a găsi toate componentele produsului.
- Îndepărtați toate ambalajele și materialele de marketing de pe produs înainte de prima utilizare.
- Nu permiteți ca produsul să fie utilizat ca jucărie.
- Nu scuturați produsul și aveți grijă să nu-l scăpați pe sol.
- Este interzisă modificarea în orice mod a suprafeței produsului, de exemplu prin utilizarea unei folii autoadezive, pulverizarea suprafeței acestuia, vopsirea cu vopsea etc.



AVERTISMENT: Volumul ridicat pentru ascultare prelungită poate provoca leziuni ale auzului sau chiar pierderea auzului.

- Nu așezați recipiente cu apă, cum ar fi vase, pe produs.
- Căștile sunt concepute pentru copii începând cu vârsta de 6 ani.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Căști
- Cablu de încărcare
- Dopuri de urechi
- Instrucțiuni de utilizare

SPECIFICAȚII

- Versiunea Bluetooth: 6.0
- MP3 player
- 32 GB memorie internă
- Stamina: 5 ore de redare
- Rezistent la apă: IPX8
- Raza de acțiune fără fir de până la 10 m
- Încărcare cu cablu de încărcare magnetic
- Microfon integrat cu suport pentru apeluri telefonice
- Dopuri de urechi din silicon incluse


ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1) Verificați dacă produsul prezintă autocolante de protecție, folii sau alte materiale destinate exclusiv transportului către client pentru a proteja aparatul de zgârieturi sau alte deteriorări.

Îndepărtați-le înainte de utilizare.

2) Înainte de conectare, asigurați-vă prin inspecție vizuală că produsul este intact și că nu au apărut deteriorări în timpul transportului.

A



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1) Podul capului2) Indicator de mod3) Microfon4) arcada urechii5) Vorbitor de contact6) Butonul Pro:<ul style="list-style-type: none">a) reducerea volumuluib) trecerea la piesa anterioară | <ul style="list-style-type: none">7) butonul pro:<ul style="list-style-type: none">a) opriți căștileb) pornirea căștilorc) suspendarea/eliberarea șinei(d) răspunsul/respingerea unui apel telefonice) comutați la redarea din memoria internă8) butonul pro:<ul style="list-style-type: none">(a) creșterea volumuluib) treceți la piesa următoare9) Pini de încărcare |
|---|--|

UTILIZARE

Căștile sunt clasificate IPX8, ceea ce înseamnă că sunt complet rezistente la imersiunea permanentă în apă (până la 1,5 metri timp de 30 de minute). Prin urmare, sunt potrivite și pentru înotul în apă dulce.

Utilizare recomandată:

- Durata maximă recomandată de utilizare continuă în apă este de 1 oră.
- Potrivit pentru înot în apă dulce (piscină, lac)

Mediu nepotrivit:

- Apă de mare (fără clătire ulterioară).
- Căzi cu hidromasaj, saune, băi fierbinți.
- Scufundarea sau săritul în apă.
- Imersiune la o adâncime de peste 1,5 metri.

Manipularea după utilizarea în apă

Pentru a menține funcționalitatea căștilor și durata lungă de viață, vă recomandăm să adăugați instrucțiuni de îngrijire după contactul cu apa:

1. Clătiți cu apă proaspătă, în special după înotul în apă cu clor sau apă sărată.
2. Ștergeți cu o cârpă moale, uscată (de ex. microfibră).
3. Lăsați să se usuce natural într-o zonă bine ventilată, ferită de lumina directă a soarelui sau de surse de căldură.

4. Asigurați-vă că căștile sunt complet uscate, inclusiv contactele, înainte de încărcare.

SERVICE

Încărcare

- Vă recomandăm să încărcați complet căștile înainte de prima utilizare pentru a maximiza durata de viață a bateriei. O încărcare completă durează aproximativ 1,5 ore. Un semnal acustic va indica o baterie descărcată și indicatorul verde al modului **A2** va clipi pe căști. Pentru a încărca căștile, conectați cablul magnetic de încărcare inclus și conectați cablul la adaptorul de încărcare (tensiune de 5V și curent de ieșire de minim 1A).
- Dacă încărcați căștile, indicatorul verde al modului **A2** se va aprinde.
- Portul de încărcare poate fi găsit pe partea interioară a telefonului din dreapta.

Pornirea/oprirea

- Pentru a porni sau opri căștile, apăsați butonul **A7** timp de 4 secunde; după apăsarea acestuia, căștile vor porni.
Pornirea/oprirea căștilor este indicată de un semnal acustic.
- Dacă căștile nu sunt active, acestea se vor opri automat după 5 minute pentru a economisi energie. Indicatorul albastru al modului **A2** va clipi după pornirea cu succes.

Conectarea la dispozitiv

- Apăsați butonul **A7** timp de 4 secunde pentru a porni căștile. Când îl porniți, este în modul de împerechere pentru conexiunea fără fir.
- Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. Apoi selectați "EVOLVEO BoneMax" din listă
- Dispozitivul se conectează cu succes la setul cu cască. După împerecherea reușită, căștile vor emite un bip. După împerecherea cu succes, indicatorul de mod verde/albastru care clipește în timpul împerecherii nu va mai clipi.
- Când porniți din nou, căștile se conectează automat la ultimul dispozitiv asociat.

- Dacă doriți să vă deconectați de la căști, va trebui să vă deconectați de la bluetooth pe dispozitivul dvs. Apoi, setul cu cască este gata să se împerecheze din nou cu noul dispozitiv.

Joc

- Apăsăți butonul **A7** pentru a porni sau întrerupe o melodie. Trebuie să utilizați dispozitivul cu care ați asociat căștile pentru a controla muzica redată.
- De asemenea, puteți controla volumul căștilor de pe dispozitivul conectat la căști.
- Pentru a reda piesa anterioară, țineți apăsat butonul **A6**. Pentru a reda melodia următoare, țineți apăsat butonul **A8**.
- Pentru a reda din memoria internă, apăsăți butonul **A7** de două ori. Pentru a reda din nou melodii prin Bluetooth, apăsăți butonul **A7** de două ori.

Volum

- Apăsăți scurt butonul **A8** pentru a crește volumul. Pentru a reduce volumul, apăsăți scurt butonul **A6**.

Redarea din memoria internă

- Descărcați fișiere audio (formate mp3, wav) pe computerul dvs.
- Conectați căștile la cablul de încărcare USB.
- Conectați cablul USB la portul USB al computerului.
- Pe computer, setul cu cască va apărea ca un hard disk - deschideți-l.
- Glisați și eliberați fișierele pe hard disk, apoi ejectați hard disk-ul când transferul este finalizat.

Apeluri telefonice

- Un apel de intrare către un dispozitiv conectat prin Bluetooth împerecheat va fi anunțat printr-un ton și va întrerupe muzica redată. Apăsăți scurt butonul **A7** pentru a răspunde la apel. Țineți apăsat butonul **A7** timp de 3 secunde pentru a respinge apelul.



Asigurați-vă întotdeauna că produsul este oprit înainte de curățare sau întreținere.

- Utilizați o cârpă moale umezită cu apă caldă pentru a curăța părțile exterioare ale produsului. Nu utilizați detergenți agresivi, diluanți sau solvenți, altfel suprafața produsului poate fi deteriorată.
- Aveți grijă deosebită atunci când curățați părțile din plastic ale produsului, care sunt mai predispuse la zgârieturi.

GARANȚIA NU ACOPERĂ:

- Daune electromecanice sau mecanice la căști cauzate de utilizarea necorespunzătoare, port de alimentare deteriorat.
- Deteriorarea cauzată de influențe naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.
- Defecțiuni cauzate de uzura normală.

- Daune cauzate de reparații efectuate de o persoană necalificată.
- Bateria dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau mai mult (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni).
- Daune intenționate.

GARANȚIE ȘI SERVICII POST-GARANȚIE

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai la un punct de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe la www.evolveo.com), altfel puteți deteriora căștile și pierde garanția.



Eliminare: Simbolul containerului barbat de pe produs, în documentația de însoțire sau pe ambalaj înseamnă că, în țările UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie să fie eliminați separat la sfârșitul duratei lor de viață utilă ca deșeuri separate. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că acest produs îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor care sunt relevante pentru tipul de dispozitiv și, în același timp, declară că căștile EVOLVEO BoneMax sunt conforme cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil pe următorul site: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Importator / Producător:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Republica Cehă

E-mail: helpdesk@evolveo.com

Fabricat în P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

Inhaltsübersicht

EINFÜHRUNG	84
DIE AKTUELLSTE VERSION DES BENUTZERHANDBUCHS	85
SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN	86
VERPACKUNGSINHALT	87
SPEZIFIKATIONEN	87
VOR DER ERSTEN BENUTZUNG.....	88
BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE	89
VERWENDEN.....	91
SERVICE	92
REINIGUNG UND WARTUNG	96

WILLKOMMEN IN DER EVOLVEO-PRODUKTFAMILIE

- **Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig bis zum Ende durch, auch wenn Sie mit der Verwendung eines ähnlichen Produkts bereits vertraut sind.**
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf - es ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege des Produkts enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt benutzen, diese Bedienungsanleitung lesen.
- Wenn Sie dieses Produkt an andere weitergeben, verschenken oder verkaufen, geben Sie ihnen bitte diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt und erinnern Sie sie daran, sie zu lesen.
- Während der Garantiezeit empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung des Produkts aufzubewahren - so wird das Produkt beim Transport bestmöglich geschützt.

Aufgrund der ständigen Innovation von EVOLVEO-Produkten und Änderungen in der Gesetzgebung finden Sie die aktuellste Version dieses Benutzerhandbuchs immer auf der Website www.evolveo.com oder durch einfaches Scannen des unten abgebildeten QR-Codes mit Ihrem Mobiltelefon:



SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN

- Packen Sie das Produkt vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass Sie keinen Teil des Verpackungsmaterials wegwerfen, bevor Sie alle Bestandteile des Produkts gefunden haben.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungs- und Marketingmaterialien vom Produkt.
- Das Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Schütteln Sie das Produkt nicht und achten Sie darauf, dass es nicht auf den Boden fällt.
- Es ist verboten, die Oberfläche des Produkts in irgendeiner Weise zu verändern, z. B. durch Verwendung von selbstklebender Folie, Besprühen der Oberfläche, Bemalen mit Farbe usw.



WARNUNG: Eine hohe Lautstärke bei längerem Hören kann zu Gehörschäden oder sogar zu Hörverlust führen.

- Stellen Sie keine Wasserbehälter, wie z. B. Vasen, auf das Produkt.
- Die Kopfhörer sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

VERPACKUNGSGEHALT

- Kopfhörer
- Ladekabel
- Ohrstöpsel
- Anweisungen für den Gebrauch

SPEZIFIKATIONEN

- Bluetooth-Version: 6.0
- MP3-Spieler
- 32 GB interner Speicher
- Ausdauer: 5 Stunden Wiedergabezeit
- Wasserdicht: IPX8
- Drahtlose Reichweite bis zu 10 m


- Aufladen mit magnetischem Ladekabel
- Integriertes Mikrofon mit Unterstützung für Telefongespräche
- Inklusive Silikon-Ohrstöpsel

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1) Überprüfen Sie das Produkt auf Schutzaufkleber, Folien oder andere Materialien, die nur für den Transport zum Kunden bestimmt sind, um das Gerät vor Kratzern oder anderen Schäden zu schützen. Entfernen Sie diese vor der Verwendung.

2) Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen durch eine Sichtprüfung, dass das Produkt unversehrt ist und keine Transportschäden aufgetreten sind.

A



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">1) Kopfbücke2) Modusanzeige3) Mikrofon4) Ohrbogen5) Kontakt zum Sprecher6) Pro-Taste:<ul style="list-style-type: none">a) Volumenreduzierungb) Springen zum vorherigen Titel | <ul style="list-style-type: none">7) Pro-Taste:<ul style="list-style-type: none">a) Ausschalten der Kopfhörerb) Einschalten des Kopfhörersc) Aussetzung/Freigabe des Gleises(d) Beantworten/Ablehnen eines Telefonanrufse) Umschalten auf Wiedergabe aus dem internen Speicher8) Pro-Taste:<ul style="list-style-type: none">(a) Erhöhung des Volumensb) zum nächsten Titel springen9) Ladestifte |
|--|--|

Die Kopfhörer sind nach IPX8 eingestuft, d. h. sie sind vollkommen resistent gegen dauerhaftes Eintauchen in Wasser (bis zu 1,5 Meter für 30 Minuten). Sie sind daher auch zum Schwimmen im Süßwasser geeignet.

Empfohlene Verwendung:

- Die empfohlene Höchstdauer für die ununterbrochene Verwendung in Wasser beträgt 1 Stunde.
- Geeignet zum Schwimmen in Süßwasser (Pool, See)

Ungeeignete Umgebung:

- Meerwasser (ohne anschließende Spülung).
- Whirlpools, Saunas, heiße Bäder.
- Tauchen oder ins Wasser springen.
- Eintauchen bis zu einer Tiefe von über 1,5 Metern.

Handhabung nach der Verwendung im Wasser

Um die Funktionalität der Kopfhörer und eine lange Lebensdauer zu erhalten, empfehle ich, nach dem Kontakt mit Wasser Pflegehinweise hinzuzufügen:

1. Mit Süßwasser abspülen, besonders nach dem Schwimmen in Chlor- oder Salzwasser.
2. Mit einem weichen, trockenen Tuch (z. B. Mikrofaser) abwischen.
3. Lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen an der Luft trocknen.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer vor dem Aufladen vollständig trocken ist, auch die Kontakte.

SERVICE

Aufladen

- Wir empfehlen, die Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 1,5 Stunden. Ein akustisches Signal weist auf einen niedrigen Batteriestand hin, und die grüne **A2-Modus-Anzeige** am Kopfhörer blinkt. Um den Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel an und verbinden Sie das Kabel mit dem Ladeadapter (5 V Spannung und mindestens 1 A Ausgangsstrom).

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, leuchtet die grüne **A2-Modus-Anzeige** auf.
- Der Ladeanschluss befindet sich an der Innenseite des rechten Hörers.

Einschalten/Ausschalten

- Um den Kopfhörer ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste **A7** 4 Sekunden lang gedrückt, danach schaltet sich der Kopfhörer ein. Das Ein- und Ausschalten des Kopfhörers wird durch ein akustisches Signal angezeigt.
- Wenn der Kopfhörer nicht aktiv ist, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus, um Strom zu sparen. Die blaue **A2-Modus-Anzeige** blinkt nach dem erfolgreichen Einschalten.

Verbinden mit dem Gerät

- Drücken Sie die Taste **A7** 4 Sekunden lang, um den Kopfhörer einzuschalten. Wenn Sie das Gerät einschalten, befindet es sich im Pairing-Modus für die drahtlose Verbindung.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät. Wählen Sie dann "EVOLVEO BoneMax" aus der Liste

- Das Gerät verbindet sich erfolgreich mit dem Headset. Nach erfolgreichem Pairing piept das Headset. Nach erfolgreicher Kopplung hört die grün/blau Modusanzeige, die während der Kopplung blinkt, auf zu blinken.
- Wenn Sie das Headset wieder einschalten, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
- Wenn Sie die Verbindung zu den Kopfhörern trennen möchten, müssen Sie sich auf Ihrem Gerät bei Bluetooth abmelden. Danach ist das Headset wieder bereit für die Kopplung mit dem neuen Gerät.

Spiele

- Drücken Sie die Taste **A7** , um einen Song zu starten oder zu pausieren. Sie müssen das Gerät, mit dem Sie die Kopfhörer gekoppelt haben, zur Steuerung der Musikwiedergabe verwenden.
- Sie können die Lautstärke des Kopfhörers auch über das mit dem Kopfhörer verbundene Gerät steuern.

- Um den vorherigen Titel abzuspielen, halten Sie die Taste **A6** gedrückt. Um den nächsten Titel abzuspielen, halten Sie die Taste **A8** gedrückt.
- Um aus dem internen Speicher abzuspielen, drücken Sie zweimal die Taste **A7**. Um die Titel anschließend wieder über Bluetooth abzuspielen, drücken Sie zweimal die Taste **A7**.

Band

- Drücken Sie kurz die Taste **A8**, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie kurz die Taste **A6**.

Wiedergabe aus dem internen Speicher

- Laden Sie Audiodateien (mp3- und wav-Formate) auf Ihren Computer herunter.
- Schließen Sie den Kopfhörer an das USB-Ladekabel an.
- Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Auf Ihrem Computer wird das Headset als Festplatte angezeigt - öffnen Sie sie.

- Ziehen Sie die Dateien per Drag & Drop auf die Festplatte und werfen Sie die Festplatte nach Abschluss der Übertragung aus.

Telefonanrufe

- Ein eingehender Anruf an ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät wird mit einem Ton angekündigt und unterbricht die laufende Musikwiedergabe. Drücken Sie kurz die Taste **A7**, um den Anruf entgegenzunehmen. Halten Sie die Taste **A7** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen.

REINIGUNG UND WARTUNG



Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät vor der Reinigung oder Wartung ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie ein weiches, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch, um die äußeren Teile des Produkts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs-

Verdünnungs- oder Lösungsmittel, da sonst die Oberfläche des Produkts beschädigt werden kann.

- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung der Kunststoffteile des Geräts, die besonders anfällig für Kratzer sind.

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:

- Elektromechanische oder mechanische Beschädigung des Kopfhörers durch unsachgemäßen Gebrauch, beschädigter Netzanschluss.
- Schäden durch natürliche Einflüsse wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, hohe Temperaturen.
- Schäden, die durch normale Abnutzung verursacht werden.
- Schäden, die durch Reparaturen verursacht wurden, die von einer nicht qualifizierten Person durchgeführt wurden.
- Die Batterie, wenn sie nach 6 Monaten oder mehr nicht mehr ihre ursprüngliche Kapazität hat (die Garantie für die Batteriekapazität beträgt 6 Monate).
- Vorsätzliche Beschädigung.

GARANTIE UND NACHGARANTIESERVICE

Reparaturen und Wartungsarbeiten können nur bei einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO-Produkte (mehr unter www.evolveo.com) durchgeführt werden, da sonst der Kopfhörer beschädigt werden kann und die Garantie erlischt.



Beseitigung: Das Symbol des durchgestrichenen Behälters auf dem Produkt, in den Begleitpapieren oder auf der Verpackung bedeutet, dass in den EU-Ländern alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer als getrennter Abfall entsorgt werden müssen. Diese Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der Normen und Vorschriften entspricht, die für den Gerätetyp relevant sind, und erklärt gleichzeitig, dass der Kopfhörer EVOLVEO BoneMax der Richtlinie 2014/53/EU

entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website zu finden: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Importeur/Hersteller:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

E-Mail: helpdesk@evolveo.com

Hergestellt in P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten.

Das Aussehen und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vsebine

UVOD	101
NAJNOVEJŠO RAZLIČICO UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA.	102
VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA	103
VSEBINA EMBALAŽE	104
SPECIFIKACIJE	104
PRED PRVO UPORABO	105
OPIS POSAMEZNIH DELOV	106
UPORABA	108
STORITEV	109
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	113

DOBRODOŠLI V DRUŽINI IZDELKOV EVOLVEO

- **Preden začnete uporabljati ta izdelek, natančno preberite celoten uporabniški priročnik do konca, tudi če ste v preteklosti že uporabljali podoben izdelek.**
- Ta uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo - je sestavni del izdelka in lahko vsebuje pomembna navodila za zagon, delovanje in nego izdelka.
- Poskrbite, da bodo drugi uporabniki, ki bodo uporabljali ta izdelek, prebrali ta uporabniški priročnik.
- Če ta izdelek podarite, podarite ali prodate drugim, jim skupaj z njim izročite ta uporabniški priročnik in jih opozorite, naj ga preberejo.
- Priporočamo, da v garancijskem obdobju shranite originalno embalažo izdelka - tako bo izdelek pri prevozu najboljše zaščiten.

NAJNOVEJŠO RAZLIČICO UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA.

Zaradi nenehnih inovacij izdelkov EVOLVEO in sprememb zakonodaje lahko vedno najdete najnovejšo različico tega uporabniškega priročnika na spletnem mestu www.evolveo.com ali preprosto tako, da z mobilnim telefonom skenirate spodaj prikazano kodo QR:



VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

- Izdelek skrbno razpakirajte in pazite, da ne zavržete nobenega dela embalaže, dokler ne najdete vseh sestavnih delov izdelka.
- Pred prvo uporabo z izdelka odstranite vso embalažo in tržno gradivo.
- Izdelka ne smete uporabljati kot igračo.
- Izdelka ne stresajte in pazite, da ga ne spustite na tla.
- Površino izdelka je prepovedano kakor koli spreminjati, npr. z uporabo samolepilne folije, pršenjem površine, barvanjem z barvo itd.



OPOZORILO: Visoka glasnost pri dolgotrajnem poslušanju lahko povzroči poškodbe ali celo izgubo sluha.

- Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
- Slušalke so namenjene otrokom od 6. leta starosti naprej.

VSEBINA EMBALAŽE

- Slušalke
- Polnilni kabel
- Čepki za ušesa
- Navodila za uporabo


SPECIFIKACIJE

- Različica Bluetooth: 6.0
- Predvajalnik MP3
- 32 GB notranjega pomnilnika
- Vzdržljivost: 5 ur predvajanja
- Vodoodporno: IPX8
- Brežžični doseg do 10 m
- Polnjenje z magnetnim polnilnim kablom
- Vgrajen mikrofonski sistem s podporo za telefonske klice
- Vključeni silikonski čepki za ušesa

PRED PRVO UPORABO

- 1) Preverite, ali so na izdelku zaščitne nalepke, folije ali drugi materiali, ki so namenjeni samo za prevoz do kupca in ščitijo napravo pred praskami ali drugimi poškodbami. Pred uporabo jih odstranite.
- 2) Pred priključitvijo se z vizualnim pregledom prepričajte, da je izdelek nepoškodovan in da med pošiljanjem ni prišlo do poškodb.

A



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">1) Most za glavo2) Indikator načina3) Mikrofon4) Ušesni lok5) Kontaktni zvočnik6) Gumb Pro:<ul style="list-style-type: none">a) zmanjšanje prostornineb) preskok na prejšnjo skladbo | <ul style="list-style-type: none">7) gumb pro:<ul style="list-style-type: none">a) izklop slušalkb) vklop slušalkc) začasno
ustavitev/odstranitev
tirnice.(d) sprejemanje/odklanjanje
telefonskih klicev.e) preklp na predvajanje iz
notranjega pomnilnika8) gumb pro:<ul style="list-style-type: none">(a) povečanje obsegab) preskočite na naslednjo
skladbo9) Polnilni zatiči |
|--|---|

Slušalke imajo stopnjo zaščite IPX8, kar pomeni, da so popolnoma odporne na trajno potopitev v vodo (do 1,5 metra za 30 minut). Zato so primerne tudi za kopanje v sladki vodi.

Priporočena uporaba:

- Najdaljši priporočeni čas neprekinjene uporabe v vodi je 1 ura.
- Primerno za kopanje v sladki vodi (bazen, jezero)

Neustrezno okolje:

- Morska voda (brez naknadnega izpiranja).
- Vroče kadi, savne, vroče kopeli.
- Potapljanje ali skakanje v vodo.
- Potopitev do globine več kot 1,5 metra.

Ravnanje po uporabi v vodi

Za ohranjanje funkcionalnosti slušalk in dolge življenjske dobe priporočam dodajanje navodil za nego po stiku z vodo:

1. Izperite s sladko vodo, zlasti po plavanju v klorirani ali slani vodi.

2. Obrišite z mehko in suho krpo (npr. iz mikrovlagen).
3. Pustite, da se naravno posuši v dobro prezračevanem prostoru, brez neposredne sončne svetlobe ali virov toplote.
4. Pred polnjenjem se prepričajte, da so slušalke popolnoma suhe, vključno s kontakti.

STORITEV

Polnjenje

- Priporočamo, da slušalke pred prvo uporabo v celoti napolnite, da podaljšate življenjsko dobo baterije. Polno polnjenje traja približno 1,5 ure. Zvočni signal bo pokazal, da je baterija izpraznjena, na slušalkah pa bo utripal zeleni indikator načina **A2**. Če želite polniti slušalke, priključite priloženi magnetni polnilni kabel in ga povežite s polnilnim adapterjem (napetost 5 V in izhodni tok najmanj 1 A).
- Če polnite slušalke, se prižge zeleni indikator načina **A2**.
- Vrata za polnjenje so na notranji strani desne slušalke.

Vklop/izklop

- Če želite vklopiti ali izklopiti slušalke, pritisnite gumb **A7** za 4 sekunde, po pritisku se bodo slušalke vklopile. Vklop/izklop slušalk je označen z zvočnim signalom.
- Če slušalke niso aktivne, se zaradi varčevanja z energijo po 5 minutah samodejno izklopijo. Modri indikator načina **A2** bo po uspešnem vklopu utripal.

Povezovanje z napravo

- Za vklop slušalk pritisnite gumb **A7** za 4 sekunde. Ko ga vklopite, je v načinu seznanjanja za brezžično povezavo.
- V napravi aktivirajte Bluetooth. Nato s seznama izberite "EVOLVEO BoneMax".
- Naprava se uspešno poveže s slušalkami. Po uspešnem seznanjanju se v slušalkah oglasi zvočni signal. Po uspešnem seznanjanju bo zeleni/modri indikator načina, ki utripa med seznanjanjem, prenehal utripati.
- Ko se ponovno vklopite, se slušalke samodejno povežejo z zadnjo seznanjeno napravo.

- Če želite prekiniti povezavo s slušalkami, se morate v napravi odjaviti iz povezave bluetooth. Nato so slušalke pripravljene za ponovno združevanje z novo napravo.

Igraj

- Pritisnite gumb **A7**, da začnete ali prekinete skladbo. Za upravljanje predvajane glasbe morate uporabljati napravo, s katero ste združili slušalke.
- Glasnost slušalk lahko uravnavate tudi na napravi, ki je povezana s slušalkami.
- Če želite predvajati prejšnjo skladbo, pridržite gumb **A6**. Če želite predvajati naslednjo skladbo, pridržite gumb **A8**.
- Če želite predvajati iz notranjega pomnilnika, dvakrat pritisnite gumb **A7**. Če želite nato znova predvajati skladbe prek povezave Bluetooth, dvakrat pritisnite gumb **A7**.

Zvezek

- Za povečanje glasnosti na kratko pritisnite gumb **A8**. Če želite zmanjšati glasnost, na kratko pritisnite gumb **A6**.

Predvajanje iz notranjega pomnilnika

- V računalnik prenesite zvočne datoteke (formata mp3 in wav).
- Priključite slušalke na polnilni kabel USB.
- Kabel USB priključite na vrata USB računalnika.
- V računalniku bodo slušalke prikazane kot trdi disk - odprite ga.
- Datoteke povlecite in spustite na trdi disk, po končanem prenosu pa trdi disk izvlecite.

Telefonski klici

- Dohodni klic v seznanjeno napravo, povezano s tehnologijo Bluetooth, se oglasi s tonom in prekine predvajanje glasbe. Za sprejem klica na kratko pritisnite gumb **A7**. Če želite zavrniti klic, pridržite gumb **A7** za 3 sekunde.



Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se vedno prepričajte, da je izdelek izklopljen.

- Zunanje dele izdelka očistite z mehko krpo, navlaženo z mlačno vodo. Ne uporabljajte ostrih čistil, razredčil ali topil, sicer se lahko površina izdelka poškoduje.
- Pri čiščenju plastičnih delov izdelka, ki so bolj izpostavljeni praskam, bodite še posebej previdni.

GARANCIJA NE ZAJEMA:

- Elektromehanske ali mehanske poškodbe slušalk zaradi nepravilne uporabe, poškodovanega napajalnega priključka.
- poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- okvare, ki so posledica običajne obrabe.
- Poškodbe, ki so nastale zaradi popravil, ki jih je opravila nekvalificirana oseba.

- baterija, če po 6 mesecih ali več ne ohrani svoje prvotne zmogljivosti (garancija za zmogljivost baterije je 6 mesecev).
- Namerna škoda.

GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS

Popravila in servisiranje je mogoče opraviti le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko poškodujete slušalke in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Prečrtan simbol zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v državah EU vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske dobe ločeno odlagati kot ločene odpadke. Teh izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za vrsto naprave, in hkrati izjavlja, da so slušalke EVOLVEO BoneMax v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Uvoznik/proizvajalec:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka

Email: helpdesk@evolveo.com

Izdelano v državi P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane.

Videz in tehnične specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

