


EVOLVEO

SupremeSound E7

www.evolveo.com

Благодарим Ви, че избрахте слушалките **EVOLVEO SupremeSound E7**.
Ние вярваме, че те ще Ви донесът несравнимо музикално удоволствие.

Включване и експлоатация



- 1 Намаляване на звука (дълго натискане) / Предишна песен (кратко натискане)
- 2 Увеличаване на звука (дълго натискане) / Следваща песен (кратко натискане) / Режим на търсене (натиснете и задръжте за поне 5 секунди)
- 3 Пускане на плеъра, Пауза или Приемне на повикване
- 4 NFC
- 5 AUX порт
- 6 Микрофон
- 7 Бутон за включване / изключване
- 8 Bluetooth връзка
- 9 MicroUSB порт за зареждане



Регулиране на дължината



Регулиране на ъгъла

Bluetooth

- Включете устройството с бутон "7" и се убедете, че батерията е заредена. Натиснете и задръжте бутон "2", светодиодът ще започне да мига бавно в син цвят.
- **Сдвояване с мобилен телефон:** Включете Bluetooth функцията на Вашия телефон и изберете търсене. От списъка с устройства изберете EVOLVEO E7. Ако е необходимо въвеждане на PIN код за оторизация, въведете "0000" (четири нули).
- След успешно свързване диодът свети постоянно в син цвят. В случай, че не чувате звук в слушалките - увеличете звука от Вашия телефон или чрез бутон "2" на слушалките.
- **Неуспешно свързване :** Изключете слушалките, изключете и Bluetooth функцията на мобилният телефон и след това го рестартирайте. Убедете се, че мобилния телефон е видим за всички Bluetooth устройства. Повторете всички стъпки от **Сдвояване с мобилен телефон**.

NFC

Активирайте NFC функцията на Вашия мобилен телефон. Докоснете мобилния телефон до логото на NFC на дясната слушалка за бързо свързване.

Смяна на батерията

Ако се наложи да смените батерията, тя се намира под капак в лявата слушалка. Използвайте батерия BL-5B.

Зареждане на слушалките: светодиодът свети в червено

Напълно заредена батерия: светодиодът не свети

Слушалките могат да се използват и директно с кабел. Включете кабела от комплекта в AUX порта на слушалките от едната страна и към източника на звук от другата страна.

Имате ли нужда от помощ след като прочетохте тази инструкция за експлоатация?

Първо прочетете секцията “Често задавани въпроси” на www.evolveo.com или се свържете с техническата помощ на EVOLVEO. Този продукт пеминава през процес на разработка и подобрения, затова е възможно крайният дизайн и функции да се различават от описаните по-горе. Възможните разлики не са дефекти и затова не могат да бъдат предявени като рекламации.

Гаранцията ОТПАДА при:

- механични повреди, причинени от неправилна употреба;
- повреди, вследствие на екстремни условия на околната среда, като огън, вода, статично електричество, пренапрежение и т.н.;
- повреди, причинени от опит за неоторизиран ремонт;
- нарушаване целостта на гаранционната пломба или когато серийният номер на устройството не се чете;
- падане на капацитета на батерията след 6 месеца на употреба (гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца).



Третиране на отпадъците

Символът със зачеркнат контейнер върху продукта, документацията или опаковката напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулаторни батерии в Европейския съюз трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Abacus Electric, s.r.o. декларира, че EVOLVEO SupremeSound E7 отговаря на изискванията на стандартите и правилата, които имат отношение към този тип устройство.

Пълният текст на **Декларацията за съответствие** може да намерите на адрес: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Всички права запазени.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително предизвестие.

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com