

EVOLVEO

EasyPhone FM



Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste sa rozhodli pre mobilný
telefón značky **EVOLVEO**.

1	Svetlo	12	Konektor micro-USB
2	Slúchadlo	13	Nabíjacia kolíska
3	Tlačidlo volania	14	Hlasitosť +
4	Tlačidlo koniec hovoru	15	Hlasitosť -
5	Numerické tlačidlo	16	Vypínač FM-rádia

6	Tlačidlo ,Hore‘	17	Vypínač svetidla
7	Tlačidlo ,Dolu‘, vyvolanie menu	18	Odomknúť
8	Tlačidlo ,Hviezdička ,	19	Zamknúť
9	Tlačidlo ,Křížik‘	20	Reproduktor
10	Otvor pre pútko	21	Tlačidlo ,SOS‘

11	Konektor pre slúchadlá	22	Fotoaparát
-----------	---------------------------------------	-----------	-------------------

Tlačídko	Funkcia
Tlačidlo volania	<p>Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu, ktorá sa ihneď zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla začne hovor vybraného telefónneho čísla;</p> <p>Stlačením prijmete prichádzajúci hovor;</p> <p>Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zobrazíte históriu hovorov.</p>
Tlačidlo koniec hovoru	<p>Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime prejdete do zoznamu kontaktov;</p> <p>Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do predošlej ponuky;</p> <p>Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla v pohotovostnom režime</p>

	<p>telefón vypnete.</p> <p>Zapnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do pohotovostného režimu.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla hovor ukončíte.</p>
<p>Tlačidlo ,Dolu‘, vyvolanie menu</p> <p>Tlačidlo ,Hviezdička‘</p>	<p>Ich stlačením môžete v zozname funkcií prechádzať po jednotlivých voľbách;</p> <p>V pohotovostnom režime vstúpíte stlačením tlačidla ,Dolu‘ do Menu a stlačením tlačidla ,Hore‘ vyvoláte funkciu SMS;</p> <p>V režime "FM rádio" použijete tlačidlá ,Hore‘ a ,Dolu‘ pre nastavenie frekvencie.</p>
<p>Numerické</p>	<p>V pohotovostnom režime umožňujú</p>

<p>tlačidlá</p>	<p>zadať volané číslo a v editačnom režime číslice a písmená;</p>
<p>Tlačidlo *</p>	<p>Dvojitým stlačením tlačidla * v pohotovostnom režime napíšete symbol "+"pre medzinárodné volanie.</p>
<p>Tlačidlo #</p>	<p>Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu.</p>
<p>Bočné tlačidlo</p>	<p>Tlačidlo hlasitosti: Úprava hlasitosti pri hovore, pri prehrávaní videí a počúvaní FM rádia. Stlačením tohto tlačidla hore / dolu sa telefón zapne / vypne. Tlačidlo svetidla: zapnutie/vypnutie svetidla.</p>

VOLANIE

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla „volanie“ začnite hovor.

Stlačením tlačidla koniec hovoru ukončíte alebo odmietnete prichádzajúci hovor.

SPRÁVY

Kapacita správ je daná maximálnou úložnou kapacitou telefónu a externých SIM kariet. Stav pamäte SIM karty alebo telefónu je možné skontrolovať.

TELEFÓNNY ZOZNAM

Do telefónneho zoznamu telefónu možno uložiť až 250 telefónnych čísel, kapacita kontaktov na SIM karte závisí od telefónneho operátora, informácie

vám podá váš telefónny operátor.

1. Rýchle vytáčanie

Nastavenie telefónnych čísel, ktoré bude možné zvoliť zrýchlenou voľbou dlhým stlačením tlačidiel 2-9.

Vyberte „Menu“ a pomocou tlačidla dolu nalistujte „Phonebook“ (telefónny zoznam).

Vyberte „Options/Others/Speed Dial“ (Možnosti/Ďalšie/Zrýchlená voľba) a nastavte čísla 2-9: Tu možno nastaviť a uložiť 8 čísel pre rýchle vytáčanie, ktoré zodpovedajú číslam 2-9.

Po aktivácii Rýchleho vytáčania v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo zo zoznamu rýchleho vytáčania.

ZÁZNAMY HOVOROV

Z hlavnej ponuky vstúpite do Call Logs (histórie hovorov), kde sa zobrazia zmeškané hovory/volané čísla/prichádzajúce hovory/odmietnuté hovory a záznamy o trvaní hovorov.

MULTIMÉDIÁ

1. Fotoaparát

Stlačením tlačidla ‚Hore‘ možno vstavaným fotoaparátom vyhotovovať fotografie. Rovnakým tlačidlom možno upravovať nastavenie fotoaparátu. Ak sa vyčerpá kapacita pamäte, vymažte niektoré obrázky alebo iné súbory v „Správcovi súborov“.

Obrázok možno zobrazit' v možnostiach fotoaparátu a upraviť pomocou

„Camera settings“ (nastavenie fotoaparátu) a „Image settings“ (nastavenie obrázkov).

2. Záznam videa

Stlačením tlačidla fotoaparátu ‚Hore‘ sa začne nahrávať video. Dĺžka záznamu závisí od časového limitu a kapacity pamäťovej karty. Po vstupe do menu Options (Možnosti) možno zvoliť nasledujúce nastavenie: Switch to camera (Prepnúť na kameru), Camcorder settings (Nastavenie kamery), Video settings (Nastavenie videa) a Storage (Úložisko).

3. Audioprehrávač

Na obrazovke sa zobrazí táto legenda: List, Back (Zoznam, Späť). V zozname sa zobrazia mená skladieb, ktoré ste

nahráli. Zvolením jednej z nich vstúpíte do zoznamu: Zvolením možnosti z podrobného zoznamu môžete prehrávať, aktualizovať zoznam alebo meniť nastavenie. Ak v zozname nie sú žiadne skladby, vidíte iba Refresh list (Aktualizovať zoznam) alebo Settings (Nastavenie).

Stlačením tlačidiel **Hore a Dole** môžete prejsť na predošlú alebo ďalšiu skladbu.

Numerické tlačidlo 5: Pre zastavenie a prehrávanie

Hlasitosť: Stlačením tlačidla hlasitosti možno meniť hlasitosť prehrávania.

4. Videoprehrávač

Vyvolajte videoprehrávač. Stlačením tlačidla Volanie otvoríte Options (Možnosti).

5. FM rádio

Môžete zvoliť nasledujúce možnosti:

Stlačte vypínač FM rádia pre zapnutie alebo vypnutie.

Stlačením tlačidla Hlasitosť upravíte hlasitosť reprodukcie.

Tlačidlami Hore-Dolu spustíte automatické prehľadávanie staníc

Channel list (Zoznam staníc):
zobrazuje zoznam manuálne alebo automaticky vyhľadovaných staníc.

Nastavenie: Možno zapnúť a vypnúť funkciu „Background play“ (Prehrávanie na pozadí) a „Loudspeaker“ (Reproduktor).

Nahrávanie: Pomocou funkcie

„record“ (Nahrávanie) môžete FM program nahrávať.

6. Záznamník zvuku

Vstúpte do záznamníku zvuku, stlačením tlačidla OPTIONS (Možnosti) vyberte New Record (Nový záznam) a môžete zvoliť jednu z nižšie uvedených možností: New record, Play, List (nový záznam, prehrať, zoznam).

7. Obrázok

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať akýkoľvek obrázok a stlačením tlačidla Volania zvoľte nasledujúce možnosti: View, Remane, Delete (prezerať, premenovať, vymazať) atď.

NASTAVENIE FUNKCIE SOS

Funkciu môžete zapnúť/vypnúť, nastaviť číslo a znenie SMS správy.

SOS nastavenie: Vyberte „Menu“ →

„Settings“ → „SOS Settings“, nastavte „Stav“ na „Zapnuté“ a potom pre čísla 1-5 nastavte SOS číslo. Môžete nastaviť aj znenie správy.

Postup: Ak je funkcia SOS zapnutá, dlhším podržaním tlačidla „SOS“ aktivujete funkciu SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:

Zaznie hlasný poplach, zároveň sa na všetky čísla tiesňového volania pošle SMS s obsahom: „Prosím o pomoc.“.

Potom sa začne vytáčanie nastavených čísel tiesňového volania, každé číslo

bude vytočené trikrát.

Volanie SOS sa zastaví, ak niektorá z osôb hovor prijme, alebo ak žiadna z osôb hovor neprijme ani po treťom vytočení.

NASTAVENIE

1. Nastavenie hovorov

Nastavenie duálnej SIM karty :

Pomocou tejto funkcie možno upraviť režim SIM karty “Dve SIM karty”, “Iba SIM karta 1 ”, “Iba SIM karta 2 ”, “Režim Lietadlo”.

Presmerovanie hovorov: Zahŕňa päť rôznych nastavení - Presmerovať vždy, Presmerovať, ak je nedostupný, Presmerovať, ak neodpovedá, Presmerovať, ak je obsadené a

Presmerovať všetky dátové volania.
Stlačením možnosti Zrušiť deaktivujete všetky presmerovania hovorov.

Čakanie na hovor: Aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu, vyberte možnosť skontrolovať momentálne nastavenie tejto funkcie.

Blokovanie hovorov: Blokovanie čísel, ktoré sami vytáčate alebo ktoré vám volajú.

Pokročilé nastavenie:

Automatické opakované vytáčanie Po aktivácii tejto funkcie bude telefón číslo automaticky znovu vytáčať vždy, ak sa hovor preruší alebo je odmietnutý.

Upozornenie: Niektoré funkcie vyžadujú podporu operátora.

2. Nastavenie telefónu

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť

dátum a čas, jazyk, skratkové klávesy a automatický zámok displeja.

3. Displej

Touto funkciou sa nastavuje časový posun pred vypnutím displeja, kontrast a doba podsvietenia. Jednotlivé hodnoty sa menia pomocou klávesy * a #.

4. Security (Zabezpečenie)

Z dôvodu ochrany osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie SIM karty alebo telefónu, zoznam nežiaducich čísel atď.

Obnovenie továrenského nastavenia

Vložte heslo ,1234‘

5. Profily

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko prednastavených profilov. Profil si môžete vybrať alebo upraviť a aktivovať ho.

SPRÁVCA SÚBOROV

Správca súborov spravuje súbory v telefóne a na externej pamäťovej karte. V tomto menu môžete spravovať obrázky, MP3 súbory a ďalšie zložky tejto ponuky.
Moja hudba - zložka Audio
Fotografie - zložka Fotografie
Videa - zložka Videá

PLÁNOVAČ

1. Kalendár

V kalendári možno zobrazit' dátum, pridať udalosť, vymazať udalosť atď.

2. Kalkulačka

Táto funkcia ponúka obvyklé funkcie kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia a delenia.

3. Budík

V budíku možno nastaviť 3 alarmy s opakovaním, odložením a typom upozornenia.

4. Stopky / Časovač

Telefón môžete používať ako jednoduché stopky. Stlačením tlačidla Volanie sa stopky spustia a ďalším stlačením rovnakého tlačidla zastavia. Po zastavení ich možno vynulovať numerickým tlačidlom 5.

5. Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete vypnúť alebo zapnúť.

Bluetooth: Funkciu môžete zapnúť a potom vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, telefón tzv. spárovať s iným zariadením a používať spoločne. Pomocou Bluetooth môžete nastaviť aj externé úložisko, prístup k zvukovým súborom atď.

ZVÄČŠENIE

Pomocou tlačidiel Hore-Dolu môžete nastaviť zväčšenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis môže vykonávať iba autorizované servisné miesto pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak sa mobilný

telefón môže poškodiť a vy môžete prísť o záruku.



— Likvidácia:

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o.

vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone FM spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na:
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.