



Poštovani kupci, zahvaljujemo vam na odabiru EVOLVEO mobilnog telefona. Ovdje ćete naći neke poruke koje se odnose na njegovu sigurnu uporabu:

- EVOLVEO StrongPhone G4 X4 dizajiran je da bude mnogo izdržljiviji od običnog mobilnog telefona ali to ne znači da je neuobičajeni.
- EVOLVEO StrongPhone G4 ispunjava zahtjeve IP68 klasifikacije. Međutim, čak i ova usklađenost ne garantira njegovu potpunu vodootpornost.
- Telefon je otporan na vodu i prašinu kada su ispunjeni slijedeći uvjeti: s poklopac moraju biti zatvoreni, telefon ne smije biti potopljen dublje od 1,2 metra te ne smije biti u vodi dulje od 60 minuta; Navedeno se odnosi na običnu vodu. Povezana uporaba u kloriranim bazenima dozvoljena je ali se telefon mora isprati čistom vodom ne koristiti uredaj u stanju ili morskih voda.
- Od klijunog je značaja da su priključak za slušalice i microUSB port čisti i dobro zatvoren kako bi se očuvala nepropusnost telefona na vodu i prašinu.
- Zaslon telefona može puknuti pri udaru o tvrdu površinu, kada je izloženo jakom udarac ili ako je zaslon savijan ili deformiran na neki drugi način. U slučaju oštećenja zaslona, ne pokušavajte ga popraviti. Staklo koje je slomljeno uslijed pogrešne uporabe ili zlouporabe nije obuhvaćeno jamstvom.
- Odmah očistite mobilni mikrofon u dodir s proizvodima koji mogu prouzročiti nastanak mirja, kao što su trite, boje, šminka, hrana, ulje itd. Odspojite sve kablove, isključite telefon te očistite telefon pomoću meke krpe. Ne koristite sredstva za čišćenje prozora, sredstva za čišćenje u kućanstvu, aerosolne sprejeve, otapala, alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva.
- Ovaj telefon je složen električni uređaj te stoga treba biti zaštićen od udara i djelovanja elektromagnetskih polja. Nije otporan na metalnu prašinu i druge metalne čestice.
- U slučaju pada telefona u vodu, osušite mobilni suhom krom te ga ostavite da se osuši prije ponovnog isključivanja. Ne pokušavajte osušiti telefon pomoću vanjskih izvora topline, kao što su mikrovalna pećница ili sušilo za kosu.
- EVOLVEO StrongPhone G4 namijenjen je za korištenje pri radnim temperaturama od 0° do 40°C a može biti spremjen na temperaturama od -20° do 45°C. Niže ili više temperature mogu utjecati na rad mobitela ili trajanje baterije.
- Ne koristiti uredaj na otvorenom tijekom oluje. Ne preuzimamo odgovornost za moguća oštećenja uredaja ili ozljede nastale u takvim uvjetima rada.
- Ne bušite zvučnik i ne umetnite predmete u portove.
- Ne bojite telefon bojom jer to može utjecati na funkcionalnost i vodonepropusnost telefona.
- EVOLVEO StrongPhone G4 ispisani je u skladu s EU normama za radiodjelove, WiFi i Bluetooth. Ako želite ograničiti učinke energije visoke frekvencije, ograničite trajanje vaše izravne izloženosti elektromagnetskom zračenju, primjerice korištenjem Bluetooth hands-free uređaja ili održavanjem veće udaljenosti između vašeg tijela i mobilnog telefona.
- Nikad ne pokušavajte sami popraviti uredaj. Bilo kakvo rastavljanje, isključujući uklanjanje vanjskih vijaka i stražnjeg poklopca može dovesti do oštećenja uredaja koje nije obuhvaćeno jamstvom.
- Proizvođač, prodavač i dobavljač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak podataka i izravnu ili neizravnu štetu povezanu s korištenjem ovog telefona, bez obzira na način nastanke štete.
- Popravići i održavanje sniju se obavljati samo kod ovlaštenih servisa za EVOLVEO telefone (više na www.evolveo.com). U suprotnom može doći do oštećenja telefona i gubitka jamstva.

Rješavanje problema

Telefon se ne može isključiti

- * Pritisnite i držite tipku ON/OFF najmanje 20 sekundi.
- * Napunite bateriju, prvo punite bateriju oko pola sata a zatim isključite punjač, te ga opet ponovno spojite i završite punjenje.
- * Provjerite ili zamjenite SIM karticu

Nema zvuka

Provjerite je li glasnoća smanjena na minimum.* Provjerite naišli se uredaj u zrakoplovnom načinu rada.

Pogrešan PIN

Kontaktirajte svog operatera

Mobilni telefon automatski se isključuje, smrzava ili ponovno pokreće

- * Provjerite je li isključeno automatsko isključivanje
- * Pritisnite i držite tipku ON/OFF najmanje 20 sekundi.
- * Pritisnite i držite tipku ON/OFF najmanje 20 sekundi.
- * Vratite tvorničke postavke (Postavke > Spremanje podataka i reset > Vraćanje tvorničkih postavki > resetirati telefon)

Telefon se "zaledio" te ne reagira na dodir

1. Pritisnite i držite tipku ON/OFF dok se telefon ponovno ne pokrene (do 20 sekundi).

Telefon se ponosa neocekivano, neke potrebne radnje se ne mogu izvršiti

RECOVERY MODE (povratak na tvorničke postavke)

Postavke > Spremanje podataka i reset > Vraćanje tvorničkih postavki > Obrisi sve podatke na telefonu.

Upozorenje!

Telefon će biti vraćen na zadane tvorničke postavke, sve lozinke će biti izgubljene, kao i instalirane aplikacije, itd.

Služba za korisnike

Popravci i održavanje smiju se obavljati isključivo u ovlaštenim servisima EVOLVEO uređaja (više informacija na www.evolveo.com). U suprotnom može doći do oštećenja telefona i gubitka jamstva.

Odlaganje

Simbol prekrivenog kontejnera na proizvodu u uputama ili na omotu znači da svi električni ili elektronički proizvodi, baterije i akumulatori u Evropskoj uniji moraju biti odloženi na posebna mesta nakon isteka njihovog životnog vijeka. Ne bacajte te proizvode u nosertirani komunalni otpad.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Društvo Abacus Electric, s.r.o. ovime izjavljuje da ovaj GSM telefon model EVOLVEO StrongPhone G4 ispunava zahtjeve normi i propisa mjerodavnih za navedeni tip uređaja.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na adresi [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoEU

Sva prava pridržana.
Dizajn i specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave