

EVOLVEO

EasyPhone FG



www.evolveo.com

Vážený zákazník/Vážená zákazníčka,
ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón
značky EVOLVEO.



1. Tlačidlo baterky
2. Hlasitosť +,-
3. Pravé funkčné tlačidlo
4. Ľavé funkčné tlačidlo
5. Navigačné tlačidlá
6. Tlačidlo SMS
7. Tlačidlo fotoaparátu
8. Tlačidlo FM

Po zapnutí mobilného telefónu môžete nastaviť jazyk, čas/dátum.

Bočné tlačidlá: Tlačidlo baterky: podržte na 3 sekundy pre zapnutie/vypnutie baterky.

Hlasitosť +,-: zosilníte alebo stlmíte hlasitosť.

Ak je mobilný telefón zaklapnutý a máte prichádzajúci hovor, stlačením zeleného tlačidla na kryte môžete hovor prijať alebo stlačením červeného tlačidla odmietnuť.

1. Správy

Telefón podporuje odosielanie SMS.

Pohotovostné rozhranie:

Stlačením tlačidla správy môžete napísať novú správu.

1.1 Napísať správu

V pohotovostnom rozhraní zvolíte Menu-Správa → napísať správu. Pre prechod do rozhrania úprav SMS: editácia správy, stlačte ľavé softvérové tlačidlo „Voľby“, tu môžete odoslať, uložiť, zmeniť spôsob zadávania atď., obsah môžete vymazať stlačením pravého softvérového tlačidla. Po dokončení odošlite správu stlačením ľavého softvérového tlačidla „Odoslať“ a zvolíte príjemcu.

1.2 Doručené

V pohotovostnom rozhraní zvolíte Menu → Správy → Doručené, kde môžete zobrazit'

prijaté správy na karte SIM, a nasledujúce možnosti:

Zobraziť: Zobraziť prijatú správu.

Odpovedať: Odpovedať odosielateľovi SMS správou.

Zavolať odosielateľovi: Zavolať odosielateľovi.

Preposlať: Preposlať správu ostatným.

Odstrániť: Odstrániť zobrazenú SMS.

Odstrániť všetko: Odstrániť všetky SMS v Doručených.

Uložiť do kontaktov: Uložiť tento kontakt do zoznamu kontaktov.

1.3 Rozpísané

V zložke Rozpísané môžete zobraziť uložené rozpísané správy a robiť nasledujúce akcie: Zobraziť, Odoslať, Odstrániť, Odstrániť všetko.

1.4 Odchádzajúce

V zložke Odchádzajúce môžete zobraziť SIM

kartu pre odoslanie a ukladanie SMS a robiť nasledujúce akcie: Zobrazíť, Znova odoslať, Upraviť, Odstrániť.

1.5 Odoslané

V zložke Odoslané môžete zobrazíť správy, ktoré ste odoslali.

1.6 Nastavenie SMS

V tejto ponuke nájdete všetky nastavenia správ a môžete ich ľubovoľne nastaviť podľa vašich požiadaviek.

2. Kontakty

2.1 Pridať nový kontakt

Telefón ponúka dve pamäte: SIM kartu a mobilný telefón. Môžete zvoliť uloženie mobilných čísel na SIM kartu alebo na mobilný telefón.

Po zvolení akéhokoľvek kontaktu v zozname máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zobrazíť: Zobrazíť detailné informácie tohto kontaktu.

Poslať správu: Poslať správu na číslo kontaktu.

Zavolať: Zavolať na toto číslo.

Upraviť: Upraviť kontakt.

Odstrániť: Odstrániť kontakt.

Kopírovať: Kopírovať do rovnakej alebo inej pamäte a možnosť uložiť do správy súborov.

Pridať do blokovaných: Pridať číslo na zoznam blokovaných čísel.

Nastavenie kontaktov:

Preferované úložisko: SIM, Telefón alebo Všetko.

Stav pamäte: Zobrazíť, koľko telefónnych čísel ste uložili.

Kopírovať kontakty: Telefónne čísla môžete kopírovať zo SIM karty na telefón alebo z telefónu na SIM kartu.

Presunúť kontakty: Telefónne čísla môžete presunúť zo SIM karty na telefón alebo z telefónu na SIM kartu.

Odstrániť všetky kontakty: Môžete odstrániť všetky telefónne čísla zo SIM karty alebo

telefónu.

3. História hovorov

3.1.1 Zmeškaný hovor: V zložke zmeškaných hovorov môžete zobrazit' zoznam zmeškaných hovorov.

3.1.2 Vytočené čísla: V zložke vytočených čísel môžete zobrazit' zoznam vytočených čísel.

3.1.3 Prijaté hovory: V zložke prijatých hovorov môžete zobrazit' zoznam prijatých hovorov.

3.1.4 Všetky hovory: Záznamy o všetkých hovoroch

3.1.5 Odstrániť záznamy hovorov Môžete odstrániť všetky záznamy hovorov.

4. Multimédia

4.1 Fotoaparát

Na obrazovke náhľadu kamery stlačte

„prostredné navigačné tlačidlo“ a môžete
fotografovať.

(V pohotovostnom rozhraní môžete po
stlačení Tlačidla fotoaparátu tiež
fotografovať.)

4.1.1 Fotogaléria: Zobrazit' uložené
fotografie.

4.1.2 Nastavenie fotoaparátu: Nastaviť
príslušné parametre fotoaparátu.

4.1.3 Nastavenie fotografií: Nastaviť veľkosť
a kvalitu fotografií.

4.1.4 Úložisko: Uložit' fotografie do telefónu
alebo na pamäťovú kartu.

4.1.5 Nastavenie efektov: Nastavte

požadovaný efekt.

4.1.6 Obnoviť základné nastavenie: Obnoviť nastavenie fotoaparátu na základné.

4.2 Prehliadač obrázkov

V Prehliadači obrázkov môžete zobrazit' všetky fotografie, ktoré ste zhotovili.

4.3 Nahrávanie videí

V rozhraní videa stlačte prostredné tlačidlo a nahrávajte. Poznámka: Pretože kapacita mobilnej pamäte je obmedzená, pred uložením videa musíte vložit' T-Flash kartu.

4.4 Prehrávač videí

Otvorí rôzne typy videosúborov.

4.5 Audioprehrávač

V rozhraní hudobného prehrávača: bočné tlačidlo + (zvýšenie hlasitosti), bočné tlačidlo - (zníženie hlasitosti), ľavé navigačné tlačidlo (predošlé), pravé navigačné tlačidlo (ďalšie); prostredným tlačidlom možno ovládať prehrávanie a zastavenie hudby.

Rozhranie hudobného prehrávača: stlačením tlačidla „Zoznam“ vstúpите do zoznamu všetkých piesní. Možnosti prehrávania hudobných súborov v zozname, aktualizácia zoznamov skladieb a ďalšie.

4.6 Záznamník zvuku

4.6.1 Nový záznam: Začne nahrávať.

4.6.2 Zoznam: Zobrazí zoznam nahrávok.

4.7 FM rádio

Tento telefón je vybavený funkciou FM rádia, možno ho používať na počúvanie rádia.

Stlačením ľavého alebo pravého navigačného tlačidla zmeníte stanicu.

Stlačením prostredného tlačidla spustíte alebo zastavíte FM rádio.

Stlačením ľavého funkčného tlačidla vyberte z nasledujúcich možností:

Zoznam rozhlasových kanálov: Upraviť názov kanála a frekvenciu.

Manuálne vloženie: Zobrazíť zoznam rozhlasových kanálov:

Automatické vyhľadávanie: automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc a uloženie vyhľadávaného kanála do zoznamu kanálov.

Nastavenie: Môžete nastaviť formát a kvalitu

záznamu.

Poznámka: Kvalita a kvantita príjmu FM závisí od konkrétnej lokality.

(V pohotovostnom rozhraní môžete stlačením tlačidla FM počúvať rádio.)

5. SOS nastavenie

5.1 Stav SOS

Môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie funkcie SOS.

5.2 SOS číslo

Do núdzového volania SOS môžete uložiť 5 telefónnych čísel.

5.3 SOS správa zapnutá/vypnutá

Môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie SOS správy.

5.4 Obsah SOS správy

Môžete upraviť obsah SOS správy.

5.5 Stav alarmu

Zvuk alarmu môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla SOS.

6. Nastavenie

V hlavnom menu zvolíte „Nastavenie“, kde môžete nastaviť možnosti menu telefónu.

6.1 Nastavenie telefónu

6.1.1 Čas a dátum: Nastavenie príslušného času a dátumu.

6.1.2 Jazyk: Nastavenie jazyka menu telefónu.

6.1.3 Preferovaná metóda zadávania: Môžete nastaviť editačný jazyk, možnosti pridruženia, základnú metódu zadávania.

6.1.4 Displej: Nastavenie tapety a zapnutie/vypnutie displeja.

6.1.5 Režim lietadlo: Nastavte bežný režim alebo režim lietadlo.

6.1.6 Formát hodín externého displeja: Analógové alebo digitálne hodiny.

6.2 Nastavenie hovorov

6.2.1 Čakanie na hovory:

Zvoľte možnosť čakanie hovorov aktivované, deaktivované alebo možnosť dopytovaného volania. Poznámka: Táto funkcia závisí od poskytovaných služieb operátora.

Podrobnejšie informácie získate od operátora.

6.2.2 Presmerovanie hovorov:

K dispozícii sú možnosti „Presmerovať všetky hlasové volania“, „Presmerovať, ak nie je prístupný“, „Presmerovať, ak nedošlo k prijatiu hovoru“, „Presmerovať, ak je obsadené“, „Presmerovať všetky dátové volania“.

6.2.3 Blokovanie hovorov:

K dispozícii sú možnosti „Všetky hlasové hovory“, „Medzinárodné hlasové hovory“, „Medzinárodné hlasové hovory s výnimkou domov“, „Všetky hlasové hovory“, „Hlasové hovory pri roamingu“, „Zrušiť všetko“, „Zmeniť blokovacie heslo“. Poznámka: Táto funkcia závisí od sieťových operácií, „Zrušiť všetky presmerovania“. Poznámka: Táto funkcia závisí od poskytovaných služieb operátora. Podrobnejšie informácie získate od operátora.

6.2.4 Pokročilé nastavenia:

Blokované čísla: Zap/Vyp. Môžete pridať alebo odstrániť blokované čísla.

Automatické opakované vytáčanie:

Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu

automatického opakovaného vytáčania. Ak je funkcia zapnutá, telefón začne automaticky opätovne vytáčať číslo po predošlom neúspešnom vytáčaní.

Upozornenie na dĺžku hovoru: Doba hovoru sa zobrazí pri volaní, ak je táto funkcia zapnutá.

Režim odpovede: Možno nastaviť prijatie hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla.

6.3 Profily užívateľa

Tento telefón má k dispozícii Bežný režim, Tichý režim, Režim Schôdzka a Režim Vonku.

Každý režim možno aktivovať, upraviť a resetovať.

6.3.1 Bežný režim

6.3.1.1 Aktivovať: Aktivácia bežného režimu.

6.3.1.2 Upraviť

- Typ upozornenia: Môžete zvoliť štyri typy upozornenia: iba vyzváňanie, iba vibrácie, vibrácie a vyzváňanie, vibrácie a potom vyzváňanie.

- Zvuk vyzváňania: Nastavenie zvuku vyzváňania.

- Hlasitosť vyzváňania: Nastavenie hlasitosti vyzváňania stlačením ľavého alebo pravého navigačného tlačidla.

- Správa: Nastavenie tónu oznámenia správy.

- Hlasitosť tónu oznámenia správy:

Nastavenie hlasitosti oznámenia stlačením ľavého alebo pravého navigačného tlačidla.

- Tlačidlá: Nastavenie zvuku tlačidiel.

- Otvorenie krytu: Tiché alebo so zvukom.

- Zatvorenie krytu: Tiché alebo so zvukom.

6.3.2 Tichý režim

6.3.3 Režim Schôdzka

6.3.4 Režim Vonku

6.4 Rýchla voľba

Čísla rýchlej voľby možno nastaviť tlačidlami 2 až 9. Ak je na tlačidle nastavené jedno číslo, môžete dlhým stlačením tohto tlačidla volať číslo kontaktu.

6.5 Navigačné tlačidlá

Môžete zmeniť ponuku pre každý navigačný kláves: navigačné tlačidlá hore, dolu, vľavo a vpravo.

6.6 Nastavenie siete

Sieť môžete vybrať automatickým alebo manuálnym nastavením vloženej SIM karty.

6.7 Nastavenie zabezpečenia

6.7.1 Zabezpečenie SIM karty

Môžete nastaviť možnosti zabezpečenia telefónu, aby ste predišli nedovolenému používaniu SIM karty. PIN kód, ktorý zabraňuje nelegálnemu použitiu vašej SIM karty. Ak bol aktuálny PIN kód zavretý, zvolte Otvoriť pre otvorenie ochrany PIN kódom, ďalšie spustenie požiada o váš PIN kód. Ak je aktuálny PIN kód už otvorený, môžete vypnúť ochranu PIN kódom, môžete vypnúť zabezpečenie, zvolte Nastavenie

zabezpečenia -> Zámka SIM karty -> Zmeniť heslo -> PIN kód, môžete si nastaviť nový PIN kód, postupujte podľa pokynov a zadajte starý PIN kód, nový PIN kód a znova zadajte nový PIN kód.

6.7.2 Zabezpečenie telefónu

Zámka telefónu môže zabrániť neoprávnenému použitiu telefónu.

Výberom zámky telefónu možno otvoriť ochranu heslom zámky telefónu, pri ďalšom spustení bude vyžadovaný kód zámky telefónu. Po opätovnom zadaní hesla môžete vypnúť ochranu heslom zámky telefónu.

Zmeniť heslo: Upraviť heslo telefónu.

Poznámka: Základný kód zámky telefónu je 1122, odporúčame zmeniť PIN.

6.8 Obnoviť továrenské nastavenie

V tejto ponuke zadajte kód zámky telefónu a určite, či parametre súvisiace s mobilným

telefónom chcete obnoviť na pôvodné nastavenie. Údaje telefónu zostanú zachované.

Poznámka: Základný kód zámky telefónu je 1122, odporúčame zmeniť PIN.

7. Správca súborov

Používa sa pre rôzne dokumenty a správu dátových úložísk. Pamäťovú kartu telefónu možno použiť na zvýšenie kapacity.

8. Organizér

8.1 Kalendár

Stlačením ľavého alebo prostredného tlačidla zobrazíte kalendár, prvý riadok zobrazuje rok, mesiac, deň, druhý riadok ukazuje týždeň, stredná časť zobrazuje

konkrétny dátum mesiaca.

Tu môžete prejsť na dátum, ktorý hľadáte, alebo na dnešný dátum.

8.2 Kalkulačka

Poskytuje užívateľom funkcie kalkulačky, môžete sčítať, odčítať, násobiť a deliť, robiť jednoduché výpočty.

8.3 Budík

Tento telefón poskytuje užívateľovi päť budíkov, treba ich nastaviť. Vstúpte do rozhrania pre úpravy budíka:

Pomocou ľavého alebo pravého navigačného tlačidla budík zapnite/vypnite.

Nastavte budík.

Čas odloženia: Pomocou ľavého alebo pravého navigačného tlačidla vyberte základnú hodnotu alebo 1 - 10 minút.

Opakovať: Jedenkrát, Každý deň alebo Iné nastavenie.

Zvuk budíka: Môžete nastaviť zvuk budíka.

Typ upozornenia: Iba vibrácie, Vibrácie a zvonenie, Iba zvonenie.

8.4 Bluetooth

Zapnúť/vypnúť: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.

Viditeľnosť. Nastavenie viditeľnosti Bluetooth. Ak je vypnutá, ostatné telefóny nemôžu tento telefón vyhľadať, aj keď má zapnutý Bluetooth.

Moje zariadenie: Vyhľadať zariadenia, ktoré v mojom okolí zapli Bluetooth.

Hľadanie zvukového zariadenia: Pre vyhľadávanie zvukových zariadení.

Názov: Tento názov sa zobrazí na iných telefónoch, ak je Bluetooth zapnutý a telefón je vyhľadávaný.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- Inštalovanie iného firmware než toho, ktorý bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO telefóne.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot pre SIM kartu, slot pre microSDHC kartu,

vstup pre slúchadlá a pod.)

- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časťami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebením.
- Škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou.
- Firmware telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov mobilnej siete.
- Poruchy mobilnej siete.
- Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).

- Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis možno robiť iba v autorizovanom servise pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak sa mobilný telefón môže poškodiť a užívateľ môže prísť o záruku.



— Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a

akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone FG spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na:
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Vyrobené v Číne.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.