MANUAL

EVOLVEO®

FrostCore



CZ

SK

EN

HU

RO

DE

SI

Obsah / Content / Tartalom / Conținut / Inhaltsübersicht / Indice / Vsebine

Česky 4
Slovensky 10
English 16
Magyar 22
Română 28
Deutsch 34
Slovinčina 40

CZ

SK

EN

HU

RO

DE

SI

Obsah

ÚVOD 4
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU 4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY 4
OBSAH BALENÍ 5
SPECIFIKACE 5
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 7
SESTAVENÍ 7
OBSLUHA 7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 7
ZÁRUKA 7

CZ

ÚVOD

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO

- **Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtěte celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.**
- Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.
- Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento výrobek používat, přečetly tento uživatelský manuál.
- Jestliže tento výrobek předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.
- Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - výrobek tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU

Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky EVOLVEO a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.evolveo.com nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

- **Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí možným nebezpečím.**
- **Děti si se výrobkem nesmějí hrát.**
- **Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Nepostřikujte jej ani neoplachujte vodou nebo jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody ani jiné tekutiny, a to ani částečně.**
- **Výrobek je určen pro použití v interiéru, nepoužívejte jej venku.**
- **Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah výrobku a jeho přívodu.**
- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umisťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka.
- Výrobkem netřeste a dbejte, aby vám neupadl na zem.
- Nedotýkejte se výrobku mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství.
- Je zakázáno jakkoliv upravovat povrch výrobku, např. pomocí samolepící fólie, nastříkáním jeho povrchu sprejem, natřením barvou atp.

- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah výbušných plynů, vznětlivých, hořlavých a těkavých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
- Na výrobek nepokládejte zdroje otevřeného ohně (např. hořící svíčku).
- Výrobek nepoužívejte v dosahu silného elektromagnetického pole (např. mikrovlnná trouba).
- Výrobek nepoužívejte k odkládání předmětů a při jeho skladování zajistěte, že na něm nebudou umístěné žádné další předměty.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej pro komerční, lékařské nebo jiné účely.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobek není určen pro nepřetržitý provoz.
- Používejte pouze příslušenství, které je s výrobkem dodáváno. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není s tímto výrobkem dodáváno nebo pro něj není určeno.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolené příslušenství není poškozeno. Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným příslušenstvím.
- Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. V takovém případě jej svěřte do opravy odborné firmě/servisu.
- Před čištěním nebo údržbou se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý.
- Výrobek udržujte v čistotě.

OBSAH BALENÍ


- Chladící podložka
- USB-C kabel (70cm)
- Držák na telefon
- Návod k obsluze

SPECIFIKACE

- Kompatibilní se všemi notebooky do 19“
- 1x USB-C vstup
- 1x USB-A výstup
- 2x 125 mm ventilátor
- Max. rychlost otáček ventilátorů: 1800 RPM
- Max. průtok vzduchu: 85 CFM
- Napájení: Port USB-C (5 V DC)
- Napájecí USB-C → USB-A kabel (70 cm)
- Rozměry (š × h × v): 425 × 315 × 33 mm
- Hmotnost: 1220 g


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

A



1) Opěrky notebooku	7) Podpěra pro nastavení sklonu
2) Dotykový senzor pro zapnutí / vypnutí	8) Držák na mobilní telefon
3) Dotykový senzor pro změnu / vypnutí barevného režimu	9) USB-C vstup
4) Ukazatel rychlosti otáček	10) USB-A výstup
5) Dotykový senzor pro zvýšení rychlosti otáček	11) Ventilátory na magnetické uchycení
6) Dotykový senzor pro snížení rychlosti otáček	

B



1) USB-A port	3) USB-A kabel
2) USB-A port	4) USB-A kabel

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1) Zkontrolujte, zda nejsou na výrobku ochranné samolepky, fólie nebo jiné materiály určené pouze pro transport k zákazníkovi a chránící spotřebič před jeho poškrábáním nebo jiným poškozením. Takové před použitím odstraňte.
2) Před připojením zajistěte vizuální kontrolou, že je výrobek neporušený a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

SESTAVENÍ

Nastavení pozice ventilátorů
Ventilátory lze umístit do libovolné pozice pomocí magnetů uvnitř ventilátorů. Doporučená poloha ventilátorů pro vysokou efektivitu chlazení je znázorněna na obrázku **B**.
Ventilátory zapojíte propojením integrovaných USB-A kabelů **B3** a **B4** do USB-A portů **B1** a **B2**.

Instalace držáku na mobilní telefon
Držák na mobilní telefon **A8** je možné instalovat na levou nebo pravou stranu podložky zasunutím do výřezu na jejím boku.

OBSLUHA

- Napájecím kabelem USB-C (součást dodávky) propojte USB-C vstup **A9** s portem USB-A v notebooku.
- Chladící podložka se automaticky zapne.
- Chladící podložku vypnete stisknutím dotykového senzoru **A2** po dobu 3 sekund.
- Chladící podložku opět zapnete stisknutím dotykového senzoru **A2** po dobu 3 sekund.
- Pro fixaci polohy notebooku na chladící podložce použijte opěrky notebooku **A1**.

Použití výstupu USB-A:
- Podložka je vybavena výstupem **A10** (USB-A) pro nabíjení např. mobilního telefonu. Za tímto účelem je nutné, aby podložka byla napájena externím napájecím adaptérem min. 5 V, 2 A zapojeným do vstupu **A9** (USB-C).

Nastavení rychlosti ventilátorů:
- Rychlost ventilátorů zvýšíte krátkým dotykem na senzor **A5**.
- Rychlost ventilátorů snížíte krátkým dotykem na senzor **A6**.

Nastavení barevného módu podsvícení:
- Chladící podložka má celkově 10 barevných módů.
- Mezi barevnými módy přepínáte pomocí doteku na senzor **A3**.
- Změna je signalizována změnou barvy podsvícení po obvodu chladící podložky a dvou ventilátorů **A11**.
- Podsvícení lze vypnout podržením senzoru **A3** po dobu 3 sekund.
- Pro opětovné zapnutí podsvícení podržte senzor **A3** po dobu 3 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Výrobek nikdy neponořujte do vody, nečistěte pod tekoucí vodou ani jej nedávejte mýt do myčky nádobí.

- Před čištěním nebo údržbou se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý.
- Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.
- Zvláštní opatrnosti dbejte při čištění plastových části výrobku, které jsou náchylnější k poškrábání.

ZÁRUKA

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- Elektromechanické nebo mechanické poškození chladící podložky způsobené nevhodným používáním, poškozený napájecí USB-A nebo USB-C port.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou.
- Úmyslné poškození.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete reproduktor poškodit a přijít o záruku.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tato chladící podložka EVOLVEO FrostCore splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://ftp.evolveo.cz/ce

Dovozce / Výrobce:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

ÚVOD 10
NAJAKTUÁLNEJŠIA VERZIA POUŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU 10
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY 10
OBSAH BALENIA 11
ŠPECIFIKÁCIE 11
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 12
PRED PRVÝM POUŽITÍM 13
ZOSTAVENIE 13
OBSLUHA 13
ČISTENIE A ÚDRŽBA 13
ZÁRUKA 13

SK

ÚVOD

VÍTAJTE V RODINE VÝROBKOV ZNAČKY EVOLVEO

- **Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte celý tento používateľský manuál až do jeho konca, a to aj v prípade, že ste z minulosti už oboznámení s používaním výrobku podobného typu.**
- Uschovajte tento používateľský manuál pre prípad ďalšej potreby – je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, na jeho obsluhu a starostlivosť oň.
- Zaistite, aby si aj ostatné osoby, ktoré budú tento výrobok používať, prečítali tento používateľský manuál.
- Ak tento výrobok odovzdáte, darujete alebo predáte ďalším osobám, odovzdajte im spoločne s týmto výrobkom aj tento používateľský manuál a upozornite ich na nutnosť jeho prečítania.
- Počas záruky odporúčame uschovať originálne balenie výrobku - výrobok tak bude chránený najlepším možným spôsobom pri prípadnej preprave.

NAJAKTUÁLNEJŠIA VERZIA POUŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU

Vzhľadom na neustále prebiehajúce inovácie výrobkov značky EVOLVEO a zmeny v legislatíve nájdete vždy najaktuálnejšiu verziu tohto používateľského manuálu na webových stránkach www.evolveo.com alebo jednoduchým naskenovaním nižšie zobrazeného QR kódu mobilným telefónom:

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

- **Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú možným nebezpečenstvám.**
- **Deti sa s výrobkom nesmú hrať.**
- **Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Nepostrekujte ho ani neoplachujte vodou alebo inou tekutinou. Neponárajte ho do vody ani inej tekutiny, a to ani čiastočne.**
- **Výrobok je určený na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vonku.**
- **Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu výrobku a jeho prívodu.**
- Výrobok používajte iba tak, ako je uvedené v tomto používateľskom manuáli.
- Ak sa bude výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s výrobkom nebudú hrať.

- Nedovoľte, aby bol výrobok používaný ako hračka.
- Výrobkom netraste a dbajte, aby vám nespadol na zem.
- Nedotýkajte sa výrobku mokrými alebo vlhkými rukami.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku a jeho príslušenstva.
- Je zakázané akokoľvek upravovať povrch výrobku, napr. pomocou samolepiacej fólie, nastriekaním jeho povrchu sprejom, natretím farbou atď.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu výbušných plynov, vznetlivých, horľavých a prchavých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá atď.).
- Na výrobok neukladajte zdroje otvoreného ohňa (napr. horiacu sviečku).
- Výrobok nepoužívajte v dosahu silného elektromagnetického poľa (napr. mikrovlnná rúra).
- Výrobok nepoužívajte na odkladanie predmetov a pri jeho skladovaní zaistite, že na ňom nebudú umiestnené žiadne ďalšie predmety.
- Výrobok je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárske alebo iné účely.
- Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- Výrobok nie je určený na nepretržitú prevádzku.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je s výrobkom dodávané. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je s týmto výrobkom dodávané alebo preň nie je určené.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolené príslušenstvo nie je poškodené. Nikdy nepoužívajte výrobok s poškodeným príslušenstvom.
- Akékoľvek opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
- V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nikdy výrobok nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo ak spadol do vody. V takom prípade ho zverte do opravy odbornej firme/servisu.
- Pred čistením alebo údržbou sa vždy uistite, že je výrobok vypnutý.
- Výrobok udržiavajte v čistote.

OBSAH BALENIA


- Chladiaca podložka
- USB-C kábel (70 cm)
- Držiak na telefón
- Návod na obsluhu

ŠPECIFIKÁCIE

- Kompatibilné so všetkými notebookmi do 19“
- 1x USB-C vstup
- 1x USB-A výstup
- 2x 125 mm ventilátor
- Max. rýchlosť otáčok ventilátorov: 1800 RPM
- Max. prietok vzduchu: 85 CFM
- Napájanie: Port USB-C (5 V DC)
- Napájací USB-C → USB-A kábel (70 cm)
- Rozmery (š × h × v): 425 × 315 × 33 mm
- Hmotnosť: 1220 g


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

A



1) Opierky notebooku	7) Podpera na nastavenie sklonu
2) Dotykový senzor na zapnutie / vypnutie	8) Držiak na mobilný telefón
3) Dotykový senzor na zmenu / vypnutie farebného režimu	9) USB-C vstup
4) Ukazovateľ rýchlosti otáčok	10) USB-A výstup
5) Dotykový senzor na zvýšenie rýchlosti otáčok	11) Ventilátory na magnetické uchytenie
6) Dotykový senzor na zníženie rýchlosti otáčok	

B



1) USB-A port	3) USB-A kábel
2) USB-A port	4) USB-A kábel

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1) Skontrolujte, či na výrobku nie sú ochranné nálepky, fólie alebo iné materiály určené iba na transport k zákazníkovi a chrániace spotrebič pred jeho poškriabaním alebo iným poškodením. Také pred použitím odstráňte.
2) Pred pripojením zabezpečte vizuálnou kontrolou, že je výrobok neporušený a počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

ZOSTAVENIE

Nastavenie pozície ventilátorov
Ventilátory možno umiestniť do ľubovoľnej pozície pomocou magnetov vo vnútri ventilátorov. Odporúčaná poloha ventilátorov pre vysokú efektivitu chladenia je znázornená na obrázku **B**.
Ventilátory zapojíte prepojením integrovaných USB-A káblov **B3** a B4 do USB-A portov B1 a B2.

Inštalácia držiaka na mobilný telefón
Držiak na mobilný telefón **A8** je možné inštalovať na ľavú alebo pravú stranu podložky zasunutím do výrezu na jej boku.

OBSLUHA

- Napájacím káblom USB-C (súčasť dodávky) prepojte USB-C vstup **A9** s portom USB-A v notebooku.
- Chladiaca podložka sa automaticky zapne.
- Chladiacu podložku vypnete stlačením dotykového senzora **A2** po dobu 3 sekúnd.
- Chladiacu podložku opäť zapnete stlačením dotykového senzora **A2** po dobu 3 sekúnd.
- Na fixáciu polohy notebooku na chladiacej podložke použite opierky notebooku **A1**.

Použitie výstupu USB-A:
- Podložka je vybavená výstupom **A10** (USB-A) na nabíjanie napr. mobilného telefónu. Na tento účel je nutné, aby podložka bola napájaná externým napájacím adaptérom min. 5 V, 2 A zapojeným do vstupu **A9** (USB-C).

Nastavenie rýchlosti ventilátorov:
- Rýchlosť ventilátorov zvýšite krátkym dotykom na senzor **A5**.
- Rýchlosť ventilátorov znížite krátkym dotykom na senzor **A6**.

Nastavenie farebného módu podsvietenia:
- Chladiaca podložka má celkovo 10 farebných módov.
- Medzi farebnými módmi prepínate pomocou dotyku na senzor **A3**.
- Zmena je signalizovaná zmenou farby podsvietenia po obvode chladiacej podložky a dvoch ventilátorov **A11**.
- Podsvietenie možno vypnúť podržaním senzora **A3** po dobu 3 sekúnd.
- Pre opätovné zapnutie podsvietenia podržte senzor **A3** po dobu 3 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Výrobok nikdy neponárajte do vody, nečistite pod tečúcou vodou ani ho nedávajte umývať do umývačky riadu.

- Pred čistením alebo údržbou sa vždy uistite, že je výrobok vypnutý.
- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.
- Zvláštnu opatrnosť dbajte pri čistení plastových častí výrobku, ktoré sú náchylnejšie na poškriabanie.

ZÁRUKA

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie chladiacej podložky spôsobené nevhodným používaním, poškodený napájací USB-A alebo USB-C port.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou.
- Úmyselné poškodenie.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
Opravy a servis je možné vykonávať iba v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môžete reprodukto poškodiť a prísť o záruku.



Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidované oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že táto chladiaca podložka EVOLVEO FrostCore spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://ftp.evolveo.cz/ce

Dovozca / Výrobca:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobené v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Content

INTRODUCTION 16
MOST RECENT VERSION OF THE USER MANUAL 16
SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS 16
PACKAGE CONTENTS 17
SPECIFICATIONS 17
DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS 18
BEFORE FIRST USE 19
ASSEMBLY 19
OPERATION 19
CLEANING AND MAINTENANCE 19
WARRANTY 19

EN

INTRODUCTION

WELCOME TO THE EVOLVEO PRODUCT FAMILY

- **Before putting this product into operation, please read this entire user manual carefully to the end, even if you are already familiar with using a similar type of product from the past.**
- Keep this user manual for future reference – it is an integral part of the product and may contain important instructions for putting the product into operation, its operation, and care.
- Ensure that other persons who will use this product also read this user manual.
- If you give, donate, or sell this product to other persons, pass this user manual on to them along with the product and draw their attention to the necessity of reading it.
- We recommend keeping the original product packaging for the duration of the warranty - this will protect the product in the best possible way during any potential transport.

MOST RECENT VERSION OF THE USER MANUAL

Due to the continuous innovation of EVOLVEO products and changes in legislation, you will always find the most recent version of this user manual on the website www.evolveo.com or by simply scanning the QR code shown below with your mobile phone:

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- **This product may be used by children aged 8 and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are under supervision or have been instructed in the safe use of the product and understand the potential hazards.**
- **Children must not play with the product.**
- **Do not expose the product to dripping or splashing water. Do not spray or rinse it with water or any other liquid. Do not immerse it in water or any other liquid, not even partially.**
- **The product is intended for indoor use; do not use it outdoors.**
- **Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are older than 8 years and under supervision. Children under 8 years of age must be kept out of reach of the product and its power supply.**
- Use the product only as specified in this user manual.
- If the product is to be used near children, exercise increased caution. Always place the product out of their reach. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not allow the product to be used as a toy.
- Do not shake the product and ensure that you do not drop it on the ground.

- Do not touch the product with wet or damp hands.
- The manufacturer is not liable for damages caused by improper use of the product and its accessories.
- It is forbidden to modify the surface of the product in any way, e.g., using adhesive foil, spraying its surface with paint, painting it, etc.
- Use and store the product away from explosive gases, flammable, combustible, and volatile substances (solvents, varnishes, adhesives, etc.).
- Do not place sources of open flame (e.g., a burning candle) on the product.
- Do not use the product within range of a strong electromagnetic field (e.g., a microwave oven).
- Do not use the product to store objects, and when storing it, ensure that no other objects are placed on it.
- The product is intended for use in households, offices, and similar spaces. Do not use it for commercial, medical, or other purposes.
- Do not use the product for purposes other than those for which it is intended.
- The product is not intended for continuous operation.
- Use only the accessories that are supplied with the product. Never use accessories that are not supplied with this product or are not intended for it.
- Before each use, ensure that the selected accessory is not damaged. Never use the product with damaged accessories.
- Any repairs may only be performed by an authorized service center.
- Under no circumstances should you repair the product yourself or make any modifications to it! Entrust all repairs and adjustments of this product to a professional company/service center. By tampering with the product during the warranty period, you risk losing your warranty benefits.
- Never use the product if it is not working properly, if it has been dropped and damaged, or if it has fallen into water. In such a case, entrust it to a professional company/service center for repair.
- Always ensure that the product is switched off before cleaning or maintenance.
- Keep the product clean.

PACKAGE CONTENTS


- Cooling pad
- USB-C cable (70cm)
- Phone holder
- User manual

SPECIFICATIONS

- Compatible with all laptops up to 19“
- 1x USB-C input
- 1x USB-A output
- 2x 125 mm fan
- Max. fan speed: 1800 RPM
- Max. airflow: 85 CFM
- Power supply: Port USB-C (5 V DC)
- USB-C to USB-A power cable (70 cm)
- Dimensions (w × d × h): 425 × 315 × 33 mm
- Weight: 1220 g


DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS

A



1) Laptop supports	7) Tilt adjustment support
2) Touch sensor for on / off	8) Mobile phone holder
3) Touch sensor for changing / turning off color mode	9) USB-C input
4) Speed indicator	10) USB-A output
5) Touch sensor for increasing fan speed	11) Magnetic fans
6) Touch sensor for decreasing fan speed	

B



1) USB-A port	3) USB-A cable
2) USB-A port	4) USB-A cable

BEFORE FIRST USE

1) Check that there are no protective stickers, foils, or other materials on the product intended only for transport to the customer and protecting the appliance from scratching or other damage. Remove such materials before use.
2) Before connecting, ensure by visual inspection that the product is intact and that no damage occurred during transport.

ASSEMBLY

Adjusting the fan position
The fans can be placed in any position using the magnets inside the fans. The recommended fan position for high cooling efficiency is shown in figure **B**.
Connect the fans by plugging the integrated USB-A cables **B3** and B4 into the USB-A ports B1 and B2.

Installing the mobile phone holder
The mobile phone holder **A8** can be installed on the left or right side of the pad by sliding it into the cutout on its side.

OPERATION

- Connect the USB-C input **A9** to a USB-A port on your laptop using the USB-C power cable (included).
- The cooling pad will turn on automatically.
- To turn off the cooling pad, press and hold the touch sensor **A2** for 3 seconds.
- To turn the cooling pad back on, press and hold the touch sensor **A2** for 3 seconds.
- Use the laptop supports **A1** to fix the position of the laptop on the cooling pad.

Using the USB-A output:
- The pad is equipped with an output **A10** (USB-A) for charging, for example, a mobile phone. For this purpose, it is necessary for the cooling pad to be powered by an external power adapter of at least 5 V, 2 A connected to the **A9** (USB-C) input.

Fan speed settings:
- You can increase the fan speed with a short touch on the **A5** sensor.
- You can decrease the fan speed with a short touch on the **A6** sensor.

Backlight color mode settings:
- The cooling pad has a total of 10 color modes.
- You can switch between color modes by touching the **A3** sensor.
- The change is signaled by a change in the backlight color around the perimeter of the cooling pad and the two **A11** fans.
- The backlight can be turned off by holding the **A3** sensor for 3 seconds.
- To turn the backlight back on, hold the **A3** sensor for 3 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

NOTICE: Never immerse the product in water, clean it under running water, or place it in a dishwasher.

- Always ensure that the product is switched off before cleaning or maintenance.
- To clean the outer parts of the product, use a soft cloth dampened with lukewarm water. Do not use harsh cleaning agents, thinners, or solvents, otherwise the surface of the product could be damaged.
- Take special care when cleaning the plastic parts of the product, which are more susceptible to scratching.

WARRANTY

THE WARRANTY DOES NOT COVER:
- Electromechanical or mechanical damage to the cooling pad caused by improper use, or a damaged USB-A or USB-C power port.
- Damage caused by natural elements such as fire, water, static electricity, or high temperature.
- Faults caused by normal wear and tear.
- Damage caused by repairs performed by an unqualified person.
- Intentional damage.

WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE
Repairs and service may only be performed at an authorized service center for EVOLVEO products (more at www.evolveo.com), otherwise you may damage the speaker and lose the warranty.



Disposal: The crossed-out container symbol on the product, in the accompanying documentation, or on the packaging means that in the European Union, all electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators must be disposed of separately at the end of their service life as sorted waste. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.

DECLARATION OF CONFORMITY
Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that this EVOLVEO FrostCore cooling pad meets the requirements of the standards and regulations relevant to the given type of device. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://ftp.evolveo.cz/ce

Importer / Manufacturer:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.
The appearance and technical specifications of the product are subject to change without prior notice.

Tartalom

BEVEZETÉS 22
A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LEGNAPRAKÉSZIBB VERZIÓJA 22
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK 22
A CSOMAG TARTALMA 23
SPECIFIKÁCIÓK 23
AZ EGYES ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA 24
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 25
ÖSSZESZERELÉS 25
KEZELÉS 25
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 25
GARANCIA 25

HU

BEVEZETÉS

ÜDVÖZÖLJÜK AZ EVOLVEO TERMÉKCSALÁDBAN

- **A termék üzembe helyezése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes felhasználói kézikönyvet az elejétől a végéig, még akkor is, ha a múltban már megismerkedett hasonló típusú termékek használatával.**
- Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi használatra – a termék szerves részét képezi, és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésére, kezelésére és karbantartására vonatkozóan.
- Gondoskodjon arról, hogy más személyek is, akik ezt a terméket használni fogják, elolvassák ezt a felhasználói kézikönyvet.
- Amennyiben a terméket átadja, elajándékozza vagy eladja más személyeknek, adja át velük együtt ezt a felhasználói kézikönyvet is, és hívja fel a figyelmüket az elolvasásának szükségességére.
- A jótállási idő alatt javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését - így a termék a lehető legjobban védve lesz az esetleges szállítás során.

A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LEGNAPRAKÉSZIBB VERZIÓJA

Az EVOLVEO termékek folyamatos innovációja és a jogszabályi változások miatt a felhasználói kézikönyv legfrissebb verzióját mindig megtalálja a www.evolveo.com weboldalon, vagy az alább látható QR-kód mobiltelefonnal történő egyszerű beolvasásával:

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK

- **Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket.**
- **Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.**
- **Ne tegye ki a terméket csöpögő vagy fröccsenő víznek. Ne permetezze, és ne öblítse le vízzel vagy más folyadékkal. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, még részlegesen sem.**
- **A termék beltéri használatra készült, ne használja a szabadban.**
- **A felhasználói tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a terméktől és annak tápkábelétől.**,translation_2:

- A terméket kizárólag a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
- Ha a terméket gyermekek közelében használják, fokozottan ügyeljenek. A terméket mindig tartsa gyermekektől elzárva. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a termékkel.
- Ne engedje, hogy a terméket játékszerként használják.
- Ne rázza a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a földre.
- Ne érintse meg a terméket vizes vagy nedves kézzel.

- A gyártó nem felel a termék és tartozékai nem megfelelő használatából eredő károkért.
- Tilos a termék felületét bármilyen módon módosítani, pl. öntapadó fóliával, spray-vel történő befújással, festékkel való bevonással stb.
- A terméket robbanásveszélyes gázoktól, gyúlékony, éghető és illékony anyagoktól (oldószerek, lakkok, ragasztók stb.) távol használja és tárolja.
- Ne helyezzen a termékre nyílt lángforrást (pl. égő gyertyát).
- Ne használja a terméket erős elektromágneses tér közelében (pl. mikrohullámú sütő).
- Ne használja a terméket tárgyak tárolására, és tárolásakor biztosítsa, hogy ne legyenek rajta egyéb tárgyak.
- A termék háztartásokban, irodákban és hasonló helyiségekben való használatra készült. Ne használja kereskedelmi, orvosi vagy egyéb célokra.
- Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A termék nem folyamatos üzemeltetésre készült.
- Kizárólag a termékkel együtt szállított tartozékokat használja. Soha ne használjon olyan tartozékot, amelyet nem ezzel a termékkel szállítottak, vagy amely nem ehhez a termékhez készült.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tartozék nem sérült. Soha ne használja a terméket sérült tartozékkal.
- Bármilyen javítást kizárólag hivatalos szerviz végezhet.
- Semmilyen esetben se javítsa a terméket saját kezűleg, és ne végezzen rajta semmilyen módosítást! A termék minden javítását és beállítását bízza szakcégre/szervizre. Ha a jótállási idő alatt beavatkozik a termékbe, kockáztatja a jótállási szolgáltatások elvesztését.
- Soha ne használja a terméket, ha nem működik megfelelően, ha leesett a földre és megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetben bízza a javítását szakcégre/szervizre.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
- Tartsa a terméket tisztán.

A CSOMAG TARTALMA


- Hűtőalátét
- USB-C kábel (70 cm)
- Telefontartó
- Használati útmutató

SPECIFIKÁCIÓK

- Kompatibilis minden 19"-os laptophoz
- 1x USB-C bemenet
- 1x USB-A kimenet
- 2x 125 mm-es ventilátor
- Ventilátorok max. fordulatszáma: 1800 RPM
- Max. légáramlás: 85 CFM
- Tápellátás: Port USB-C (5 V DC)
- USB-C → USB-A tápkábel (70 cm)
- Méretek (szé × mé × ma): 425 × 315 × 33 mm
- Tömeg: 1220 g


AZ EGYES ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

A



1) Notebook-támaszok	7) Dőlésszög-állító támasz
2) Érintésérzékelő a be-/kikapcsoláshoz	8) Mobiltelefon-tartó
3) Érintésérzékelő a színmód váltásához / kikapcsolásához	9) USB-C bemenet
4) Fordulatszám-kijelző	10) USB-A kimenet
5) Érintésérzékelő a ventilátor sebességének növeléséhez	11) Mágneses rögzítésű ventilátorok
6) Érintésérzékelő a ventilátor sebességének csökkentéséhez	

B



1) USB-A port	3) USB-A kábel
2) USB-A port	4) USB-A kábel

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1) Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e védőmatricák, fóliák vagy egyéb olyan anyagok, amelyek csak a vásárlóhoz történő szállításra szolgálnak, és védik a készüléket a karcolódástól vagy egyéb sérülésektől. Az ilyeneket használat előtt távolítsa el.
2) Csatlakoztatás előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e, és a szállítás során nem keletkezett-e rajta sérülés.

ÖSSZESZERELÉS

A ventilátorok pozíciójának beállítása
A ventilátorok a belsejükben lévő mágnesek segítségével tetszőleges pozícióba helyezhetők. A ventilátorok ajánlott pozíciója a nagy hűtési hatékonyság érdekében a **B** ábrán látható.
A ventilátorokat a beépített **B3** és B4 USB-A kábeleknek az B1 és B2 USB-A portokba való csatlakoztatásával kapcsolhatja be.

Mobiltelefon-tartó felszerelése
A **A8** mobiltelefon-tartó a hűtőpad bal vagy jobb oldalára szerelhető fel, az oldalán lévő nyílásba csúsztatva.

KEZELÉS

- Csatlakoztassa az USB-C tápkábelt (a csomag része) az **A9** USB-C bemenet és a laptop USB-A portja közé.
- A hűtőpad automatikusan bekapcsol.
- A hűtőpadot az **A2** érintésérzékelő 3 másodpercig tartó megnyomásával kapcsolhatja ki.
- A hűtőpadot ismét az **A2** érintésérzékelő 3 másodpercig tartó megnyomásával kapcsolhatja be.
- A laptop hűtőpadon való rögzítéséhez használja az **A1** laptop-támaszokat.

Az USB-A kimenet használata:
- A hűtőpad **A10** (USB-A) kimenettel van ellátva, például mobiltelefon töltéséhez. Ehhez szükséges, hogy a hűtőpadot egy legalább 5 V, 2 A teljesítményű külső hálózati adapterről táplálják, amelyet az **A9** (USB-C) bemenethez csatlakoztatnak.

Ventilátor sebességének beállítása:
- A ventilátor sebességét a **A5** érzékelő rövid megérintésével növelheti.
- A ventilátor sebességét a **A6** érzékelő rövid megérintésével csökkentheti.

A háttérvilágítás színmódjának beállítása:
- A hűtőpad összesen 10 színmóddal rendelkezik.
- A színmódok között a **A3** érzékelő megérintésével válthat.
- A változást a hűtőpad kerületén és a két **A11** ventilátoron lévő háttérvilágítás színének megváltozása jelzi.
- A háttérvilágítás a **A3** érzékelő 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolható ki.
- A háttérvilágítás újbóli bekapcsolásához tartsa nyomva a **A3** érzékelőt 3 másodpercig.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: A terméket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa folyó víz alatt, és ne tegye mosogatógépbe.

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
- A termék külső részeinek tisztításához használjon langyos vízzel megnedvesített puha törlőkendőt. Ne használjon durva tisztítószereket, hígítókat vagy oldószereket, különben a termék felülete megsérülhet.
- Különös óvatossággal járjon el a termék műanyag részeinek tisztításakor, mivel azok hajlamosabbak a karcolódásra.

GARANCIA

A GARANCIA NEM VONATKOZIK A KÖVETKEZŐKRE:
- A hűtőpad nem megfelelő használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikus sérülések, sérült USB-A vagy USB-C tápcsatlakozó.
- Természeti hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- A normál elhasználódásból eredő meghibásodások.
- Szakképzetlen személy által végzett javítások okozta károk.
- Szándékos rongálás.

GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZ

A javításokat és a szervizelést kizárólag az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában szabad elvégezni (bővebben a www.evolveo.com oldalon), ellenkező esetben a hangszóró megsérülhet, és a garancia elveszhet.



Ártalmatlanítás: A terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unió országaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama végén külön, szelektív hulladékgyűjtés keretében kell ártalmatlanítani. Ne dobja ezeket a termékeket a válogatás nélküli kommunális hulladék közé.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy ez az EVOLVEO FrostCore hűtőpad megfelel az adott típusú berendezésre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: http://ftp.evolveo.cz/ce

Importőr / Gyártó:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság
Email: helpdesk@evolveo.com

Kínában gyártva.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.
A termék megjelenése és műszaki specifikációja előzetes értesítés nélkül változhat.

Cuprins

INTRODUCERE 28
CEA MAI ACTUALĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE 28
AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 28
CONȚINUTUL AMBALAJULUI 29
SPECIFIKACE 29
DESCRIEREA COMPONENTELOR INDIVIDUALE 30
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 31
ASAMBLARE 31
OBSLUHA 31
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 31
GARANȚIE 31

RO

INTRODUCERE

BUN VENIT ÎN FAMILIA DE PRODUSE EVOLVEO

- **Înainte de a pune acest produs în funcțiune, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare până la sfârșit, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea unui produs de tip similar din trecut.**
- Păstrați acest manual de utilizare pentru o eventuală consultare ulterioară – acesta este o parte integrantă a produsului și poate conține instrucțiuni importante pentru punerea în funcțiune a produsului, pentru operarea și îngrijirea acestuia.
- Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor utiliza acest produs au citit acest manual de utilizare.
- Dacă predați, donați sau vindeți acest produs altor persoane, înmânați-le împreună cu acest produs și acest manual de utilizare și atrageți-le atenția asupra necesității de a-l citi.
- Pe perioada garanției, recomandăm păstrarea ambalajului original al produsului - astfel, produsul va fi protejat în cel mai bun mod posibil în cazul unui eventual transport.

CEA MAI ACTUALĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE

Datorită inovațiilor continue ale produselor marca EVOLVEO și modificărilor legislative, veți găsi întotdeauna cea mai actuală versiune a acestui manual de utilizare pe site-ul web www.evolveo.com sau prin simpla scanare a codului QR afișat mai jos cu telefonul mobil:

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- **Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele posibile.**
- **Copiii nu au voie să se joace cu produsul.**
- **Nu expuneți produsul la apă care picură sau stropește. Nu îl stropiți și nu îl clătiți cu apă sau cu alt lichid. Nu îl scufundați în apă sau în alt lichid, nici măcar parțial.**
- **Produsul este destinat utilizării în interior, nu îl utilizați în exterior.**
- **Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuți departe de produs și de cablul de alimentare al acestuia.**
- Utilizați produsul numai așa cum este specificat în acest manual de utilizare.
- Dacă produsul va fi utilizat în apropierea copiilor, acordați o atenție sporită. Plasați întotdeauna produsul în afara razei lor de acțiune. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu permiteți ca produsul să fie utilizat ca jucărie.
- Nu scuturați produsul și aveți grijă să nu îl scăpați pe jos.
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude sau umede.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor acestuia.

- Este interzisă modificarea în orice mod a suprafeței produsului, de exemplu prin utilizarea unei folii autoadezive, prin pulverizarea suprafeței acestuia cu spray, prin vopsire etc.
- Utilizați și depozitați produsul departe de gaze explozive, substanțe inflamabile, combustibile și volatile (solvenți, lacuri, adezivi etc.).
- Nu așezați surse de foc deschis pe produs (de exemplu, o lumânare aprinsă).
- Nu utilizați produsul în raza de acțiune a unui câmp electromagnetic puternic (de exemplu, cuptor cu microunde).
- Nu utilizați produsul pentru a depozita obiecte și, în timpul depozitării acestuia, asigurați-vă că nu sunt plasate alte obiecte pe el.
- Produsul este destinat utilizării în gospodării, birouri și spații similare. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, medicale sau de altă natură.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Produsul nu este destinat funcționării continue.
- Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu produsul. Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt furnizate împreună cu acest produs sau care nu sunt destinate acestuia.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriul ales nu este deteriorat. Nu utilizați niciodată produsul cu accesorii deteriorate.
- Orice reparație poate fi efectuată doar de un service autorizat.
- În niciun caz nu reparați produsul singuri și nu efectuați nicio modificare asupra acestuia! Încredințați toate reparațiile și reglajele acestui produs unei firme/unui service de specialitate. Prin intervenția asupra produsului în perioada de garanție, vă expuneți riscului de a pierde beneficiile garanției.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă nu funcționează corect, dacă a căzut pe jos și s-a deteriorat sau dacă a căzut în apă. În acest caz, încredințați-l spre reparare unei firme/unui service de specialitate.
- Înainte de curățare sau întreținere, asigurați-vă întotdeauna că produsul este oprit.
- Mențineți produsul curat.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI


- Suport de răcire
- Cablu USB-C (70 cm)
- Suport pentru telefon
- Manual de utilizare

SPECIFIKACE

- Compatibil cu toate laptopurile de până la 19”
- 1x intrare USB-C
- 1x ieșire USB-A
- 2x ventilator de 125 mm
- Viteza max. de rotație a ventilatoarelor: 1800 RPM
- Debit max. de aer: 85 CFM
- Alimentare: Port USB-C (5 V DC)
- Cablu de alimentare USB-C → USB-A (70 cm)
- Dimensiuni (l × a × î): 425 × 315 × 33 mm
- Greutate: 1220 g


DESCRIEREA COMPONENTELOR INDIVIDUALE

A



1) Suporturi pentru laptop	7) Suport pentru reglarea înclinării
2) Senzor tactil pentru pornire / oprire	8) Suport pentru telefonul mobil
3) Senzor tactil pentru schimbarea / oprirea modului de culoare	9) Intrare USB-C
4) Indicator viteză rotație	10) Ieșire USB-A
5) Senzor tactil pentru creșterea vitezei de rotație	11) Ventilatoare cu fixare magnetică
6) Senzor tactil pentru reducerea vitezei de rotație	

B



1) Port USB-A	3) Cablu USB-A
2) Port USB-A	4) Cablu USB-A

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1) Verificați dacă pe produs există autocolante de protecție, folii sau alte materiale destinate exclusiv transportului către client și care protejează aparatul împotriva zgârieturilor sau a altor deteriorări. Îndepărtați-le înainte de utilizare.
2) Înainte de conectare, asigurați-vă printr-o inspecție vizuală că produsul este intact și că nu a suferit nicio deteriorare în timpul transportului.

ASAMBLARE

Reglarea poziției ventilatoarelor
Ventilatoarele pot fi plasate în orice poziție cu ajutorul magneților din interiorul acestora. Poziția recomandată a ventilatoarelor pentru o eficiență ridicată a răcirii este ilustrată în imaginea **B**.
Conectați ventilatoarele prin cuplarea cablurilor USB-A integrate **B3** și B4 la porturile USB-A B1 și B2.

Instalarea suportului pentru telefonul mobil
Suportul pentru telefonul mobil **A8** poate fi instalat pe partea stângă sau dreaptă a suportului prin introducerea acestuia în decupajul de pe partea laterală.

OBSLUHA

- Conectați intrarea USB-C **A9** la un port USB-A al laptopului folosind cablul de alimentare USB-C (inclus în pachet).
- Suportul de răcire pornește automat.
- Opriți suportul de răcire prin apăsarea senzorului tactil **A2** timp de 3 secunde.
- Reporniți suportul de răcire prin apăsarea senzorului tactil **A2** timp de 3 secunde.
- Pentru a fixa poziția laptopului pe suportul de răcire, utilizați suporturile pentru laptop **A1**.

Utilizarea ieșirii USB-A:
- Suportul este echipat cu o ieșire **A10** (USB-A) pentru încărcarea, de exemplu, a unui telefon mobil. În acest scop, este necesar ca suportul să fie alimentat de un adaptor de alimentare extern de min. 5 V, 2 A conectat la intrarea **A9** (USB-C).

Setarea vitezei ventilatoarelor:
- Viteza ventilatoarelor se mărește printr-o atingere scurtă a senzorului **A5**.
- Viteza ventilatoarelor se reduce printr-o atingere scurtă a senzorului **A6**.

Setarea modului de culoare al iluminării de fundal:
- Suportul de răcire are în total 10 moduri de culoare.
- Comutați între modurile de culoare prin atingerea senzorului **A3**.
- Schimbarea este semnalată prin modificarea culorii iluminării de fundal de pe marginea suportului de răcire și a celor două ventilatoare **A11**.
- Iluminarea de fundal poate fi oprită prin menținerea apăsată a senzorului **A3** timp de 3 secunde.
- Pentru a reporni iluminarea de fundal, mențineți apăsat senzorul **A3** timp de 3 secunde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: Nu scufundați niciodată produsul în apă, nu îl curățați sub jet de apă și nu îl spălați în mașina de spălat vase.

- Înainte de curățare sau întreținere, asigurați-vă întotdeauna că produsul este oprit.
- Pentru curățarea părților exterioare ale produsului, utilizați o lavetă moale umezită în apă călduță. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, diluanți sau solvenți, deoarece aceștia ar putea deteriora suprafața produsului.
- Acordați o atenție deosebită la curățarea părților din plastic ale produsului, care sunt mai predispuse la zgârieturi.

GARANȚIE

GARANȚIA NU ACOPERĂ:
- Deteriorarea electromecanică sau mecanică a suportului de răcire cauzată de utilizarea necorespunzătoare, portul USB-A sau USB-C de alimentare deteriorat.
- Deteriorări cauzate de fenomene naturale precum focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.
- Defecțiuni cauzate de uzura normală.
- Daune cauzate de reparații efectuate de o persoană necalificată.
- Deteriorare intenționată.

SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POST-GARANȚIE
Reparațiile și service-ul pot fi efectuate doar la un centru de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe pe www.evolveo.com), în caz contrar puteți deteriora difuzorul și pierde garanția.



Eliminare: Simbolul tomberonului tăiat de pe produs, din documentația însoțitoare sau de pe ambalaj înseamnă că, în statele Uniunii Europene, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie eliminate separat la sfârșitul duratei lor de viață, în cadrul colectării separate a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse la deșeurile municipale nesortate.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, compania Abacus Electric, s.r.o. declară că acest suport de răcire EVOLVEO FrostCore îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul respectiv de echipament. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://ftp.evolveo.cz/ce

Importator / Producător:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Republica Cehă
Email: helpdesk@evolveo.com

Fabricat în R.P.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.
Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Inhalt

EINLEITUNG 34
DIE AKTUELLSTE VERSION DES BENUTZERHANDBUCHS 34
SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN 34
PACKUNGSINHALT 35
SPEZIFIKATIONEN 35
BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE 36
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH 37
ZUSAMMENBAU 37
BEDIENUNG 37
REINIGUNG UND WARTUNG 37
GARANTIE 38

DE

EINLEITUNG

WILLKOMMEN IN DER PRODUKTFAMILIE DER MARKE EVOLVEO

- **Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme dieses Produkts sorgfältig bis zum Ende durch, auch wenn Sie mit der Verwendung eines ähnlichen Produkts bereits vertraut sind.**
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für den weiteren Bedarf auf – es ist ein fester Bestandteil des Produkts und kann wichtige Anweisungen zur Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege des Produkts enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt verwenden werden, dieses Benutzerhandbuch lesen.
- Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, verschenken oder verkaufen, händigen Sie ihnen zusammen mit diesem Produkt auch dieses Benutzerhandbuch aus und weisen Sie sie auf die Notwendigkeit des Lesens hin.
- Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produkts während der Garantiezeit aufzubewahren – so ist das Produkt bei einem eventuellen Transport bestmöglich geschützt.

DIE AKTUELLSTE VERSION DES BENUTZERHANDBUCHS

Aufgrund der ständigen Innovationen der EVOLVEO-Produkte und Gesetzesänderungen finden Sie die aktuellste Version dieses Benutzerhandbuchs immer auf der Website www.evolveo.com oder durch einfaches Scannen des unten abgebildeten QR-Codes mit Ihrem Mobiltelefon:

SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN

- **Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.**
- **Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.**
- **Setzen Sie das Produkt keinem tropfenden oder spritzenden Wasser aus. Besprühen oder spülen Sie es nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ab. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, auch nicht teilweise.**
- **Das Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt, verwenden Sie es nicht im Freien.**
- **Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Produkt und dessen Zuleitung ferngehalten werden.**
- Verwenden Sie das Produkt nur so, wie es in diesem Benutzerhandbuch angegeben ist.

- Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, lassen Sie erhöhte Vorsicht walten. Platzieren Sie das Produkt immer außerhalb ihrer Reichweite. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Erlauben Sie nicht, dass das Produkt als Spielzeug verwendet wird.
- Schütteln Sie das Produkt nicht und achten Sie darauf, dass es nicht auf den Boden fällt.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und seines Zubehörs verursacht wurden.
- Es ist untersagt, die Oberfläche des Produkts in irgendeiner Weise zu verändern, z. B. durch Klebefolie, Besprühen der Oberfläche, Anstreichen mit Farbe usw.
- Verwenden und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von explosiven Gasen, entzündlichen, brennbaren und flüchtigen Stoffen (Lösungsmittel, Lacke, Klebstoffe usw.).
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen (z. B. brennende Kerzen) auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe eines starken elektromagnetischen Feldes (z. B. Mikrowellenherd).
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Abstellen von Gegenständen und stellen Sie bei der Lagerung sicher, dass keine weiteren Gegenstände darauf platziert sind.
- Das Produkt ist für den Gebrauch in Haushalten, Büros und ähnlichen Räumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle, medizinische oder andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Das Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb bestimmt.
- Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Produkt geliefert wird. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht mit diesem Produkt geliefert wurde oder nicht dafür bestimmt ist.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das gewählte Zubehör nicht beschädigt ist. Verwenden Sie niemals das Produkt mit beschädigtem Zubehör.
- Jegliche Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Service durchgeführt werden.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst und nehmen Sie keine Änderungen daran vor! Überlassen Sie sämtliche Reparaturen und Einstellungen dieses Produkts einer Fachfirma/einem Fachservice. Durch Eingriffe in das Produkt während der Garantiezeit setzen Sie sich dem Risiko des Verlusts von Garantieansprüchen aus.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es auf den Boden gefallen und beschädigt worden ist oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Übergeben Sie es in einem solchen Fall einer Fachfirma/einem Fachservice zur Reparatur.
- Stellen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Halten Sie das Produkt sauber.

PACKUNGSINHALT


- Kühlunterlage
- USB-C-Kabel (70cm)
- Telefonhalterung
- Bedienungsanleitung

SPEZIFIKATIONEN

- Kompatibel mit allen Laptops bis 19“
- 1x USB-C-Eingang
- 1x USB-A-Ausgang
- 2x 125 mm Lüfter
- Max. Lüfterdrehzahl: 1800 RPM
- Max. Luftstrom: 85 CFM
- Stromversorgung: USB-C-Anschluss (5 V DC)
- USB-C- auf USB-A-Stromkabel (70 cm)
- Abmessungen (B × T × H): 425 × 315 × 33 mm
- Gewicht: 1220 g


BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE

A



1) Notebook-Auflagen	7) Stütze zur Neigungseinstellung
2) Berührungssensor zum Ein- / Ausschalten	8) Handyhalterung
3) Berührungssensor zum Ändern / Ausschalten des Farbmodus	9) USB-C-Eingang
4) Anzeige der Drehzahl	10) USB-A-Ausgang
5) Berührungssensor zur Erhöhung der Drehzahl	11) Magnetisch befestigte Lüfter
6) Berührungssensor zur Verringerung der Drehzahl	

B



1) USB-A-Anschluss	3) USB-A-Kabel
2) USB-A-Anschluss	4) USB-A-Kabel

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1) Überprüfen Sie, ob sich am Produkt Schutzaufkleber, Folien oder andere Materialien befinden, die nur für den Transport zum Kunden bestimmt sind und das Gerät vor Kratzern oder anderen Schäden schützen. Entfernen Sie diese vor dem Gebrauch.
2) Stellen Sie vor dem Anschließen durch eine Sichtprüfung sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und während des Transports kein Schaden entstanden ist.

ZUSAMMENBAU

Einstellen der Lüfterposition
Die Lüfter können mithilfe der Magnete im Inneren der Lüfter in jeder beliebigen Position platziert werden. Die empfohlene Position der Lüfter für eine hohe Kühleffizienz ist in Abbildung **B** dargestellt.
Sie schließen die Lüfter an, indem Sie die integrierten USB-A-Kabel **B3** und B4 mit den USB-A-Anschlüssen B1 und B2 verbinden.

Installation der Handyhalterung
Die Handyhalterung **A8** kann durch Einstecken in die Aussparung an der Seite der Unterlage links oder rechts montiert werden.

BEDIENUNG

- Verbinden Sie den USB-C-Eingang **A9** mit dem USB-A-Anschluss Ihres Laptops mithilfe des mitgelieferten USB-C-Stromkabels.
- Das Kühlpad schaltet sich automatisch ein.
- Sie schalten das Kühlpad aus, indem Sie den Berührungssensor **A2** 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Sie schalten das Kühlpad wieder ein, indem Sie den Berührungssensor **A2** 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Verwenden Sie die Laptop-Stützen **A1**, um die Position des Laptops auf dem Kühlpad zu fixieren.

Verwendung des USB-A-Ausgangs:
- Das Pad ist mit einem Ausgang **A10** (USB-A) zum Aufladen z. B. eines Mobiltelefons ausgestattet. Zu diesem Zweck muss das Pad mit einem externen Netzteil von mind. 5 V, 2 A betrieben werden, das an den Eingang **A9** (USB-C) angeschlossen ist.

Einstellung der Lüftergeschwindigkeit:
- Sie erhöhen die Lüftergeschwindigkeit durch kurzes Berühren des Sensors **A5**.
- Sie verringern die Lüftergeschwindigkeit durch kurzes Berühren des Sensors **A6**.

Einstellung des Farbmodus der Hintergrundbeleuchtung:
- Das Kühlpad verfügt über insgesamt 10 Farbmodi.
- Zwischen den Farbmodi wechseln Sie durch Berühren des Sensors **A3**.
- Die Änderung wird durch einen Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung am Umfang des Kühlpads und der beiden Lüfter **A11** signalisiert.
- Die Hintergrundbeleuchtung kann durch Halten des Sensors **A3** für 3 Sekunden ausgeschaltet werden.
- Um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten, halten Sie den Sensor **A3** für 3 Sekunden gedrückt.

REINIGUNG UND WARTUNG

HINWEIS: Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und geben Sie es nicht in die Spülmaschine.

- Stellen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenteile des Produkts ein weiches, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Verdünner oder Lösungsmittel, da dies die Oberfläche des Produkts beschädigen könnte.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung der Kunststoffteile des Produkts, da diese anfälliger für Kratzer sind.

GARANTIE

DIE GARANTIE GILT NICHT FÜR:

- Elektromechanische oder mechanische Schäden am Kühlpad durch unsachgemäßen Gebrauch, beschädigter USB-A- oder USB-C-Ladeanschluss.
- Schäden durch natürliche Einflüsse wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, hohe Temperaturen.
- Störungen durch normalen Verschleiß.
- Schäden durch Reparaturen, die von einer nicht qualifizierten Person durchgeführt wurden.
- Vorsätzliche Beschädigung.

GARANTIE- UND NACHGARANTIESERVICE
Reparaturen und Service dürfen nur in einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO-Produkte durchgeführt werden (mehr unter www.evolveo.com), andernfalls können Sie den Lautsprecher beschädigen und die Garantie verlieren.



Entsorgung: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, in der beiliegenden Dokumentation oder auf der Verpackung bedeutet, dass in den Staaten der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus nach Ablauf ihrer Lebensdauer getrennt im Rahmen des sortierten Abfalls entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Siedlungsabfall.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Gesellschaft Abacus Electric, s.r.o., dass dieses Kühlpad EVOLVEO FrostCore die Anforderungen der Normen und Vorschriften erfüllt, die für den jeweiligen Gerätetyp relevant sind. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: http://ftp.evolveo.cz/ce

Importeur / Hersteller:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Tschechische Republik
Email: helpdesk@evolveo.com

Hergestellt in der V.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten.
Aussehen und technische Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vsebina

UVOD 40
NAJNOVEJŠA RAZLIČICA UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA 40
VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA 40
OBSAH BALENÍ 41
SPECIFIKACIJE 41
OPIS POSAMEZNIH DELOV 42
PRED PRVO UPORABO 43
SESTAVLJANJE 43
OBSLUHA 43
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 43
GARANCIJA 43

SI

UVOD

DOBRODOŠLI V DRUŽINI IZDELKOV ZNAMKE EVOLVEO

- **Preden začnete ta izdelek uporabljati, prosimo, skrbno preberite celoten uporabniški priročnik do konca, tudi če ste že seznanjeni z uporabo izdelkov podobnega tipa.**
- Ta uporabniški priročnik shranite za primer nadaljnje potrebe – je sestavni del izdelka in lahko vsebuje pomembna navodila za zagon izdelka, njegovo upravljanje in nego.
- Zagotovite, da bodo tudi druge osebe, ki bodo uporabljale ta izdelek, prebrale ta uporabniški priročnik.
- Če ta izdelek izročite, podarite ali prodate drugim osebam, jim skupaj z izdelkom izročite tudi ta uporabniški priročnik in jih opozorite na nujnost njegovega branja.
- V času garancije priporočamo, da shranite originalno embalažo izdelka – izdelek bo tako najbolje zaščiten pri morebitnem prevozu.

NAJNOVEJŠA RAZLIČICA UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Zaradi nenehnih inovacij izdelkov znamke EVOLVEO in sprememb v zakonodaji boste vedno našli najnovejšo različico tega uporabniškega priročnika na spletnem mestu www.evolveo.com ali s preprostim skeniranjem spodaj prikazane QR kode z mobilnim telefonom:

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

- **Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti dalje in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo možne nevarnosti.**
- **Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.**
- **Izdelka ne izpostavljajte kapljajoči ali brizgajoči vodi. Ne škropite ga in ne spirajte z vodo ali drugo tekočino. Ne potapljajte ga v vodo ali drugo tekočino, niti delno.**
- **Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih, ne uporabljajte ga na prostem.**
- **Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Otroci, mlajši od 8 let, se morajo držati izven dosega izdelka in njegovega napajalnega kabla.**
- Izdelek uporabljajte le tako, kot je navedeno v tem uporabniškem priročniku.
- Če bo izdelek uporabljan v bližini otrok, bodite še posebej previdni. Izdelek vedno namestite izven njihovega dosega. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se z izdelkom ne bodo igrali.
- Ne dovolite, da bi se izdelek uporabljal kot igrača.
- Izdelka ne stresajte in pazite, da vam ne pade na tla.
- Izdelka se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno z nepravilno uporabo izdelka in njegove dodatne opreme.
- Prepovedano je kakorkoli spreminjati površino izdelka, npr. s samolepilno folijo, z brizganjem barve v spreju, z barvanjem itd.
- Izdelek uporabljajte in shranjujte izven dosega eksplozivnih plinov, vnetljivih, gorljivih in hlapljivih snovi (topila, laki, lepila itd.).

- Na izdelek ne postavljajte virov odprtega ognja (npr. goreče sveče).
- Izdelka ne uporabljajte v dosegu močnega elektromagnetnega polja (npr. mikrovalovna pečica).
- Izdelka ne uporabljajte za odlaganje predmetov in pri njegovem shranjevanju zagotovite, da na njem ne bodo nameščeni nobeni drugi predmeti.
- Izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjstvih, pisarnah in podobnih prostorih. Ne uporabljajte ga za komercialne, medicinske ali druge namene.
- Izdelka ne uporabljajte za druge namene, kot za tiste, za katere je namenjen.
- Izdelek ni namenjen za neprekinjeno delovanje.
- Uporabljajte le dodatno opremo, ki je dobavljena z izdelkom. Nikoli ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni dobavljena s tem izdelkom ali zanj ni namenjena.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da izbrani pripomoček ni poškodovan. Nikoli ne uporabljajte izdelka s poškodovanim pripomočkom.
- Kakršna koli popravila sme izvajati le pooblaščeni servis.
- V nobenem primeru izdelka ne popravljajte sami in na njem ne izvajajte nobenih prilagoditev! Vsa popravila in nastavitve tega izdelka zaupajte strokovnemu podjetju/servisu. S posegom v izdelek med veljavnostjo garancije se izpostavljate tveganju izgube garancijskih pravic.
- Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno, če je padel na tla in se poškodoval ali če je padel v vodo. V takšnem primeru ga zaupajte v popravilo strokovnemu podjetju/servisu.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se vedno prepričajte, da je izdelek izklopljen.
- Izdelek vzdržujte v čistoči.

OBSAH BALENÍ


- Hladilna podloga
- USB-C kabel (70cm)
- Držalo za telefon
- Navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE

- Združljivo z vsemi prenosniki do 19“
- 1x USB-C vhod
- 1x USB-A izhod
- 2x 125 mm ventilator
- Najv. hitrost vrtenja ventilatorjev: 1800 RPM
- Najv. pretok zraka: 85 CFM
- Napajanje: Port USB-C (5 V DC)
- Napajalni kabel USB-C → USB-A (70 cm)
- Dimenzije (š × g × v): 425 × 315 × 33 mm
- Teža: 1220 g


OPIS POSAMEZNIH DELOV

A



1) Nasloni za prenosnik	7) Podpora za nastavitev naklona
2) Senzor na dotik za vklop / izklop	8) Držalo za mobilni telefon
3) Senzor na dotik za spremembo / izklop barvnega načina	9) Vhod USB-C
4) Kazalnik hitrosti vrtenja	10) Izhod USB-A
5) Senzor na dotik za povečanje hitrosti vrtenja	11) Ventilatorji z magnetno pritrditvijo
6) Senzor na dotik za zmanjšanje hitrosti vrtenja	

B



1) Vrata USB-A	3) USB-A kabel
2) Vrata USB-A	4) USB-A kabel

PRED PRVO UPORABO

1) Preverite, ali so na izdelku zaščitne nalepke, folije ali drugi materiali, namenjeni le prevozu do kupca, ki ščitijo napravo pred praskami ali drugimi poškodbami. Takšne pred uporabo odstranite.
2) Pred priklopom z vizualnim pregledom zagotovite, da je izdelek nepoškodovan in da med prevozom ni prišlo do nobene poškodbe.

SESTAVLJANJE

Nastavitev položaja ventilatorjev
Ventilatorje lahko s pomočjo magnetov v notranjosti ventilatorjev namestite v poljuben položaj. Priporočen položaj ventilatorjev za visoko učinkovitost hlajenja je prikazan na sliki **B**.
Ventilatorje priklopite tako, da vgrajena kabla USB-A **B3** in B4 povežete z vrati USB-A B1 in B2.

Namestitev držala za mobilni telefon
Držalo za mobilni telefon **A8** je mogoče namestiti na levo ali desno stran podloge tako, da ga vstavite v izrez na njeni strani.

OBSLUHA

- S napajalnim kablom USB-C (priložen) povežite vhod USB-C **A9** z vrati USB-A na prenosniku.
- Hladilna podloga se samodejno vklopi.
- Hladilno podlogo izklopite s pritiskom na senzor na dotik **A2** za 3 sekunde.
- Hladilno podlogo znova vklopite s pritiskom na senzor na dotik **A2** za 3 sekunde.
- Za pritrditev položaja prenosnika na hladilni podlogi uporabite opore za prenosnik **A1**.

Uporaba izhoda USB-A:
- Podloga je opremljena z izhodom **A10** (USB-A) za polnjenje npr. mobilnega telefona. V ta namen mora biti podloga napajana z zunanjim napajalnikom z najmanj 5 V, 2 A, priključenim na vhod **A9** (USB-C).

Nastavitev hitrosti ventilatorjev:
- Hitrost ventilatorjev povečate s kratkim dotikom senzorja **A5**.
- Hitrost ventilatorjev zmanjšate s kratkim dotikom senzorja **A6**.

Nastavitev barvnega načina osvetlitve:
- Hladilna podloga ima skupaj 10 barvnih načinov.
- Med barvnimi načini preklapljate z dotikom senzorja **A3**.
- Sprememba je signalizirana s spremembo barve osvetlitve po obodu hladilne podloge in dveh ventilatorjev **A11**.
- Osvetlitev lahko izklopite tako, da senzor **A3** pridržite za 3 sekunde.
- Za ponovni vklop osvetlitve pridržite senzor **A3** za 3 sekunde.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo, ne čistite pod tekočo vodo in ga ne pomivajte v pomivalnem stroju.

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se vedno prepričajte, da je izdelek izklopljen.
- Za čiščenje zunanjih delov izdelka uporabljajte mehko krpo, navlaženo z mlačno vodo. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev, redčil ali topil, saj lahko poškodujete površino izdelka.
- Bodite še posebej previdni pri čiščenju plastičnih delov izdelka, ki so bolj nagnjeni k praskam.

GARANCIJA

GARANCIJA NE KRIJE:
- Elektromehanske ali mehanske poškodbe hladilne podloge, ki so posledica nepravilne uporabe, poškodovan napajalni vhod USB-A ali USB-C.
- Poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- Okvare, ki so posledica običajne obrabe.
- Škoda, povzročena s popravili, ki jih je izvedla nekvalificirana oseba.
- Namerno poškodovanje.

GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS
Popravila in servis lahko opravite le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko zvočnik poškodujete in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v državah Evropske unije vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje po koncu njihove življenjske dobe odstraniti ločeno v okviru ločenega zbiranja odpadkov. Tega izdelka ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke.

IZJAVA O SKLADNOSTI
S tem družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da ta hladilna podloga EVOLVEO FrostCore izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki so relevantni za dani tip naprave. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://ftp.evolveo.cz/ce

Uvoznik / Proizvajalec:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Češka republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Izdelano v Ljudski republiki Kitajski.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Vse pravice pridržane.
Videz in tehnične specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.